

CÁMARA TERMOGRÁFICA IR-281



1. Tecla de función

1.1 La tecla  tiene las siguientes dos funciones:

- Función encender y apagar la cámara. Presionar la tecla durante más de tres segundos para encender / apagar la cámara.
- Función congelar y descongelar imágenes



Nota: Cada vez que se apaga el dispositivo, se recomienda esperar al menos 10 segundos antes de comenzar la medición

2. Operaciones básicas

2.1 Instalación y sustitución de las baterías

2.1.1 Instalación de las baterías

Extraer la tapa de la batería desplazando la pestaña hacia arriba. Insertar 3 baterías tipo AAA en el compartimiento de la batería de acuerdo con las instrucciones de los polos positivo y negativo. Insertar de nuevo el compartimiento de las baterías en el zócalo y cerrar la tapa de la batería.



2.1.2 Sustitución de las baterías

Los iconos del indicador de nivel de batería tienen los siguientes estados:

1. Icono verde: potencia completa ~ casi 1/2 batería;
2. Icono naranja: 1/2 energía ~ batería baja;
3. Intermitente rojo y blanco alternativo: la batería está agotada y está a punto de apagarse.
4. Cuando el icono de la batería parpadee, reemplazar la batería lo antes posible.

2.2 Inicio rápido

2.2.1 Capturar imagen térmica

Después de instalar la batería, presionar el botón  de encendido (más de 3 segundos) hasta que aparezca la pantalla de inicio. Una vez finalizado el inicio de pantalla, estará preparada para medir temperaturas.

2.2.2 Medición de temperatura

Cuando la temperatura del objetivo es inferior a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$)
La temperatura de la pantalla mostrará $<-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($<-4\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Cuando la temperatura del objetivo es superior a $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($302\text{ }^{\circ}\text{F}$)
La temperatura de la pantalla mostrará $> 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($> 302\text{ }^{\circ}\text{F}$).

2.2.3 Congelar imagen

Presionar brevemente el botón de encendido para congelar la imagen. Presionar de nuevo brevemente para cancelar la congelación y continuar midiendo.

2.2.4 Apagado automático

Si transcurridos 5 minutos no hay operación usando la tecla de Encendido / Apagado / Congelar imagen, la pantalla se irá a negro. Si no se vuelve a pulsar la tecla transcurridos 30 s, la cámara se apagará automáticamente.



PROMAX ELECTRONICA, S. L.

Francesc Moragas, 71

08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * (ESPAÑA)

Tel.: 93 184 77 05 * Fax: 93 338 11 26

e-mail: promax@promax.es * <https://www.promax.es>