

1131.0MHz

315

FR:

SATHUNTER+ ¡Alinear antenas será cosa de niños!

Guía rápida de configuración



Si usted ha comprado un **SATHUNTER+**, esta presentación le ayudará a comenzar a usar su unidad.

Si no tiene uno todavía, ¡Esperamos que le ayude a decidirse!





Con el **SATHUNTER**+, la alineación de una parabólica al satélite deseado es fácil y rápida.



Características destacadas

- Pequeño, ligero, robusto y fácil de usar
- Funciona con señales **DVB-S** y **DVB-S2**.
- Identifica el satélite y obtiene la lista de servicios del transpondedor seleccionado.
- Medidas: Potencia, MER, CBER y VBER / LBER para un ajuste fino.
- Alimenta el LNB con tensión y señal de 22 kHz.
- Batería de Li+ para una autonomía de 2 h alimentando la LNB.
 Con una hora de carga, la batería alcanza una capacidad del 70%.
- Pantalla de alto contraste y retroiluminada.
- **PROMAX:** imiles de medidores avalan nuestra experiencia!



Antes de empezar...

- Compruebe si los satélites / transpondedores preprogramados en el SATHUNTER+ son los adecuados para su instalación.
- El SATHUNTER+ debe ser programado antes de su utilización con la información de los transpondedores de los satélites con los que usted quiere trabajar.
- Cada conjunto de datos del transpondedor (frecuencia, FEC...) se convierte en un punto de prueba en el SATHUNTER que usted puede etiquetar, de manera que es fácilmente identificable.





¿Por qué utilizar satélites preprogramados?

Se trata de una solución que permite efectuar la instalación y tomar medidas con un mínimo de complejidad.

Usted puede...

- Configurar hasta 16 satélites (1 transpondedor por satélite).
- Programar las 4 polaridades de 4 satélites (recomendado).
 Por ejemplo:
 - Atlantic Bird 5°W
 - Hot Bird 13°E
 - Astra 19°E
 - Otro



Conector de entrada reemplazable

El conector de entrada es un punto frecuente de averías en los instrumentos .

Por ello el **SATHUNTER+** dispone de un adaptador de entrada F/F reemplazable.





Batería de Li+

- Antes de iniciar la instalación asegúrese de que la batería está cargada y, cuando finalice, cárguela durante unas pocas horas utilizando el cargador de batería AL-101B suministrado.
- Las baterías son de Li+, por lo que no sólo el tiempo de vida de las baterías es más largo sino que el tiempo de carga es menor.
- El instrumento se suministra con un adaptador a la red y un cargador para conectar al mechero del automóvil.



Si la Configuración preprogramada no es la correcta para su instalación, por favor, vaya a la sección "**Modificación de la Configuración**".



Haga clic para ir allí directamente





Paso 1

Detectar un satélite

- Ponga en marcha el instrumento pulsando la tecla #1 (1) durante más de un segundo.
- Mueva la parabólica hacia la posición donde se suponga está el satélite al que desee apuntar.
- Cuando se reciban las señales de un satélite, la barra gráfica mostrará actividad y el indicador acústico empezará a pitar.



1) DETECT 180%				
1.1.1		Т		
1.1.1		1		
MAX POWER RATE: 41% POWER RATE: 40%				
SATHUNTER SATELLITE ANALYSER				





Paso 1 Detectar un satélite

- Mueva la parabólica suavemente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para obtener la máxima variación en la barra gráfica.
- La pantalla también mostrará la siguiente información adicional:







Paso 1 Detectar un satélite

Algunos de los mensajes que pueden aparecer en la pantalla:

- "LNB SHORT CIRCUIT" (cortocircuito en la LNB). Busque el punto donde se da el cortocircuito en el cable hacia el LNB, conectores, la propia LNB...
- "LNB NOT DETECTED" (LNB no detectada). Compruebe los conectores y el LNB. Compruebe que el cable de alimentación no sea demasiado largo.





Paso 2 Identificar el satélite

- Inmediatamente después de la etiqueta el SATHUNTER+ mostrará toda la información.







Paso 2

- Identificar el satélite
 - Cada vez que pulse la tecla (1), se seleccionará el siguiente punto de test en una secuencia cíclica.
 - Si no aparece ninguna información, significa que el punto de prueba no se corresponde con el satélite encontrado. Proceda, por tanto, con el siguiente punto de prueba.







Paso 3

Optimizar la calidad

- Cuando sepa que está en el satélite adecuado, pulse la tecla 3 .
- Aparecerá otra barra gráfica mostrando la medición del MER (tanto de forma gráfica como numérica) junto con la medición del CBER y / o LBER* (configurable mediante software).



* VBER para DVB-S LBER para DVB-S2





Paso 3

Optimizar la calidad

- El MER es un indicador de la calidad; su valor debe ser tan elevado como sea posible.
- CBER y VBER/LBER * son medidas de tasa de error. Sus valores deben ser tan bajos como sea posible.



* VBER para DVB-S LBER para DVB-S2





Paso 3

Optimizar la calidad

• Mueva la LNB para maximizar la variación de la barra gráfica (ajuste de la "polarización cruzada")



3) ADJUST	■ 180~ 59
TP64 FR:	1396.0MHz
POWER:	74.7dBuV
MER:	8.5dB
0	15
CBER:	8.9E-4
E-6	E-1
SATHUN	ITER
SATELLITE AN	IALYSER



Modificar la configuración

Si desea trabajar con satélites diferentes a los preprogramados en fábrica o si desea cambiar de alguna forma los puntos de test, debe proceder de la siguiente manera:

- 1) Obtenga información de los satélites y transpondedores de su elección.
- Edite adecuadamente el archivo de configuración mediante el software suministrado junto al SATHUNTER+ y cambie su programación utilizando el cable de comunicación también incluido.



Obtenga información...

- La información de los satélites y los transpondedores se puede obtener de diferentes fuentes, principalmente desde Internet o desde revistas especializadas.
- Varios sitios web ofrecen datos fiables que pueden utilizarse para configurar el **SATHUNTER+**.

www.lyngsat.com www.satbeams.com kingofsat.net

 A continuación, describiremos el procedimiento para el sitio web www.lyngsat.com. Para otros sitios web, el procedimiento sería similar.



Obtenga información...

Entre en el sitio web "Lyngsat" y haga clic en la región que le corresponda en la línea "**Frequencies**".

LyngSat				
Aftab TV and Han DTV on Thaqalayn TV bird Satellite TV	nedan TV on <u>A</u> Thaicom 5 Ca on <u>Eutelsat W2</u> <u>SEXTV1 TV</u>	A <u>siaSat 3S</u> Al A adena A Red M A Alhayat Ma Live TV on I	Alamiyah on <u>A</u> lacional on <u>NS</u> osalsalat on <u>At</u> Internet Free (tlantic Bird 4A S 7 lantic Bird 2 Game Downloads
	160°W-73°E	73°E-0°E	0°W-61°W	61°W-160°W
Frequencies:	<u>Asia</u>	Europe	Atlantic	America
Packages:	<u>Asia</u>	Europe	Atlantic	America
SatTracker:	<u>Asia</u>	<u>Europe</u>	Atlantic	<u>America</u>



Obtenga información...

Haga clic sobre el satélite en cuestión:

<u>62.0°E</u>	Intelsat 902	090824	<u>25.5°E</u>	Eurobird 2	090830
<u>60.0°E</u>	Intelsat 904	090827		Astra 1E	090819
57.0°E	NSS 703	090817	<u>23.5°E</u>	Astra 1G	090824
57.0°E	Astra 1F			Astra 3A	090824
57.0°E	NSS 5		<u>21.6°E</u>	Eutelsat W6	090813
<u>56.0°E</u>	Bonum 1	090617	21.0°E	AfriStar 1	090205
<u>55.0°E</u>	Insat 3E	080220		Astra 1H	090824
<u>53.0°E</u>	Express AM22	090826	10 -05	Astra 1KR	090824
<u>50.8°E</u>	<u>Galaxy 26</u>	090607	<u>19.2°E</u>	<u>Astra 1L</u>	090805
<u>49.0°E</u>	Yamal 202	090821		<u>Astra 1M</u>	090819
<u>48.0°E</u>	Eurobird 9		16 005	Eutelsat W2	090830
<u>45.0°E</u>	Intelsat 12	090814	<u>10.0°E</u>	Eurobird 16	090826
42 of	<u>Türksat 2A</u>	090829		Hot Bird 6	090830
<u>42.0-E</u>	<u>Türksat 3A</u>	090829	<u>13.0°E</u>	Hot Bird 8	090830
<u>40.0°E</u>	Express AM1	090801		Hot Bird 9	090830
<u>39.0°E</u>	<u>Hellas Sat 2</u>	090824	<u>10.0°E</u>	Eutelsat W2A	090830
<u>38.0°E</u>	Paksat 1	090828	<u>9.0°E</u>	Eurobird 9A	090830
26 of	Eutelsat Sesat	090820		Amos 1 (moving 0.4°E/day)	
<u>30.0-E</u>	Eutelsat W4	090824	<u>7.0°E</u>	Eutelsat W3A	090830
22 of	Eurobird 3	090816	<u>4.8°E</u>	Sirius 4	090830
<u>33.0-E</u>	Intelsat 802	090414	<u>4.0°E</u>	Eurobird 4A	090705
<u>31.5°E</u>	Astra 2C	090702	2 +0E	Eutelsat W2M	090825
31.0°E	Türksat 1C (incl. 1.3°)	090824	<u>3.1-E</u>	Telecom 2C (incl. 5.3°)	080316



Obtenga información...

Seleccione un transpondedor de satélite. Estos son los parámetros que se deben anotar para configurar este transpondedor en el medidor **SATHUNTER+**:





Obtenga información...

- Busque y anote los parámetros de los transpondedores que quiera programar en el medidor.
- El SATHUNTER+ cuenta con hasta 50 puntos de test (TP). Cada punto de prueba se asocia a una frecuencia de satélite (transpondedor). Estos transpondedores pueden pertenecer todos al mismo satélite, o bien a satélites distintos.
- Por ejemplo, puede configurar un transpondedor por satélite (en cuyo caso podrá orientar hasta 50 satélites). O, por ejemplo, puede configurar 2 transpondedores por satélite (en cuyo caso podrá orientar hasta 25 satélites).



(13V)

(18V)

(13V + 22kHz)

(18V + 22kHz)

Obtenga información...

NOTAS:

- Conviene tener varios puntos de test por satélite, para que, en caso de que el operador cambie los parámetros de un transpondedor y no se disponga de un PC para reconfigurar el medidor, se pueda recurrir a la información de otros transpondedores del mismo satélite guardados en el medidor.
- Es recomendable programar 4 transpondedores por satélite, uno en cada polarización:
 - Banda baja + polarización vertical
 - Banda baja + polarización horizontal
 - Banda alta + polarización vertical
 - Banda alta + polarización horizontal
- Demasiados TP pueden complicar la navegación, por lo tanto, se recomienda programar únicamente los que realmente se vayan a utilizar.



Obtenga información...

Al concluir esta fase, se debería disponer de una lista de puntos de prueba (50 máximo) con un formato similar a este:

#	Satélite	Frecuencia Downlink (MHz)	Polarización (V/H)	Estándar (DVB-S/S2)	Constelación (QPSK/8PSK)*	Symbolrate (ksymb/s)	CodeRate (FEC)
1	Hotb13⁰E	11785 MHz	Horizontal	DVB-S2	8PSK	27500	2/3
2							
3							
50							



Conexión del medidor al PC...

- Instale el software del **SATHUNTER+** suministrado en su PC.
- Conecte el cable incluido en el puerto USB.
- Inicie el SATHUNTER+ (si estuviera apagado).
 Ejecute el software del SATHUNTER+.
- En el menú, seleccione **Tools → Detect**.







Conexión del medidor al PC...

- En el menú, seleccione **Tools → Receive**
- En este punto la aplicación tomará unos segundos para extraer los puntos de test actualmente instalados en el SATHUNTER+.





Conexión del medidor al PC...

- Ahora, la configuración del medidor está disponible en el software de PC.
- Se recomienda realizar una copia de seguridad en un archivo en el PC por si es necesario recuperarla en el futuro.
- Para ello, hacer clic en el menú File → Save As y asignar un nombre al archivo.



Creación del fichero de configuración...

 En el menú, seleccionar Edit → Point. Aparecerá la pantalla que permitirá modificar la configuración de todos los puntos.

Detection points editor 🛛 🔀	
Select index to edit a test point: Select index to edit a test point: Identify LNB voltage Identify with 22 kHz Identify with 22 kHz Identify with 22 kHz ON OFF Oscillator Frequency 9750.0 MHz Tuning frequency at first IF 1169.0 MHz DownLink Frequency (DL) 10919.0 MHz Symbol rate 27500 KS Spectral inversion DVB-S/S2 DVB-S Constellation QPSK Code rate 5/6 Name (8 chars) TPO HI30 OK Cancel	Seleccionar el punto de test a editar



Creación del fichero de configuración...

 En el menú, seleccionar Edit → Point. Aparecerá la pantalla que permitirá modificar la configuración de todos los puntos.

	Detection points editor	Introduzco la fracuancia IE dal
Seleccione la tensión de LNB	Select index to edit a test point:	transpondedor deseado.
	Gentify LNB voltage Gentify with 22 kHz S 13 V (V/R) ○ 18 V (H/Lt S ON ● OFI	
señal de 22 kHz (ON / OFF)	Oscillator Frequency 9750,0 MHz	Seleccione si el transpondedor
	Tuning frequency at first IF 1169,0	es DVB-S2 o DVB-S . Para
	DownLink Frequency (DL) 10919,0 MHz	constelación QPSK o 8PSK
símbolo (symbol rate)	Symbol rate 27500 KS Spectral inversion	
	DVB-S/S2 DVB-S Constellation QPSK	
Seleccione la tasa de código o deje el valor en Auto si no lo conoce	OK Cancel	 Introduzca un nombre (4 carácteres) para que usted pueda identificarlo cuando lo vea en el SATHUNTER+



Creación del fichero de configuración...

Ejemplo : LNB Universal en banda Ku

- Tensión LNB: 13 V para polarización Vertical (V)
 18 V para polarización Horizontal (H)
- Señal 22 kHz : ON para banda alta (Freq Downlink > 11700 MHz) OFF para banda baja (Freq Downlink < 11700 MHz)
- Frecuencia intermedia (IF) : Es la frecuencia a la salida de la LNB. Tiene un valor de entre 950 y 2150 MHz. Para calcularla:

[Frec. Intermedia] = [Freq. Downlink] – [Freq. Oscilador Local]

o Freq. Oscilador Local = 10600 MHz banda alta (22kHz ON) 9750 MHz banda baja (22kHz OFF)

IMPORTANTE : En el menú de configuración del SATHUNTER+ se puede elegir con cuál de los dos tipos de frecuencias se desea trabajar (IF o DL).



Creación del fichero de configuración...

• Debe realizar el mismo procedimiento para cada punto de test que necesite cargar.

Detection points editor 🛛 🛛 🔀	
Detection points editor Select index to edit a test point: Check Identify LNB voltage Identify with 22 kHz Identify with 22 kHz ON Oscillator Frequency 9750.0 MHz MHz DownLink Frequency (DL) 10919.0 MHz Symbol rate 27500 KS Spectral inversion DVB-S/S2 DVB-S Constellation	Antes de avanzar al siguiente punto de test, pulsar el botón "Check" para validar la configuración. El medidor alertará si alguno de los datos no es correcto (por ejemplo, frecuencias fuera de rango, etc.)
Code rate 5/6 Vame (8 chars) TP0 HI30	



Creación del fichero de configuración...

- En el menú, seleccione Edit → Config.
- A continuación, aparecerá la pantalla que le permitirá modificar la configuración de todos los puntos.







Creación del fichero de configuración...

Seleccione el tipo de frecuencias a utilizar: Intermedia o Downlink.

Si, por ejemplo, se selecciona Downlink, en la configuración de los puntos de test se deberá introducir la frecuencia Downlink del transpondedor. El medidor calcula automáticamente la Frecuencia Intermedia.

Y viceversa.

Initial detection p	point index: 0
Last detection pr	pint index: 9 취
Detection LNB voltage	Detect with 22 kHz
○ 13 V (V/R) ④ 18	V (H/L) C ON C OFF
Minimum noise level MER threshold for hi	to detect LNB: 10 % igh quality signal: 5,0 dB
SAT BAND	
C C-Band	Ku-Band
LNB Osc 5150,0 N	MHz LNB Osc Low 9750,0 MHz LNB Osc High 10600,0 MHz
.NB manager	
C LNB ON	INB OFF
Freq Option First IF (Tunning First	IF Freq) C DownLink (Tunning DL Freq)
nits Selection Sound S	Selection BER selection DVB-S
BuV 💌 Enable	d 💌 Both (CBER+VBER) 💌
isplay Contrast (Min - M	ax) BER selection DVB-S2
	Roth (CRER+LRER)

Seleccione el rango de puntos de test que estarán disponibles en el medidor. Por ejemplo, en este caso, el usuario solo tendrá disponibles los puntos de test de 0 a 9.

El resto quedan en memoria pero serán inaccesibles.

Seleccione los tipos de medidas que se mostrarán en pantalla en el paso 3.



Creación del fichero de configuración...

- Una vez efectuados todos los cambios, puede guardar el fichero, con el mismo nombre –eliminando el original con un nombre distinto y así conservar el original como referencia para otra ocasión.
- Seleccione File → Save As. A continuación, aparecerá una pantalla de Windows donde puede nombrar y guardar el archivo editado.





Transferir la nueva configuración...

En el menú, seleccione Tools → Send.
 La aplicación se tomará unos segundos para instalar la nueva configuración en el SATHUNTER.

dit	Tools	Help	
504	<u>S</u> en <u>R</u> ec	d eive	{]
4F4 4F4 455 455	<u>E</u> dit <u>T</u> err Mor	or minal hitor	1554 1552 1F54 E4F
d da ecei	Det	ect	uipn /09/



Transferir la nueva configuración...

- En el menú, seleccione File → Exit .
- Apague el **SATHUNTER+** y desconecte el cable del ordenador.
- Ya está listo para trabajar con un **SATHUNTER+** reconfigurado.



Para más detalles de todos los parámetros del medidor, consulte el manual de instrucciones.

No dude en contactar con nosotros si necesita mças información:

promax@promax.es

El equipo de PROMAX 09/13