

- 0 MI1090 -

NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD.

El símbolo 2 sobre el equipo significa "CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES". En este manual puede aparecer también como símbolo de advertencia o precaución.

Recuadros de ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES pueden aparecer a lo largo de este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o daños al equipo u otras propiedades.

SAFETY NOTES

Read the instruction manual before using the equipment, mainly " SAFETY RULES " paragraph.

The symbol 2 on the equipment means "SEE USER'S MANUAL". In this manual may also appear as a Caution or Warning symbol.

Warning and Caution statements may appear in this manual to avoid injury hazard or damage to this product or other property.

REMARQUES A PROPOS DE LA SÉCURITÉ

Avant de manipuler l'appareil, lire le manuel d'utilisation et plus particulièrement le paragraphe "**PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ**".

Le symbole Sur l'appareil signifie **"CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION"**. Dans ce manuel, il peut également apparaître comme symbole d'avertissement ou de précaution.

Des encadrés **AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS** peuvent apparaître dans ce manuel pour éviter des risques d'accidents affectant des personnes ou des dommages à l'appareil ou à d'autres biens.

SUMARIO CONTENTS SOMMAIRE

P	Manual español

English manual.....

Manuel français.....



INDICE

1	GENERALIDADES 1.1 Descripción 1.2 Especificaciones	1 1 2
2	PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD 2.1 Generales 2.2 Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión	9 9 11
3	INSTALACIÓN	13 13
	3.1.1 Carga de la batería	.13
	3.1.2 Recomendaciones en el uso de la batería	14
	3.2 Instalación y puesta en marcha.	14
	3.2.1 Ajuste de contraste	.14
4	INSTRUCCIONES DE USO	.15
	4.1 Descripcion de los Mandos y Elementos	.15
	4.2 Instructiones de operación alobal del equipo	10
	4.2.2 Modo de funcionamiento SCAN	22
	4.2.2.1 Configuración del modo SCAN	23
	4.2.3 Modo de funcionamiento CANAL-FRECUENCIA	23
	4.2.3.1 Sintonía por canal	.24
	4.2.3.1.1 Medida de la portadora de vídeo + V/A + C/N	24
	4.2.3.1.2 Medida y demodulación de la portadora de audio	24
	4.2.3.1.3 Medida de productos de intermodulación CSO-CTB	25
	4.2.3.1.4 Medida de la potencia y de la relación C/N de canales digitales DVB-C / DVB-T / DAB	26
	4.2.3.1.5 Representación del Diagrama de la Constelación, medida de la tasa de error de la señal (BER) y de la relación de error de	
	modulación (MER) en canales digitales	28
	4.2.3.1.6 Configuración de la medida de señales digitales QAM	29
	4.2.3.2 Sintonía por frecuencia	30
	4.2.3.3 Configuración del modo CANAL-FRECUENCIA	.30
	4.2.4 Modo de funcionamiento ANALIZADOR DE ESPECTROS	32
	4.2.4.1 Modo de operación SPECT.	32
	4.2.4.2 Modo de operación MAX	33
	4.2.4.3 Modo de operación MIN.	34
	4.2.4.4 Modo de operación DETECTOR DE TRANSITORIOS	34
	4.2.4.5 Configuración del modo de funcionamiento ANALIZADOR DE	25
	LOPEU I RUO.	30
	4.2.5 Ividuo de fulicionamiento TET	36
	4.2.6 Modo de funcionamiento I OGGER	37
	4 2 6 1 Configuración del modo LOGGER	40
	4.3 Conexión al ordenador o a impresora.	.40
		-

5 MANTENIMIEN	NTO	43
5.1 Instruccion	es de envío	43
5.2 Métodos de	e mantenimiento	43
5.2.1 Limpie:	za de la caja	43
5.3 Componen	ites no sustituibles por el usuario	43
5.3.1 Fusible	es no sustituibles por el usuario	43
APÉNDICES		45
APENDICE A	MEDIDA DEL NIVEL DE PORTADORA DE VIDEO (CL)	45
	-CANALES ANALOGICOS	45
AI LINDICE D		46
		40
APÉNDICE C -	MEDIDA DE NIVEL RELATIVO VÍDEO / ALIDIO (V/A)	
AT ENDICE O.	-CANALES ANALÓGICOS-	47
APÉNDICE D	RELACIÓN PORTADORA A RUIDO (C/N)	
	-CANALES ANALÓGICOS	48
APÉNDICE E	MEDIDAS PORTADORA / RUIDO (C/N)	49
APÉNDICE F	RELACIÓN PORTADORA A RUIDO PARA CANALES DI	GITALES
	64-QAM (C/N)	50
,	,	
APENDICE G	MEDIDA DE LA RELACIÓN DE ERROR DE MODULACIÓ	N
	(MER) PARA CANALES DIGITALES.	51
APENDICE H	PRINCIPIO DE LA MODULACIÓN DIGITAL QAM.	50
	DIAGRAMA DE LA CONSTELACIÓN.	53
APENDICE I	AJUSTE DEL OFFSET DE FREGUENCIA EN LA SINTON	
	DE GANALES ANALOGICOS Y DIGITALES	



ANALIZADOR TV CABLE PROMAX-10

1 GENERALIDADES

1.1 Descripción

El **PROMAX-10** integra en si mismo siete funciones: **Medidor de Nivel**, **Logger** (Captura automática de medidas), **Scan**, **Tilt**, **Analizador de Espectros**, **Detector de Transitorios y Analizador Digital de Cable**, lo que lo convierte en una magnífica herramienta para la instalación y el mantenimiento de sistemas de recepción y distribución de señal de televisión analógica y digital en el margen de 5 a 862 MHz, es decir, **radio FM**, **TV "colectivas"** (MATV), **aplicaciones de TV por cable** (CATV) y **aplicaciones de TV** "*wireless cable*" (*MMDS*) incluyendo la **subbanda** (canal de retorno).

Como Medidor de Nivel, el PROMAX-10 permite realizar los siguientes tipos de medidas:

Canales analógicos:

- Medida de nivel de portadora de vídeo
- Medida de la relación Portadora / Ruido (C/N)
- Medida de la relación Vídeo Audio (V/A)
- Medida de productos de intermodulación CSO-CTB

Canales digitales DVB-C, DVB-T y DAB:

- Medida de la potencia del canal por integración
- Medida de la relación Portadora / Ruido (C/N)
- Medida de la tasa de error de la señal digital (BER)
- Medida de la relación de error de modulación (MER)
- Representación gráfica del Diagrama de la Constelación para señales DVB-QAM.

La función **Logger** permite realizar y almacenar en memoria hasta 55 adquisiciones de medidas, cada una con los niveles de portadora, relación C/N, V/A, potencia de canal o MER de hasta 140 canales. Las medidas adquiridas pueden revisarse, transferirse a un PC o imprimirse en cualquier momento.

En el modo **Scan**, el **PROMAX-10** muestra el nivel de todos los canales activos en la canalización mediante una gráfica de barras. El span y el nivel de referencia son modificables. Un marcador desplazable indica el nivel de potencia exacto de cada canal en particular.

En el modo de funcionamiento **Tilt**, se muestra en el display, de modo gráfico y numérico, la diferencia de nivel entre cuatro frecuencias cualesquiera, previamente definidas como frecuencias pilotos, con el fin de obtener una medida cualitativa sobre la ecualización de la banda.

Como **Analizador de Espectros** proporciona un análisis de toda la banda. El *span* es variable entre 1 y 100 MHz, además es posible modificar el nivel de referencia y se pueden detectar y mantener los valores **máximo** y **mínimo** para la medida del INGRESS.

El modo **Detector de Transitorios** permite contabilizar el número de interferencias impulsivas en el canal de retorno con un nivel superior a un cierto umbral definido por el usuario. El margen de frecuencias máximo es de 5 a 100 MHz.

En el diseño del **PROMAX-10** se ha dedicado especial atención en realizar un equipo multifuncional y preciso, pero a la vez fácil de usar. Su sencillo teclado permite el acceso directo a los diferentes modos de funcionamiento y una vez en ellos, mediante el selector-pulsador rotativo, es muy sencillo modificar cualquier parámetro de la medida.

Además dispone de una **conexión RS-232C** para su conexión a una impresora o ordenador para obtener informes de las medidas realizadas.

El instrumento se alimenta mediante una batería interna recargable.

La implementación de todas estas funciones en un instrumento que no llega a un kilo de peso, diseño ergonómico y robusto, convierten al **PROMAX-10** en una incomparable herramienta de trabajo.

1.2 Especificaciones

SINTONÍA	
Margen de sintonía	De 5 a 862 MHz.
Modo de sintonía	Por canal o frecuencia.
Plan de canales	10 canalizaciones, cada una con un máximo de 140 canales. Canalizaciones estándar de fábrica: CCIR, CCIRUK, EIA, FCC, OIRL, STD2L, AUST ⁽¹⁾ .
Resolución	10 kHz.
Indicación	Display gráfico LCD con iluminación posterior.
Offset frec. canal	± 2 MHz (resolución 10 kHz).
MEDIDA DE NIVEL Medida	
Canales analógicos	Medida de nivel asociado a la portadora de vídeo.
Canales digitales	Medida de la potencia en el ancho de banda del canal por integración.
Margen de medida Nivel máximo de entrada	De 25 a 120 dBµV. (De –35 dBmV a 60 dBmV ⁽⁽²⁾).
	$120 dBu(1/(60 dBm))^{(2)})$
DC a 60 HZ	60 V DC 0 RMS.
Reducción del margen de medida	a en función del número de canales.
Hasta 10 canales	110 dBμV.
De 11 a 20 canales	107 dBμV.
De 21 a 50 canales	103 dBµV.
De 51 a 80 canales	101 dBuV.



Lectura	Digital en $dB\mu V$, $dBmV$ o dBm y analógica mediante barra gráfica. Resolución de 1 dB.
Ancho de banda de Fl	$230 \text{ kHz} \pm 50 \text{kHz}$
Impedancia de entrada	75 Ω
Indicación acústica Precisión	Tono que varía con el nivel de señal.
Canales analógicos	\pm 2 dB (de 0 a 40 °C) para modulación vídeo negativa $^{(3)}.$
Canales digitales	\pm 3 dB (de 0 a 40 °C) para canales de ancho de banda de 8 MHz.
MEDIDA DE SEÑALES DIGITALE	S
MER (Relación error de Modulaci	ón)
Margen de medida	22 dB a 34 dB para QAM 64.
Precisión	±2 dB
BER (Tasa de error de bit)	_
Medido antes del decodificador F	lS
Margen de medida	10 E-2 a 10 E-8
Diagrama de la Constelación	Senales DVB-QAM (Annex A/B/C) y DOCSIS / Euro-DOCSIS
Margen de enganche	-10 dBmV a 60 dBmV
Symbol rate	
Margen de medida	1000 a 7000 Msym/s para QAM 16/64/256
Adquisición de datos	MER y potencia de canal para cada canal digital.
	(BER para volcado en impresora o PC)
l ipos de Modulación	QAM 16/32/64/128/256 ITU J1 anexo A/C y
Analysis de landa de sevel	QAM 64/256 ITU J1 anexo B.
Ancho de banda de canal	6/8 MHZ (seleccionable)
Resolución en frecuencia	62,5 KHZ.
MEDIDA DE LA RELACIÓN VÍDEO) / AUDIO (CANALES ANALÓGICOS)
Medida	Relación de nivel entre las portadoras de vídeo y
	de audio.
Margen de medida	De 0 a 40 dB
Frecuencia subportadora de audi	0
Variable	4-9 MHz.
Precisión	\pm 2 dB (de 0 a 40°C) para portadora de Audio FM ⁽⁴⁾ .
MEDIDA DE LA RELACIÓN PORT Medida	ADORA / RUIDO
Canales analógicos	Relación entre el nivel de portadora y el nivel de ruido en el canal.
Canales digitales	Relación entre el nivel de potencia del canal y el nivel de ruido. La frecuencia de medida del nivel de ruido es seleccionable en valor absoluto o en valor relativo. En valor relativo el equipo toma como offset de frecuencia por defecto el valor BW/2 + 0,5 MHz.

Margen de medida ⁽⁵⁾ Canales analógicos	40-50 dB para nivel de entrada entre 60 y 70 dB μ V. > 50 dB para nivel de entrada > 70 dB μ V.
Canales digitales Precisión	\pm 2 dB (45 – 862 MHz) \pm 3 dB (5 – 45 MHz)
MEDIDA DE PRODUCTOS DE INT (CANALES ANALÓGICOS)	ERMODULACIÓN CSO-CTB
Frecuencias de medida CTB	Relación entre el nivel de la portadora de video y los productos de intermodulación de segundo orden dentro del canal. Evaluada en 4 frecuencias seleccionables por el usuario. De $-2,50$ a $-0,50$ MHz y de $0,50$ a $2,50$ MHz (valores por defecto $-1,5, -0,5, +0,5$ y + 1,5 MHz). Relación entre el nivel de la portadora de vídeo y los productos de intermodulación de tercer orden dentro del canal. Evaluada a la frecuencia de la portadora o, en modo aproximado, en un canal seleccionado por el usuario.
FUNCIÓN LOGGER Número de <i>loggers</i> máximo Número de canales <i>logger</i> Medidas	55 140
Canales analógicos Canales digitales	Nivel, C/N y V/A. Potencia del canal y MER. (BER para volcado en impresora o PC)
SCAN Span Nivel de referencia	Variable: 10, 30, 100, 300 MHz y full band (de 5 a 862 MHz según canalización). Variable de 60 a 120 dB μV en pasos de 10 dB.
TILT Indicación Banda de análisis Número de pilotos Frecuencia pilotos Resolución pilotos	Numérica y mediante barra de nivel. Directa (45 a 862 MHz) o Retorno (5 a 100 MHz). 4 por banda. De 5 a 862 MHz. 10 kHz.
ANALIZADOR DE ESPECTROS Span Nivel de referencia Banda de análisis Detector Ancho de banda Resolución	De 1 a 100 MHz (1, 5, 15, 30, 50, 100 MHz). Variable de 60 a 120 dB μ V en pasos de 10 dB. Directa (45 a 862 MHz) o Retorno (5 a 100 MHz). Pico o Promedio. 230 kHz.
Span 100 MHz Span 50 MHz Span 50 MHz Span 30 MHz	900 kHz. 450 kHz. 280 kHz.

Span 15 MHz Span 5 MHz Span 1 MHz Detector Bromodio	140 kHz. 50 kHz. 10 kHz.
Span 30 MHz Span 15 MHz Span 5 MHz Span 1 MHz Span 1 MHz	280 kHz. 140 kHz. 50 kHz. 10 kHz.
DETECTOR DE TRANSITORIOS Umbral de detección Margen de detección Presentación	de 20 a 60 dBμV en saltos de 1dB. de 5 a 100 MHz máximo. Número de transitorios detectados en el tiempo de medida. Nivel actual detectado y nivel máximo detectado en el tiempo de medida.
AUDIO Demodulación Salida	AM/FM/LEVEL (tono que varía con el nivel de señal). Altavoz interno.
ALIMENTACIÓN LNB Entrada Salida Tensión Corriente Protección	Por la entrada de alimentación exterior. Por la entrada de señal. 24 V nominal (25V máx.) 500 mA máx. Limitador de corriente.
ALIMENTACIÓN Batería de NiMh Indicador batería baja	7,2 V – 1,4 Ah. Indicación acústica (3 pitidos) e indicación gráfica en el display:
Autonomia Apagado automático	Aproximadamente 3 noras. (30 % marcha / paro y exceptuando medidas de MER / BER). Desconexión después de unos 10 minutos de no utilización (aprox.).
Carga de batería Consumo equipo Adaptador red cargador	Por cargador rápido interno. 13,5 W. 230 V / 50-60 Hz / 13,5 V DC (EUROPA y otros países).
CONDICIONES AMBIENTALES D	E OPERACIÓN

El equipo puede funcionar en las siguientes condiciones ambientales de operación, también en estas condiciones se mantendrán las especificaciones:

Altitud Margen de temperaturas Humedad relativa máxima Hasta 2.000 m. De 5 °C a 40 °C. 80 % (Hasta 31 °C), decreciendo linealmente hasta el 50% a 40 °C.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones Peso

A. 70 (90 en el display) x Al. 218 x Pr. 50 mm 825 g. (batería y protector antichoque incluido)

- (1) Bajo pedido realizado en fábrica. (Ver opción OP-010-61)
- (2) Por razones de seguridad, el nivel máximo de potencia de entrada en toda la banda está limitado a 120 dBµV. El nivel de potencia equivalente para un grupo de canales de niveles semejantes se relaciona con el nivel de potencia de entrada en toda la banda según la siguiente expresión:

 L_{T} = L+10 log N (L_{T} :nivel total, L:nivel medio de un canal, N: número de canales presentes).

Para potencias de entrada superiores se recomienda la utilización de un atenuador externo de 20 dB.

Pueden existir algunas frecuencias donde aparezca el signo "<" en niveles superiores a 25 dB μ V (máx. 28 dB). Esto es debido a la corrección automática de la respuesta frecuencial. El valor medido sigue siendo correcto aunque la precisión pasa a ser de \pm 3 dB.

- (3) Para modulación vídeo positiva (estándar L) puede variar de 0 a -2 dB entre imagen blanca y negra.
- (4) Para portadora de audio AM (estándar L) puede variar de 0 a -3 dB por debajo del valor V/A.
- (5) Ver apéndice E.

ACCESORIOS INCLUIDOS

AL-012	Adaptador de red EUROPA y otros países 230 V / 50-60 Hz (versión base únicamente).
AL-022	Adaptador de red USA y ĆANADÁ 120 V / 50-60 Hz
	(Con OP-010-1 únicamente).
AL-032	Adaptador de red UK 230 V / 50-60 Hz
	(Con OP-010-2 únicamente).
AL-042	Adaptador de red Australia 240 V / 50-60 Hz
	(Con OP-010-3 únicamente).
AL-052	Adaptador de red Japón 100 V / 50-60 Hz
	(Con OP-010-4 únicamente).
AA-012	Cable adaptador alimentación automóvil.
DC-239	Maleta de transporte PROMAX-10.
DC-286	Cinta de transporte.
AD-057	Adaptador F/h – F/h.
AD-058	Adaptador rápido F/m – F/h.
CC-030	Cable coaxial F/m – F/m (1 m).
DC-284	Protector antichoque.

OPCIONES

OP-010-1	Reemplazar adaptador de red por AL-022.
OP-010-2	Reemplazar adaptador de red por AL-032.
OP-010-3	Reemplazar adaptador de red por AL-042.
OP-010-4	Reemplazar adaptador de red por AL-052.
OP-010-61	Cambio de canalizaciones. (Realizado en fábrica bajo pedido).
OP-010-E	Ampliación margen de medida SYMBOL RATE.



ACCESORIOS OPCIONALES

AD-055	Adaptador F/h – BNC/h.
AD-056	Adaptador F/h – IEC/h.
CI-023	Impresora serie portátil.
CC-208	Cable de transferencia de datos a PC o impresora.
RM-010	Software de control para PROMAX-10.
AT-20C	Atenuador de 20 dB.



2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Generales

- * Utilizar el equipo solamente en sistemas con el negativo de medida conectado al potencial de tierra.
- * Utilizar el equipo en instalaciones con Categoría de Sobretensión I y ambientes con Grado de Polución 2.

Utilizar el adaptador de red en instalaciones con Categoría de Sobretensión II y ambientes con Grado de Polución 1. Es para USO EN INTERIORES.

* Al emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse sólo con los tipos especificados a fin de preservar la seguridad:

Adaptador de alimentación. Adaptador al automóvil para cargar la batería.

- * Tener siempre en cuenta los márgenes especificados tanto para la alimentación como para la medida.
- * Observar en todo momento las condiciones ambientales máximas especificadas para el aparato.
- * El operador no está autorizado a intervenir en el interior del equipo:

Cualquier otro cambio en el equipo deberá ser efectuado exclusivamente por personal especializado.

* Seguir estrictamente las **recomendaciones de limpieza** que se describen en el apartado Mantenimiento.

* Símbolos relacionados con la seguridad



2.2 Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión

- Cat I Instalaciones de baja tensión separadas de la red.
- Cat II Instalaciones domésticas móviles.
- Cat III Instalaciones domésticas fijas.
- Cat IV Instalaciones industriales.



3 INSTALACIÓN

3.1 Alimentación

El **PROMAX-10** es un instrumento portátil alimentado por una batería de NiMh de 7,2 V. Antes de realizar ninguna medida, es preciso asegurarse que la batería está cargada.

3.1.1 Carga de la batería

El equipo dispone de un alimentador de red de 230 V / 50-60 Hz, para EUROPA y otros países, para alimentar el equipo o cargar la batería. (Ver accesorios para realizar la petición para otros tipos de adaptadores).

Hay dos situaciones distintas en la carga de la batería:

- Con el equipo parado, al conectar el alimentador externo se inicia un ciclo de carga rápida cuya duración dependerá del estado de la batería.
 Para una batería descargada dicho tiempo será de 1,5 h. aproximadamente.
 El indicador de carga del panel frontal permanecerá iluminado durante este período.
 Al finalizar la carga de la batería el indicador se iluminará intermitentemente indicando que se produce una carga de mantenimiento.
- 2) Con el equipo en marcha al conectar el cargador éste alimenta el equipo y suministra una carga de mantenimiento quedando el indicador de carga iluminado. En medidas de MER / BER se produce una ligera descarga de la batería a pesar de estar conectado el alimentador exterior.

ATENCIÓN

Al parar el equipo se reinicia un proceso de carga.

Es por ello recomendable descargar la batería utilizando el equipo sin alimentador exterior para realizar completo el proceso carga / descarga.

ATENCIÓN

El sistema de carga del PROMAX-10 incorpora un sistema de seguridad que no permite la carga a partir de cierto límite de temperatura, iniciando la carga en modo mantenimiento.

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar el adaptador, asegúrese que es adecuado a la tensión de red.



Figura 1.- Adaptador de red conectado al PROMAX-10.

3.1.2 Recomendaciones en el uso de la batería

En caso de prever un largo período de inactividad del equipo es recomendable almacenarlo con la batería descargada.

Al poner en funcionamiento el equipo después de un largo período de inactividad proceder del siguiente modo:

- Poner a cargar el aparato con el alimentador externo
- Si se inicia en modo mantenimiento (indicador intermitente) esperar el paso al modo de carga (indicador permanente)
- Poner en marcha el equipo, asegurando que la función AUTO POWER OFF está en OFF, el indicador seguirá en modo permanente y se mantendrá en esta situación durante un período de tiempo de 10 a 14 horas.

Utilizar el equipo normalmente por lo que después de uno a tres ciclos completos de carga/descarga, dependiendo del tiempo y temperatura de inactividad, la batería habrá sido reacondicionada.

3.2 Instalación y puesta en marcha.

El PROMAX-10 ha sido diseñado para su utilización como equipo portátil.

Una batería totalmente cargada puede alimentar al equipo durante más de tres

horas. Cuando aparezca el indicador de batería baja sobre el display (), la batería deberá ser recargada.

Cuando se enciende con una batería totalmente descargada puede ser, que por cargas residuales, el **PROMAX-10** llegue a ponerse en marcha, pero el equipo se desconectará automáticamente antes que llegue a aparecer el indicador de batería baja en el display.

3.2.1 Ajuste de contraste

Si al encender el **PROMAX-10** se mantiene pulsada la tecla de puesta en marcha [16] (ver figura 3), sobre el display aparecerá el mensaje '**AJUSTE DE CONTRASTE - Mueva el Encoder**', entonces girando el selector rotativo [9] es posible ajustar el contraste del display para conseguir la mejor visualización en cualquier condición ambiental. El nuevo valor de contraste se mantiene cuando se apaga el equipo.



4 INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Descripción de los Mandos y Elementos

Panel frontal





[1] Adaptador F-F (o F-BNC o F-IEC).

Nivel de tensión de entrada máximo 60 V AC rms /50-60 Hz.

- [2] Conector base "F" macho.
- [3] Display gráfico con iluminación posterior.
- [4] Entrada adaptador de alimentación DC.

- **A**PROMAX
- [5] Control de volumen.
- [6] Teclado, 7 teclas para selección de funciones.
- [7] Altavoz.
- [8] Conexión al ordenador o impresora.

Cable de conexión específico modelo CC-208.

No conectar ningún cable que no sea el suministrado por el fabricante, ya que podría dañar gravemente el equipo.

[9] Pulsador y selector rotativo.



Figura 3.- Teclado del PROMAX-10

[10] CH-FR

Selección del modo de funcionamiento CANAL-FRECUENCIA.

[11] SCAN

Selección del modo de funcionamiento SCAN.

Selección del modo de funcionamiento TILT.

[13] SPECT

Selección del modo de funcionamiento ANALIZADOR DE ESPECTROS y DETECTOR DE TRANSITORIOS.



[14] CONFIG

Acceso a los menús de configuración particulares de cada modo de operación y al menú de configuración global del equipo.

[15]

[16]

Acceso a la función **Logger**. Permite realizar, visualizar, imprimir o transferir a un PC un *logger* de medidas de forma automática.

Tecla de puesta en marcha y desconexión.

- [17] Indicador de alimentación de unidades exteriores LNB.
- [18] Indicador de carga de la batería.

4.2 Instrucciones de operación

El **PROMAX-10** posee seis modos de funcionamiento independientes:

- El modo de funcionamiento CANAL-FRECUENCIA permite medir el nivel de la portadora de vídeo, la relación Portadora / Ruido (C/N) y la relación Vídeo / Audio (V/A) y activar la demodulación la portadora de audio para canales analógicos; así como medir la potencia del canal, la relación Portadora / Ruido (C/N), la tasa de error de la señal (BER), la relación de error de modulación (MER) y representar el Diagrama de la Constelación para canales digitales. También permite la medida de los productos de intermodulación CSO y CTB.
- LOGGER

El modo de operación **LOGGER** permite realizar y memorizar múltiples medidas para posteriores revisiones, transferencia a PC o impresiones. Se pueden realizar y almacenar en memoria hasta 55 *loggers*, cada una con las medidas de nivel, C/N, V/A, potencia de canal o MER de los canales activados en la canalización (hasta 140 canales como máximo).

SCAN El modo de funcionamiento SCAN muestra en el display, mediante una gráfica de barras, el nivel de señal de todos los canales presentes en la banda de frecuencia seleccionada. El span y el nivel de referencia se seleccionan mediante el selector rotativo. Además mediante un marcador desplazable se indica el nivel numérico de un canal en particular. También permite definir directamente los canales asociados a las frecuencias piloto utilizadas para realizar la medida TILT (sólo en la banda directa).

SPECT

Esta tecla permite acceder a dos modos de operación:

El modo **ANALIZADOR DE ESPECTROS** proporciona un análisis espectral de toda la banda en dos partes: banda de retorno (de 5 a 100 MHz) y banda directa (de 45 a 862 MHz). El span es variable entre 1 y 100 MHz, además es posible modificar el nivel de referencia y se pueden detectar y mantener los valores **máximo** y **mínimo** para las medidas de INGRESS.

En el modo **DETECTOR DE TRANSITORIOS**, el **PROMAX-10** actúa como un contador de transitorios en la banda de retorno. El nivel umbral de detección y el margen de frecuencias son configurables por el usuario.

El modo de funcionamiento **TILT** muestra en el display, de modo gráfico y numérico, la diferencia de nivel entre cuatro frecuencias cualesquiera que previamente se hayan definido como pilotos, con el fin de obtener información acerca de la ecualización de la banda. Esta función se puede aplicar de forma independiente, a la banda directa y a la banda de retorno.

Para acceder a cualquiera de los diferentes modos de funcionamiento tan sólo debe pulsarse la tecla correspondiente.

Los parámetros relativos a un modo de funcionamiento se modifican a través del **menú de configuración asociado al modo**. Para acceder al menú de configuración de un modo de operación, basta con pulsar la tecla **CONFIG** [14]. Algunos modos poseen más de una página de configuración, para acceder a la página siguiente se debe volver a pulsar la tecla **CONFIG**. Los parámetros de configuración generales (selección/edición de la canalización, unidades de medida, idioma, etc.) se definen en el **menú de configuración global** del equipo, al cual se accede pulsando de nuevo la tecla **CONFIG**. Para abandonar un menú de configuración, basta con pulsar la tecla **CONFIG**.



4.2.1 Configuración global del equipo

Para acceder al menú de configuración global del equipo, desde CONFIG cualquier modo de operación (SCAN, CH-FR, SPECT, etc.) se debe pulsar repetidamente la tecla CONFIG [14] (la primera vez que se pulsa esta tecla se accede al menú de configuración del modo en uso, el cual puede tener más de una página). El menú de configuración global del equipo se compone de dos

páginas (en la figura adjunta se muestra la primera), para pasar de una a la otra basta con pulsar la tecla CONFIG [14].

Para modificar el estado de un parámetro, se debe girar el selector rotativo [9] hasta que éste aparezca sombreado y a continuación pulsarlo, de esta forma el valor del parámetro aparecerá sombreado y girando el selector se podrá definir un nuevo valor. Finalmente, para validar el nuevo estado se debe volver a pulsar el selector rotativo [9].

La primera página del menú de configuración global permite modificar los siguientes parámetros:

a) CANALIZACIÓN

Permite seleccionar la canalización activa de entre las 10 canalizaciones que puede almacenar el equipo (CCIR, EIA, OIRL, FCC, etc.).

b) EDITAR CANALIZ.

Al seleccionar este campo y pulsar el selector rotativo, se accede al EDITOR DE CANALIZACIÓN.

La figura adjunta muestra un ejemplo de canalización. En el margen superior izquierdo aparece el nombre de la canalización (CCIR en la figura adjunta), a su derecha aparece la desviación de la portadora de sonido (5.50 MHz), el tipo de modulación de audio (FM) y las unidades de medida (dBµV). La siguiente línea muestra el encabezado de las columnas que forman la canalización: en la

primera (CAN) aparece el nombre de cada canal (C02, C03,...) y en la segunda (FREQ) la frecuencia asociada en MHz. La tercera columna (BW) define el ancho de banda del canal en MHz. La cuarta columna (ON) activa o desactiva el canal y la guinta (DIG) define si el canal es analógico o digital.

En el caso de definir el canal como digital, se accederá directamente a la página de configuración de los parámetros relativos a la medida de señales digitales QAM (ver apartado 4.2.3.1.6).

El número máximo de canales en una canalización es de 140.

La activación/desactivación de los canales afecta a los modos de operación CH-FR, SCAN y LOGGER. Cuando un canal ha sido desactivado, éste no se podrá sintonizar ni medir. Esta propiedad permite agilizar el funcionamiento del PROMAX-10, pues permite activar únicamente aquellos canales en los que estamos interesados.

nnns 12 7.0 國

Figura 6.- Editor de canalización.

Página 19



Figura 5.- Configuración Global. 1/2.

🔦 PROMAX





El Editor de Canalización permite activar automáticamente todos los canales definidos en la canalización mediante el campo **TODOS** en la tercera línea. Cuando a la derecha de **TODOS** seleccionamos **ON** se activan todos los canales de la canalización, por contra si se selecciona **OFF** se desactivarán todos los canales. Para activar/desactivar un canal, girar el selector rotativo [9] hasta que éste aparezca sombreado y pulsarlo, el cursor saltará a la columna **ON**, entonces girando el selector será posible activarlo (aparece una cruz) o desactivarlo (no aparece una cruz).

Mediante el Editor de Canalización también es posible definir los canales como analógicos o digitales. Para ello girar el selector rotativo [9] hasta que el canal que deseamos modificar aparezca sombreado y pulsarlo dos veces, el cursor saltará a la columna **DIG**, entonces girando el selector será posible definirlo como digital (aparece una cruz, canal C04 en el ejemplo de la figura anterior) o como analógico (no aparece una cruz). En el caso de seleccionarlo como digital se accede directamente a la configuración propia del canal digital. Para volver al Editor de Canalización pulsar la tecla **CONFIG** [14].

Para salir del Editor de Canalización pulsar la tecla asociada al modo de operación al que se desee acceder.

Para modificar el resto de características de las canalizaciones es necesario disponer del software **RM-010**.

c) UNIDADES

El **PROMAX-10** permite seleccionar las unidades de medida de nivel entre **dBmV**, **dBµV** y **dBm**.

d) HORA

Para modificar la hora seleccionar el campo **HORA** y pulsar el selector rotativo. En primer lugar, girando el selector rotativo, se podrá modificar el campo referente a los minutos. A continuación volver a pulsar el selector para modificar las horas y finalmente pulsarlo de nuevo para confirmar la nueva hora.

e) FECHA

Para modificar la fecha seleccionar el campo **FECHA** y pulsar el selector rotativo. En primer lugar se podrá modificar el campo referente al año, a continuación el mes y finalmente el día.

Los parámetros modificables en la segunda página del menú de configuración global del equipo son los siguientes:

CONFIG G	LOBAL: 2	2/2
AUTOAPAC	GADO	OFF
AMOIOI	ESP	ANOL
SU	Version	2.32

Figura 7.- Configuración Global. 2/2.



f) AUTOAPAGADO

Este campo permite activar (ON) o desactivar (OFF) la función AUTOAPAGADO. Cuando se activa esta función, transcurridos unos 10 minutos sin actuar sobre ningún control el equipo se desconectará automáticamente.

g) BEEP

Este campo permite activar (ON) o desactivar (OFF) el indicador acústico del **PROMAX-10**. Este indicador suena al pulsar cualquier control o al girar el selector rotativo.

h) IDIOMA

Este campo permite seleccionar el idioma entre ESPAÑOL, FRANÇAIS , ENGLISH y DEUTSCH.

i) ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES EXTERIORES (VLNB)

Mediante el **PROMAX-10** es posible suministrar la tensión necesaria para alimentar las unidades exteriores (antenas de MMDS *Multichannel Multipoint Distribution Service* en el caso de televisión terrestre sin cable *wireless cable*) por el conector de entrada de señal.

Dicha tensión deberá ser suministrada exteriormente por la entrada exterior de alimentación y estar comprendida en el margen de 21 a 25 V. en caso contrario el equipo no permitirá activar dicha función, presentando el mensaje "**Error VEXT**" en el momento de la configuración.

La activación o desactivación de la **VLNB** se produce según el proceso descrito a continuación:

- Pulsar repetidamente la tecla CONFIG hasta acceder a la segunda pantalla del menú de configuración.
- Girar el selector rotativo hasta que aparezca sombreada la línea VLNB.
- Pulsar el selector rotativo para activar la selección. Girando el selector rotativo, ésta pasa sucesivamente de OFF a ON.
- Finalmente, pulsar el selector rotativo para activar el cambio de configuración.

Al superarse el máximo consumo de corriente en la **LNB** la alimentación de salida se desactivará y el **LED** (VLNB) del frontal parpadeará durante un minuto. Para reactivar nuevamente la tensión de **LNB**, después de resolver la causa de mal funcionamiento, debe accederse de nuevo a la configuración del equipo según la secuencia anteriormente descrita.

ATENCIÓN

Antes de utilizar la función alimentación de LNB asegúrese de la ausencia de otras fuentes de alimentación en el conector de medida/alimentación tanto de tensión continua como alterna.

La entrada de tensiones externas al intentar alimentar desde el PROMAX-10, puede producir daños en los equipos implicados.

MANUAL DE INSTRUCCIONES. PROMAX-10

IMPORTANTE

Para salir del menú de configuración pulsar la tecla asociada al modo de operación al que se desee acceder.

En la parte inferior de la pantalla aparece la versión del programa de control del equipo (2.32 en la figura anterior).

4.2.2 Modo de funcionamiento SCAN

El modo de funcionamiento SCAN presenta, en una única pantalla, el nivel de señal de cada uno de los canales activos en la canalización mediante una gráfica de barras. Además, muestra numéricamente el nivel del canal al que apunta el marcador desplazable (medida calibrada sólo para canales analógicos).

Para acceder a este modo de funcionamiento debe pulsarse la tecla SCAN SCAN [11]. En la parte superior de la pantalla se muestra el nombre (C44), la frecuencia (655.25 MHz) y el nivel (65 dBµV) del canal al que apunta el marcador. El marcador se desplaza girando el selector rotativo [9].



Figura 8.- Modo SCAN, full span.

Se selecciona el canal cuando aparece sombreado.

Para modificar el span (ancho de banda representado) se debe pulsar el selector rotativo [9] (se activa el campo

span) y a continuación girarlo. El span es variable desde toda la banda (full span) hasta 10 MHz en los siguientes pasos:

10, 30, 100, 300 MHz y full span.

Si se pulsa de nuevo el selector rotativo [9] es posible modificar el nivel de referencia, es decir girando el selector rotativo [9] la gráfica se desplaza verticalmente.

Para modificar la sintonía volver a pulsar el selector rotativo [9], se activará el campo canal girando el selector será posible modificarlo.

En la figura adjunta aparece una línea horizontal a 45 dBµV. Esta línea permite establecer criterios de aceptación del nivel del canal fácilmente. La activación y el valor de esta línea de referencia se definen en el menú de configuración del modo SCAN (apartado 4.2.2.1).



Figura 9.- Modo SCAN, span 100 MHz.



Figura 10.- Modo SCAN. Ref. 90 dBuV.



Figura 11.- Modo SCAN, con línea de referencia a 45 dBµV.

PROMAX

MANUAL DE INSTRUCCIONES. PROMAX-10

El modo de operación **SCAN** también permite la programación de canales para su utilización como pilotos en el modo **TILT** en la banda directa (ver el apartado *4.2.5 Modo de funcionamiento TILT*).

IMPORTANTE

En el modo SCAN todos los canales se interpretan como analógicos, es por ello que la medida de potencia de canales digitales debe realizarse siempre desde el modo CANAL-FRECUENCIA.

4.2.2.1 Configuración del modo SCAN

En el modo SCAN, al pulsar la tecla **CONFIG** [14] se accede al menú de configuración de los parámetros relativos a este modo de funcionamiento.

Este menú permite definir dos parámetros: **UMBRAL** y **LÍNEA DE REFERENCIA**. Para acceder a ellos girar el selector rotativo y una vez que el campo que se desea modificar aparezca

sombreado, pulsarlo; entonces girando el selector será posible modificar su valor. Finalmente pulsarlo de nuevo para validar el nuevo valor.

a) UMBRAL

Define el nivel mínimo de presentación en el display (OFF o entre 21 y 120 dBµV). Si el umbral está desactivado (OFF), en la representación del SCAN se presentaran todos los canales activos en la canalización con un nivel superior a 20 dBµV. Si por contra, se define un nivel para el parámetro UMBRAL sólo se representarán aquellos canales que tengan un nivel superior al umbral.

b) LÍNEA DE REFERENCIA

Permite activar o desactivar (OFF) una línea de referencia en la pantalla de SCAN (entre 21 y 120 dBµV). La línea de referencia permite establecer criterios de aceptación del nivel de canales con sólo echar un vistazo a la pantalla SCAN.

IMPORTANTE

Para salir del menú de configuración del modo SCAN pulsar la tecla asociada al modo de operación al que se desee acceder.

4.2.3 Modo de funcionamiento CANAL-FRECUENCIA

El modo de funcionamiento CANAL-FRECUENCIA proporciona las siguientes medidas:

Canales Analooicos	
oundied / maiogrood.	

- Nivel de la portadora de vídeo
 Relación Portadora / Ruido (C/N)
- Relación Vídeo / Audio (V/A)
- Medida de productos de intermodulación CSO-CTB



Figura 12.- Configuración del SCAN.



Canales Digitales:

- Potencia del canal por integración de medidas
- Relación Portadora / Ruido (C/N)
- Tasa de error de bit de la señal (BER)
- Relación de error de modulación (MER)
- Diagrama de la Constelación

Para acceder a este modo de funcionamiento debe pulsarse la tecla **CH-FR** [10]. Existen dos **modos de sintonía**: por **canales** o por **frecuencia**. Para cambiar el modo de sintonía pulsar la tecla **CH-FR** [10].

4.2.3.1 Sintonía por canal

4.2.3.1.1 Medida de la portadora de vídeo + V/A + C/N

Si el canal sintonizado se ha definido mediante el editor de la canalización como analógico (ver el apartado '4.2.1 Configuración Global del Equipo') el **PROMAX-10** mostrará una pantalla como la de la figura adjunta.



En el margen superior izquierdo aparece el canal sintonizado (C69 en el ejemplo). Éste

Figura 13.- Medida de nivel, V/A y C/N.

puede modificarse girando el selector rotativo [9]. A su derecha aparece la frecuencia (855.25 MHz) y la canalización activa (CCIR en la figura anterior).

Debajo aparece el **nivel de la portadora de vídeo**, **Pdora. VÍDEO** (80 dBµV en el ejemplo). Las unidades de medida pueden modificarse mediante el menú de *Configuración Global del Equipo* (apartado 4.2.1). En la parte inferior, una barra gráfica muestra el nivel con una resolución de 1 dB.

También se muestra la medida de las **relaciones portadora de vídeo a audio** (V/A) y **portadora de vídeo a ruido (C/N)**. En el ejemplo de la figura anterior se muestra un canal con una relación V/A de 16 dB y una relación C/N de 54 dB.

4.2.3.1.2 Medida y demodulación de la portadora de audio

Para que el **PROMAX-10 demodule la señal** de audio y muestre sus características (nivel y offset en frecuencia) se debe pulsar de nuevo el selector rotativo [9]. En la figura adjunta el nivel de la portadora de audio (**Pdora. AUDIO**) es de 64 dBµV y el offset es de 5,5 MHz (**F**). Además se muestra si el audio (ya sea Level, FM o AM) está activado (aparece un altavoz) o no (no aparece ningún icono). Para modificar el offset de la portadora de



Figura 14.- Demodulación y medida de la señal de audio.

audio (F) y la modulación de audio (Level, FM, AM o OFF) acceder al menú de Configuración del modo Canal-Frecuencia (apartado 4.2.3.3).

4.2.3.1.3 Medida de productos de intermodulación CSO-CTB

Los dispositivos activos presentes en los sistemas de distribución, cuando trabajan en su zona no lineal, generan señales interferentes, denominadas productos de intermodulación, que pueden caer dentro del canal. A partir de un cierto nivel esta interferencia se hace visible sobre la imagen de TV.

Los productos de intermodulación de mayor nivel y que suelen caer dentro del ancho de banda del canal son los de segundo y tercer orden.

Se define como distorsión compuesta de segundo orden, **CSO** del inglés *Composite Second Order*, la relación entre el nivel de portadora de vídeo y el de los productos de intermodulación de segundo orden dentro del canal, producidos por el resto de canales. La relación se expresa en dB y puede asemejarse a una medida de C/N por cuanto interesa que sea máxima.

De forma equivalente, se define la relación compuesta de tercer orden, **CTB** del inglés *Composite Triple Beat*, siendo en este caso la señal interferente los productos de intermodulación de tercer orden dentro del canal.

Para obtener estas medidas es necesario que las portadoras del plan de canales que se desee transmitir, estén presentes en la red y se deben realizar en cada uno de los canales del sistema.

Los batidos de segundo orden caen dentro del canal, alrededor de la portadora de vídeo, pero como es posible que la posición relativa de la portadora de vídeo en todos los canales no sea la misma, es difícil determinar donde van a aparecer, por lo que debería realizarse un barrido dentro de todo el canal. El **PROMAX-10** realiza de forma automática esta medida en cuatro frecuencias en el entorno de la portadora (-1,5, -0,5, +0,5 y +1,5 MHz). Estas frecuencias pueden ser modificadas por el usuario, ver el apartado *Configuración del modo Canal-Frecuencia* (apartado 4.2.3.3).



Figura 15.- Interpretación de las medidas CSO y CTB.

El **PROMAX-10** presenta como **CSO** la medida más desfavorable (es decir la relación **CSO** que posee menor valor) acompañada de la desviación de frecuencia para la que se ha obtenido (por ejemplo, en la figura anterior a +0,5 MHz).

La medida de **CTB** se realiza de forma equivalente a la de **CSO**. Si todos los canales que se transmiten poseen la portadora de vídeo en la misma posición dentro del canal, entonces el batido **CTB** aparecería justo encima de la portadora de vídeo. Es por ello que el **PROMAX-10** realiza esta medida a la misma frecuencia que la portadora de vídeo y como consecuencia, para realizar esta medida es necesario anular la portadora del canal sobre el que se desea realizar la medida. Si no es posible eliminar la portadora en cabecera, el **PROMAX-10** permite, como aproximación, realizar esta medida en uno de los canales adyacentes libres (ver el apartado *4.2.3.3 Configuración del modo Canal-Frecuencia*).

MÉTODO DE MEDIDA

Al pulsar de nuevo el selector rotativo [9] se accede a la pantalla de medida de los productos de intermodulación CSO-CTB. En primer lugar aparece el mensaje PRESIONE PARA MEDIR. ELIMINE PORTADORA. Es decir, una vez que aparezca en pantalla el nivel de la portadora de vídeo sobre la que se desea realizar la medida, se

C69	855.25	5MHz C	CIR
Pdona	. VIDEO	80 d	BuV
CSO=	48dB ∌F	7=0.50	MHz-
CTB=	51dB Pa	Jona.	OFF
> 567	1.50 →	52/-	0.50
487	0.50 →	51/-	1.50

Figura 16.- Medida CSO y CTB.

debe pulsar el selector rotativo [9] para que el equipo retenga el nivel de la portadora y proceda a calcular las relaciones CSO y CTB; a continuación se debe eliminar la portadora del canal sobre el que se realiza la medida (a la derecha de la medida del CTB aparecerá el mensaje **Pdora. OFF**).

En el display aparece el nivel de la portadora de vídeo (80 dBµV en la figura anterior) y la relación **CSO** (acompañada de la desviación de frecuencia para la que se ha obtenido la relación mínima) y la medida de la relación **CTB** (con el mensaje **Pdora. OFF** o **Pdora. ON** según el equipo haya detectado la ausencia o no de portadora).

En la parte inferior del display aparecen las 4 medidas realizadas para la estimación del valor CSO.

Si se vuelve a pulsar el selector rotativo [9] se volverá a la pantalla de medida de la portadora de vídeo + V/A + C/N (apartado 4.2.3.1.1).

4.2.3.1.4 Medida de la potencia y de la relación C/N de canales digitales DVB-C / DVB-T / DAB.

En el caso que el canal sintonizado se haya definido como digital mediante el editor de canalización (ver el apartado '4.2.1 Configuración Global del Equipo'), aparecerá una pantalla como la de la figura adjunta. En ella se presenta la potencia del canal digital, **P. CANAL.**, (40 dBµV en la figura adjunta) acompañada del ancho de banda definido para el canal (**BW** = 8.0 MHz) y de la

C43	650.00MH	z CCIR	
P. CAI	NAL	40dBuV	
BW = 8	0MHz C/N	= 17 dB	
CANAL DIGITAL			
20	40 60 80	169 128	

Figura 17.- Medida de un canal digital

relación Portadora / Ruido (C/N=17 dB). En la parte inferior, como en el caso de canales analógicos, aparece una representación analógica de la medida en forma de barra gráfica con una resolución de 1 dB.

MANUAL DE INSTRUCCIONES. PROMAX-10

MUY IMPORTANTE

Para que las medidas realizadas sobre un canal digital sean correctas, previamente se debe definir el canal como digital (ver el apartado Editor de canalización en '4.2.1 Configuración Global del Equipo') y si es necesario redefinir el parámetro BW CANAL mediante el menú de configuración del modo Canal-Frecuencia (apartado 4.2.3.3).

Cuando un canal ha sido definido como digital, el PROMAX-10 lo sintoniza en su frecuencia central.

La medida de potencia de canales digitales se realiza mediante un método de **integración**. El **PROMAX-10** divide el ancho de banda del canal (**BW CANAL**) en secciones de 230 kHz (4 por cada MHz aproximadamente) y mide la contribución de cada una a la potencia total del canal. De esta manera se consigue una medida muy exacta, especialmente en el caso de canales degradados, pues se tiene en consideración la no planitud del canal.

230 kHz

BW CANAL CHANNEL BW BP CANAL

Figura 18.- Medida de la potencia de un canal digital mediante integración.

La medida de la **relación C/N** muestra la relación entre la potencia del canal digital y la potencia de ruido. El usuario puede definir donde se debe medir la potencia de ruido. Existen dos posibilidades:

I. Método Absoluto

Seleccionando en el menú de configuración del modo Canal-Frecuencia el parámetro **MODO RUIDO** como **FREQ**, el equipo interpreta el parámetro **FREQ**. **RUIDO** como la frecuencia donde debe realizar la medida del ruido. Naturalmente el usuario debe asegurarse que el valor de **FREQ**. **RUIDO** debe corresponder con un canal libre.

II. Método Relativo

Seleccionando en el menú de configuración del modo Canal-Frecuencia el parámetro **MODO RUIDO** como ΔF , el equipo realiza la medida de ruido a la frecuencia obtenida de sumar a la frecuencia de sintonía (frecuencia central del canal) el valor definido para el parámetro **FREQ. RUIDO**. El equipo toma como valor por defecto **FREQ. RUIDO = BW/2 + 0,5 MHz**, donde **BW** es el ancho de banda del canal definido en la canalización, así por ejemplo, si se desea medir la relación C/N de un canal digital con un ancho de banda (BW) de 8 MHz, **FREQ. RUIDO** toma como valor 4,5 MHz. El menú de configuración del modo Canal-Frecuencia (apartado 4.2.3.3) permite al usuario redefinir este parámetro; al sintonizar un nuevo canal el equipo volverá a asignar a **FREQ. RUIDO** el valor por defecto.



De la figura siguiente se desprende que en la realización de la medida del C/N en el método relativo (ΔF) debe tenerse en consideración la posible presencia de canales adyacentes; de no ser así, se podría confundir la potencia de ruido con la señal de otro canal.



Figura 19.- Ejemplo de un espectro de canales digitales.

Tomando como ejemplo la figura anterior, si suponemos que para los canales que aparecen en la figura se ha definido un ancho de banda de 8 MHz, en el modo de medida relativo, el **PROMAX-10** tomará como valor para **FREQ RUIDO = 4,5 MHz**. Este método puede causar medidas erróneas en la medida de los canales **D24** y **D25**.

Para **D24** se aconseja asignar en configurar **FREQ RUIDO = -4,5 MHz** y comprobar si la medida aumenta. En el caso de que un canal posea dos canales adyacentes (por ejemplo el canal **D25**) se recomienda seleccionar el modo absoluto y asignar al parámetro **FREQ. RUIDO** una frecuencia perteneciente a un canal libre (por ejemplo entre **D26** y **D27**).

4.2.3.1.5 Representación del Diagrama de la Constelación, medida de la tasa de error de la señal (BER) y de la relación de error de modulación (MER) en canales digitales.

Una vez obtenida la medida de la potencia y de la relación C/N, se puede obtener la medida del BER y MER en el canal sintonizado así como la representación gráfica del Diagrama de la Constelación para la señal digital DVB-QAM, pulsando el

selector rotativo . (ver el apéndice H ' *Principio de la modulación digital QAM. Diagrama de la Constelación*)

El **PROMAX-10**, transcurridos unos segundos de cálculo, mostrará una pantalla como la de la figura adjunta. En ella se presenta además del diagrama de la Constelación, el tipo de modulación **QAM**, la velocidad de símbolo (**SR**), la tasa de error obtenida para la señal digital (**BER**), la medida de la relación de error de la modulación digital (**MER**) (ver el apéndice G '*Medida de la relación de error de modulación (MER) para canales digitales*'), los cuadrantes representados (**Q1-4**) y el tipo de codificación detectada (**MPEG2**).




Al pulsar de nuevo el selector rotativo , el **PROMAX-10** efectúa una nueva medida. Si se pulsa dos veces seguidas el selector rotativo, se accede de nuevo a la pantalla de **medida de la potencia y de la relación C/N** (apartado 4.2.3.1.4).

******	C21 CCIR
*********	QAM 64/DUB
	SR= 6.875
********	BER= 4.8E-8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MER= 28 dB
有新名的部分的	Q1-4 MPEG2

Figura 20.- Representación del Diagrama de la Constelación y medidas del BER y MER de un canal digital.

Al pulsar la tecla **CH-FR** [10] desde **Q1-4** (representación gráfica en cuatro cuadrantes), se pasa a un sólo cuadrante p.e.: **Q1**, pulsando de nuevo **CH-FR** [10] se obtiene una representación ampliada (zoom x4) p.e.: **Q1 Z**. Pulsar otra vez **CH-FR** [10] para volver al modo **Q1-4**.

Para cambiar el cuadrante, desde **Q1-4** pulsar y mantener apretada la tecla **CH-FR** [10] hasta que aparezca un marco selector de cuadrante deslizable mediante el selector rotativo [9], situarse en el cuadrante deseado y soltar la tecla **CH-FR** [10] para establecer el nuevo cuadrante a representar.

4.2.3.1.6 Configuración de la medida de señales digitales QAM.

Desde el editor de canalizaciones o bien al pulsar la tecla **CONFIG** [14] en el modo de representación del Diagrama de Constelación, se accede a la página del menú de configuración de los parámetros relativos a este modo de funcionamiento, para el canal sintonizado.

Los parámetros modificables y su margen de valores se muestran en la siguiente tabla. Para modificar un parámetro girar el selector rotativo [9] hasta activarlo (éste aparece sombreado) y a

Figura 21.- Configuración medidas de señales digitales.

QAM CONFIG

474.00 MHz

CCIR

Ω

64

AUTO

0.00

C21

ÂTEN.

∆FCH.

ANEXO ITU-T

MODULACION .

VELOC. DE SIMBOLO

continuación pulsar el selector; el valor actual del parámetro se activará y se podrá modificar girando el selector. Una vez aparezca el valor deseado, pulsar el selector rotativo [9] para validarlo.

DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS	VALORES
Sistema (según país)	ANEXO ITU-T	DVB, B, C
Modulación QAM	MODULACION	16, 32, 64, 128, 256
Symbol Rate	VEL. DE SIMBOLO	1.000 a 7.200 ^(*)
Atenuación	ATEN.	Auto ó de 0 a 60 dB. (Saltos de 10 en 10)
Offset frecuencia canal	∆FCH	de - 2.00 a 2.00 MHz

Español

(*) Nota: Con la opción OP-010-E incluida, en caso contrario el margen es de 1.000 a 7.000.

Para salir del menú de configuración pulsar la tecla del modo de operación al que se desee acceder.

4.2.3.2 Sintonía por frecuencia

En el modo de operación CANAL -FRECUENCIA, al pulsar la tecla CH-FR [10] se pasa de sintonía por canal a sintonía por frecuencia y viceversa. En el modo de sintonía por frecuencia el instrumento se convierte en un receptor con resolución de 10 kHz en la banda de 5 a 862 MHz. En este modo podemos sintonizar cualquier señal dentro de la banda,



incluyendo pilotos de *leakage*, señales de telefonía o de comunicaciones. Para modificar la sintonía debe pulsarse el selector rotativo [9] hasta subrayar el dígito que se desee modificar y a continuación girar el selector rotativo [9]. A la izquierda de la frecuencia de sintonía aparece el nombre del canal, sólo si ésta se corresponde con algún canal de la canalización activa.

Nota: Cuando se pasa de frecuencia a canal, si la frecuencia sintonizada no corresponde a ningún canal, el **PROMAX-10** buscará el canal más próximo a esa frecuencia y quedará sintonizado en ese canal. Esta operación puede durar unos instantes.

4.2.3.3 Configuración del modo CANAL-FRECUENCIA

En el modo **CANAL-FRECUENCIA**, al pulsar la tecla **CONFIG** [14] se accede a la primera página del menú de configuración de los parámetros relativos a este modo de funcionamiento.

Los parámetros modificables y su margen de valores se muestran en la siguiente tabla. Para modificar un parámetro girar el selector rotativo [9] hasta activarlo (éste aparece sombreado) y a continuación pulsar el selector; el valor actual del parámetro se activará y se podrá modificar girando el selector. Una vez aparezca el valor deseado, pulsar el selector rotativo [9] para validarlo.

CONFIG CH-	FR: 1/2
MODO AUDIO	FM
FREQ.AUDIO	5.50 MHz
BW CANAL	8.0 MHz
FREQ. RUIDO	4.0 MHz
MODO RUIDO	▲F

Figura 23.- Configuración CH-FR 1/2.



DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS	VALORES
Modulación de audio	MODO AUDIO	 FM: Audio FM AM: Audio AM LV: El altavoz emite un tono cuya frecuencia varía en función del nivel de la señal recibida. OFF: Audio desactivado.
Offset portadora de audio	FREQ. AUDIO	De 4.00 a 9.00 MHz
Ancho de banda del canal digital	BW CANAL	De 0.3 a 9.9 MHz
(Sólo canales digitales) Frecuencia en la que se mide el nivel de ruido en la medida de C/N de canales digitales.	FREQ. RUIDO	± 99.9 MHz (modo relativo). 5.00 MHz a 862.00 MHz modo absoluto.
(Sólo canales digitales) Modo medida del nivel de ruido.	MODO RUIDO	FREQ (Absoluto): El nivel de ruido se mide en la frecuencia definida por FREQ. RUIDO. ΔF (Relativo): Se suma el valor definido por FREQ.
		RUIDO a la frecuencia de sintonía.

Los parámetros **FREQ. AUDIO**, **BW CANAL** y **FREQ. RUIDO** se modifican dígito, empezando por el de menor peso.

Para acceder a la segunda pantalla de configuración, pulsar de nuevo la tecla **CONFIG** [14].

El parámetro CTB MOSTRADO	(
permite definir el método de medida del	CONFI
CTB. DENTRO C (dentro del canal) es el	
método adecuado siempre que se pueda sup	rimir la
portadora del canal en estudio. Si ello no es p	osible,
como aproximación, se puede definir cualqui	er otro
canal (libre) para la medida del CTB.	



Los parámetros Δ FCS01, Δ FCS02,

ΔFCS03, **ΔFCS04** permiten modificar las frecuencias en dónde se mide el CSO (el **PROMAX-10** admite valores de -0.5 a -2.50 MHz y de 0.5 a 2.5 MHz). Estos parámetros se modifican dígito a dígito, empezando por el de menor peso.

Finalmente, el parámetro Δ FCH permite establecer el desplazamiento (*offset*) de la frecuencia de sintonización del canal (el **PROMAX-10** admite valores de -2,00 a 2,00 MHz).

IMPORTANTE

Para salir del menú de configuración del modo CANAL-FRECUENCIA pulsar la tecla del modo de operación al que se desee acceder.

4.2.4 Modo de funcionamiento ANALIZADOR DE ESPECTROS.

Pulsando la tecla se accede al modo de operación ANALIZADOR DE ESPECTROS. Esta función posee 4 modos de operación diferentes (SPECT, MAX, MIN y TRANS), seleccionables a través del menú de configuración del modo analizador de espectros (ver el apartado 4.2.4.5).

4.2.4.1 Modo de operación SPECT.

En el modo de funcionamiento **SPECT**, el **PROMAX-10** proporciona un análisis espectral de la banda con un ancho de banda (span) y un nivel de referencia variables. El análisis espectral se efectúa en la **banda directa** o en la **banda de retorno** según se configure en el menú de configuración del modo espectro (apartado 4.2.4.5); este menú también permite seleccionar el **detector** empleado para la representación del espectro entre detector de **pico** o de **promedio**.

En el margen superior de la pantalla SPECT aparece la frecuencia del marcador (650.00 MHz) y a su derecha el nivel de señal medido a esa frecuencia (34 dB μ V). Para variar la frecuencia del marcador debe girarse el selector rotativo [9].



Si se pulsa el selector rotativo [9] es posible modificar el **span** entre 1 MHz y 100 MHz.

La resolución de la sintonía de frecuencia varía en función del span seleccionado según la siguiente tabla.





DETECTOR	SPAN	RESOLUCIÓN EN FRECUENCIA
PICO	100 MHz (full span en la banda de retorno)	900 kHz
	50 MHz	450 kHz
	30 MHz	275 kHz
	15 MHz	135 kHz
	5 MHz	45 kHz
	1 MHz	10 kHz
PROMEDIO	30 MHz	280 kHz
	15 MHz	140 kHz
	5 MHz	50 kHz
	1 MHz	10 kHz

.000

Si de nuevo se pulsa el selector rotativo [9] es posible modificar el nivel de referencia.

Si se vuelve a pulsar el selector rotativo [9] se activará el campo frecuencia, siendo así posible sintonizar nuevas frecuencias.

En la figura adjunta aparece una línea horizontal a 45 dB μ V. Esta línea permite identificar fácilmente niveles por encima de una referencia la cual sea de interés. La activación y definición de la **línea de referencia** se realiza en el menú de configuración de la función analizador de espectros.

4.2.4.2 Modo de operación MAX.

El modo de funcionamiento ANALIZADOR DE ESPECTROS, permite la modalidad de funcionamiento **Retención del máximo** (MAX. INGRESS). Este modo se selecciona en el menú de configuración del modo espectro (apartado 4.2.4.5). En el modo **MAX** en la pantalla se retiene mediante una línea discontinua el valor de nivel máximo registrado.

Esta medida se acostumbra a realizar en la banda de **retorno** y permite detectar interferencias de tipo intermitente.

Como en este modo de operación el **PROMAX-10** mantiene en la pantalla el **máximo** valor detectado (mediante una línea discontinua), tras realizar varias pasadas sobre la banda en estudio, será posible detectar interferencias de tipo impulsivo. Se aconseja definir previamente una línea de referencia que actúe como nivel umbral máximo de ruido (30 dBµV en la figura anterior).



Figura 27.- Modificación del nive de referencia



Figura 28.- Línea de referencia.



Figura 29.- Modo MAX.



4.2.4.3 Modo de operación MIN.

Esta representación del espectro nos permite detectar interferencias permanentes sobre un canal que de otro modo podrían quedar enmascaradas por la naturaleza variable de la señal. Es interesante tanto en la medida de canales analógicos como digitales.

Para seleccionar este modo de representación se debe seleccionar el modo **MIN**, Retención del valor mínimo (ver el apartado 4.2.4.5. Configuración del modo Analizador de Espectros).

En este modo de operación es aconsejable seleccionar el **detector** de valor **promedio** (ver el apartado *4.2.4.5. Configuración del modo Analizador de Espectros*).



Figura 30.- Modo MIN. Primera pasada



Figura 31.- Tras varias pasadas.

Las figuras anteriores muestran un ejemplo de esta medida sobre un canal digital. La figura de la izquierda corresponde a la primera pasada. Tras varias pasadas (figura derecha) se visualiza una interferencia en el centro del canal digital, antes enmascarada por la propia naturaleza ruidosa de la señal.

4.2.4.4 Modo de operación DETECTOR DE TRANSITORIOS

IMPORTANTE

El modo de operación detector de transitorios sólo se puede activar en la banda de retorno.

El modo de operación DETECTOR DE TRANSITORIOS, permite contabilizar el número de transitorios con un nivel superior a un cierto umbral definido por el usuario (entre 20 y 60 dB μ V) en un margen de frecuencias también seleccionable por el usuario.

El campo **SCAN** muestra el margen de frecuencias sobre el que actúa el detector (el margen superior se puede reducir mediante el parámetro **STOP. FREQ.** del menú de configuración).

En la línea inferior **TIEMPO** aparece el tiempo transcurrido desde que está activo el detector.



El campo **CONTADOR** muestra el número de impulsos que han sobrepasado el nivel definido por el parámetro **LINEA REF.** en el menú de configuración del modo SPECT (apartado *4.2.5.5.*).



Para inicializar el contador y el tiempo de medida se debe pulsar la tecla **SPECT** [13].

En la parte inferior de la pantalla aparece una barra que muestra el nivel detectado, una línea discontinua señala el valor umbral de detección (LÍNEA REF.), mientras que la línea continua señala el nivel máximo detectado.

4.2.4.5 Configuración del modo de funcionamiento ANALIZADOR DE ESPECTROS.

Al pulsar la tecla **CONFIG** [14] se accede al menú de configuración de los parámetros relativos a la función **ESPECTRO**.

Para modificar un parámetro girar el selector rotativo [9] hasta activarlo (éste aparece sombreado) y a continuación pulsar el selector; el valor actual del parámetro se activará y se podrá



Figura 33.- Configuración del modo SPECT.

modificar girando el selector. Una vez aparezca el valor deseado, pulsar el selector rotativo [9] para validarlo.

Los parámetros modificables mediante este menú son:

a) BANDA

Selecciona la banda analizada entre:

RETORNO Se visualiza el espectro de la sub-banda (5 a 100 MHz). **DIRECTA** Banda de 45 a 862 MHz.

CONFIG

b) MODO

Selecciona el modo de operación:

SPECT Valor instantáneo.

 MIN
 Retención de valores mínimos (MIN INGRESS).

 MAX
 Retención de valores máximos (MAX INGRESS).

 TRANS
 Detector de transitorios. Sólo operativo en la banda de retorno.

c) DETECTOR (Sólo modo SPECT, MAX y MIN)

Selecciona el tipo de detector utilizado entre:

PICO

PROMEDIO

En el modo TRANS el detector es siempre de PICO.

d) LINEA REF.

Permite activar/desactivar y definir el valor de la línea de referencia que aparece en la representación del espectro en saltos de 1 dB de 20 a 120 dB μ V (en escala dB μ V) este valor es también el valor umbral para la detección de impulsos en el modo TRANS (sólo si su valor es inferior a 60 dB μ V).

e) STOP. FREQ

Define la frecuencia máxima para la detección de transitorios.

IMPORTANTE

Para salir del menú de configuración del modo SPECT pulsar la tecla del modo de operación al que se desee acceder.

4.2.5 Modo de funcionamiento TILT.

PROMAX

El modo de operación **TILT** muestra en el display, de modo gráfico y numérico, la diferencia de nivel entre cuatro portadoras cualesquiera que previamente se hayan definido como pilotos. Esta función proporciona una medida cuantitativa sobre la ecualización de la banda.

Esta función puede aplicarse a la banda directa y a la banda de retorno, según se defina en el modo de configuración del modo TILT (apartado 4.2.5.1 Configuración del modo Tilt).

Para acceder a este modo de funcionamiento debe pulsarse la tecla **TILT** [12]. En el display aparecerá una gráfica de barras con la representación de nivel de las cuatro portadoras piloto y la diferencia de nivel (TILT) entre el piloto superior y el piloto inferior (- 5 dB en la figura). Girando el selector rotativo [9] se modifica el nivel

di referencia. En el caso que no estén presentes **Figura 34.-** Mod

los pilotos o su nivel sea inferior a 20 dBµV, aparecerá el mensaje "SIN PILOTOS".

Los pilotos pueden definirse de dos maneras:

a) Por frecuencia

Mediante el menú de configuración de la función TILT. Ver el apartado 4.2.5.1 Configuración del modo Tilt.

b) Por canal (sólo pilotos en la banda directa).

Desde el modo de operación SCAN. Para ello:

- 1. Posicionar el cursor sobre el canal que se desea sea el piloto inferior.
- 2. Pulsar la tecla SCAN [11], en la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje "PILOTO 1: PRESIONE TILT".
- 3. Manteniendo la tecla **SCAN** [11] pulsada, presionar la tecla **TILT** [12], aparecerá el mensaje de confirmación "**PILOTO 1 ENTRADO**".

Repetir los pasos 1 a 3 para los tres siguientes pilotos.

4.2.5.1 Configuración del modo TILT.

En el modo TILT, al pulsar la tecla **CONFIG** [14] se accede a la primera página del menú de configuración de los parámetros relativos a este modo de operación.



Figura 35.- Configuración de TILT. 1/2

Figura 34.- Modo de operación TILT.



Español

Para acceder a los diferentes parámetros configurables girar el selector rotativo y una vez que el campo que se desee modificar aparezca sombreado, pulsarlo; entonces girando el selector será posible modificar su valor. Finalmente pulsarlo de nuevo para validar el nuevo valor.

a) BANDA

Permite seleccionar entre el modo **DIRECTO** (45 a 862 MHz) y el modo **RETORNO** (5 a 100 MHz).

b) PILOTO D.1

Define la frecuencia de la banda directa (45 a 862 MHz) donde se debe realizar la primera medida de nivel. Este parámetro, y el resto de pilotos, se define dígito a dígito pulsando y girando repetidamente el selector rotativo.

c) PILOTO D. 2

Define la segunda frecuencia piloto en la banda directa.

d) PILOTO D. 3

Define la tercera frecuencia piloto en la banda directa.

e) PILOTO D. 4

Define la cuarta frecuencia piloto en la banda directa.

Para acceder a la segunda pantalla del menú de configuración del modo TILT, volver a pulsar la tecla **CONFIG**. Esta pantalla permite definir las frecuencias de los pilotos en la banda de retorno (5 a 100 MHz). Como en la pantalla anterior, las frecuencias se definen dígito a dígito.

Figura 36	6 Configur	ración de	TILT.	2/2
-----------	------------	-----------	-------	-----

IMPORTANTE

Para salir del menú de configuración del modo TILT pulsar la tecla del modo de operación al que se desee acceder.

4.2.6 Modo de funcionamiento LOGGER.

Mediante la función **LOGGER** es posible realizar de forma automática las medidas de nivel, de la relación Portadora / Ruido y de la relación Vídeo / Audio (esta última sólo para canales analógicos) así como las medidas de potencia y MER para canales digitales de cada uno de los canales activos en la canalización (ver el párrafo 'Editor de canalización' en el apartado *4.2.1 Configuración Global del Equipo*). Estas medidas se guardan en memoria para su posterior visualización, impresión o transferencia a un PC. El **PROMAX-10** permite almacenar en memoria hasta **55 loggers** (o adquisiciones), con hasta un máximo de 140 canales analizados en cada una de ellas.



Al pulsar la tecla LOGGER [16] aparece una pantalla como la de la figura adjunta. En la línea superior se indica el número del *logger* (53 en el ejemplo) seguido de la fecha en que se adquirió (sólo si previamente se realizó la función MEDIR sobre ese *logger*). Debajo aparecen las funciones que se pueden realizar sobre el *logger* indicada en la línea superior: VER, MEDIR o IMPRIMIR.



Figura 37.- Menú inicial de la función LOGGER.

En la parte inferior se muestra la hora y la fecha actual. Para modificarlos ver el apartado *4.2.1 Configuración global del equipo*.

Para acceder a uno de los diferentes campos de la pantalla inicial de la función LOGGER, girar el selector rotativo [9] hasta activarlo (aparece sombreado) y a continuación pulsarlo.

En primer lugar se debe seleccionar el *logger* sobre la que se desea realizar alguna función: girar el selector rotativo hasta seleccionar el campo **LOGGER NUMERO** y pulsarlo. Entonces girando el selector rotativo seleccionar el número del *logger* que se desee (de 0 a 54) y finalmente volver a pulsarlo para validarlo. Debajo del número del *logger* aparece la fecha de adquisición (si previamente se han realizado medidas en ese *logger*).

Para realizar la adquisición de medidas de un *logger* se debe seleccionar la función **MEDIR**, para ello girar el selector rotativo [9] y cuando ésta aparezca sombreada pulsarlo, de esta manera se accede al *logger*. A continuación se debe volver a pulsar el selector rotativo [9] para que el **PROMAX-10** realice las medidas definidas en el menú de configuración del LOGGER sobre todos los canales activos en la canalización (ver el párrafo '*Editor de canalización*' en el apartado '4.2.1 Configuración Global del Equipo').

IMPORTANTE

El tratamiento de los canales como analógicos o digitales y los parámetros para realizar las medidas, es decir la frecuencia de la portadora de audio para canales analógicos y el offset de frecuencia para la medida del ruido en la medida del C/N de canales digitales, se corresponderán con la configuración del equipo en el momento de realizar la medida.

Para volver al menú inicial de la función LOGGER pulsar la tecla LOGGER.

Para visualizar las medidas almacenadas en un logger seleccionar la opción VER:



En la primera línea se indica la canalización (CCIR en el ejemplo), el offset de frecuencia de la portadora de audio (5,50 MHz), la demodulación de sonido (FM) y las unidades de medida (dB μ V). En la segunda línea se indica el número del *logger* (LIS: 53 en la figura adjunta) y el encabezado de las medidas (V, V/A y *C/N*). Las medidas realizadas se muestran según el siguiente formato: la primera columna



Figura 38.- Visualización de un logger.

indica el canal, la indicación **D** a su derecha, significa que se ha definido como digital (ver el párrafo '*Editor de canalizaciones*' en el apartado '*4.2.1 Configuración Global del Equipo*'), la segunda columna muestra el nivel (canales analógicos) o la potencia (canales digitales), la tercera la relación V/A (canales analógicos) y la cuarta la relación C/N (canales analógicos) o MER (canales digitales). Girando el selector rotativo [9] es posible acceder al resto de canales.

Al final del *logger* de medidas se muestra la hora y la fecha en que se realizó la adquisición según el formato hora:minuto:segundo y mes:día:año. Para volver al menú inicial de la función LOGGER pulsar la tecla **LOGGER**.

Para imprimir las medidas realizadas seleccionar la opción **IMPRIMIR**, previamente consultar el apartado 4.3 Conexión al ordenador o a impresora.

:	PROMA	X-10		
LOGGER	NÚMERO			10
FECHA:	08:55	1	2-09-	-2001
CANALI	ZACIÓN:			CCIR
AUDIO:		5.50	MHz	(FM)
UNIDAD	ES:			dBuV
UMBRAL	:			OFF
FREC.	RUIDO:			BW/2
CANAL	FREC	v	V/A	C/N
C23	487.25	76	14	52
C25	503.25	53	9	33
C27	519.25	81	16	55
C29	535.25	59	13	39
C31	551.25	78	16	44
C34	575.25	67	11	45
C37	599.25	54	7	34
C38	607.25	57	14	>37
C39	615.25	62	18	>42
C41	631.25	71	14	43
C43	647.25D	43		13
C44	70	MER	= 3	3
		BER	= 8	.8E-6

Figura 39.- Ejemplo de impresión.

4.2.6.1 Configuración del modo LOGGER.

Desde el modo LOGGER, al pulsar la tecla **CONFIG** [14] se accede al menú de configuración. Este menú permite modificar los parámetros **UMBRAL** y **MODO**. Para acceder a ellos girar el selector rotativo y una vez que el parámetro que se desee modificar aparezca sombreado, pulsarlo; entonces girando el selector será posible modificar su valor. Finalmente pulsarlo de nuevo para validar el nuevo valor.





a) UMBRAL: Activa/desactiva el umbral de medida.

Este parámetro permite agilizar la función LOGGER activando únicamente aquellas medidas que consideremos significativas.

En el modo **OFF** (desactivado) se realizan todas las medidas de señales con un nivel superior a 20 dBµV. Por contra, si se define un nivel, sólo se realizan las medidas de aquellos canales en los que se detecte un nivel de señal superior al valor definido para el parámetro **UMBRAL**.

b) MODO: Define los tipos de medidas a realizar.

Este parámetro permite seleccionar las medidas que se desean realizar entre:

	CANALES ANALÓGICOS		CANALES DIGITALES			
	Nivel	Relación Vídeo / Audio	Relación Portadora / Ruido	Potencia	MER	BER
NIVEL / POT.	Sí	-	-	Sí	-	-
AV - C/N / MER	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
AV-CN / MER- BER	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí ^(*)

(*) Nota: Las medidas de BER representan un incremento del tiempo de adquisición de datos.

IMPORTANTE

Para salir del menú de configuración del modo LOGGER pulsar la tecla del modo de operación al que se desee acceder.

4.3 Conexión al ordenador o a impresora.

El equipo permite la conexión a un ordenador personal o a una impresora para la transferencia de datos, a través del cable de conexión modelo **CC-208**.



No conectar ningún cable que no sea el suministrado por el fabricante, ya que podría dañar gravemente el equipo.

- Para realizar la conexión entre el equipo y el ordenador o la impresora, desconectar ambos de su alimentación.
- Conectar el extremo del cable correspondiente al PROMAX-10 en el conector [8] y el otro extremo al puerto serie del ordenador o de la impresora.

Una vez se hayan conectado el ordenador o la impresora, encender el **PROMAX-10** y seleccionar el modo de operación **LOGGER**. Si se selecciona la función **PRINT** los datos se enviarán al equipo remoto a través del puerto serie.

Los parámetros de comunicación que utiliza el **PROMAX-10** y que por tanto deben definirse en el equipo remoto (impresora o puerto serie del ordenador personal) son los siguientes:

Velocidad	19200 baudios
Longitud	8 bits
Paridad	No
Bits de stop	1

El software de control **RM-010** (accesorio opcional) permite realizar desde un ordenador personal las siguientes opciones:

- 1) CHANNELS PLAN EDITOR: Modificar, añadir o eliminar las canalizaciones contenidas en el PROMAX-10.
- 2) CONFIGURATION: Modificar todos los parámetros de configuración.
- 3) DATALOGGER: Editar y archivar las medidas contenidas en el logger.
- 4) DATE: Actualizar la versión del software del PROMAX-10.





5 MANTENIMIENTO

Esta parte del manual describe los procedimientos de mantenimiento y localización de averías.

5.1 Instrucciones de envío

Los instrumentos enviados a reparar o calibrar dentro o fuera del período de garantía, deberán ser remitidos con la siguiente información: Nombre de la empresa, nombre de la persona a contactar, dirección, número de teléfono, comprobante de compra (en caso de garantía) y descripción del problema encontrado o servicio requerido.

5.2 Métodos de mantenimiento

El mantenimiento normal a efectuar por el usuario consiste en la limpieza de la caja. Todas las demás operaciones deberán ser efectuadas por los agentes autorizados o por personal especializado en el servicio de instrumentos.

5.2.1 Limpieza de la caja.

PRECAUCIÓN

No se use para la limpieza hidrocarburos aromáticos o disolventes clorados. Estos productos pueden atacar a los materiales utilizados en la construcción de la caja.

La caja se limpiará con una ligera solución de detergente con agua y aplicada mediante un paño suave humedecido. Secar completamente antes de volver a usar el equipo.

PRECAUCIÓN

Para la limpieza de los contactos utilizar un paño seco. No utilizar nunca un paño húmedo o mojado.

PRECAUCIÓN

No usar para la limpieza del panel frontal y en particular de los visores, alcohol o sus derivados, estos productos pueden atacar las propiedades mecánicas de los materiales y disminuir su tiempo de vida útil.

5.3 Componentes no sustituibles por el usuario

5.3.1 Fusibles no sustituibles por el usuario

F001:	FUS	0,5 A	т	125 V
F002:	FUS	2,5 A	т	125 V





APÉNDICES

APÉNDICE A.- MEDIDA DEL NIVEL DE PORTADORA DE VÍDEO (CL) -CANALES ANALÓGICOS-

A) Modulación de vídeo negativa (PAL/NTSC)

La medida del nivel de portadora de vídeo se realiza tomando como valor de medida el pico de modulación, que es el valor máximo de la señal durante el sincronismo de línea. El equipo necesita un mínimo espacio de tiempo para poder realizar esta medida, ya que debe realizar una detección de pico de la señal modulada.



Figura 41.- Medida del nivel de portadora de vídeo.

Los valores típicos entre los que se mueven los niveles de portadora de video son:

- En la línea de transmisión : De 70 a 100 dBµV (De 10 a 40 dBmV)
- En el terminal de usuario : De 60 a 80 dBµV (De 0 a 20 dBmV)

B) Modulación de vídeo positiva (SECAM)

Bajo este tipo de modulación, el sincronismo de línea viene fijado por un mínimo del nivel de portadora. El nivel de señal máximo (punto de medida) es variable a lo largo del tiempo, y depende en cada instante de la imagen en particular que se esté transmitiendo. Entre casos extremos, imagen blanca o negra, habría una diferencia de nivel de unos 10 dB, sin embargo, durante los impulsos de borrado se transmiten señales de blanco, *Video Insertion Test*, VIT que reducen este margen a unos 4 dB.

Por este motivo y debido a la breve duración de los VITs, cuando midamos el nivel de señal de portadora de vídeo de señales SECAM, es aconsejable añadir unos 2 dB a la cantidad mostrada en el display, para que la medida en valor medio sea más precisa.

APÉNDICE B.- MEDIDA DE NIVEL DE CANAL ADYACENTE -CANALES ANALÓGICOS-

Nos permite obtener la relación de amplitudes de las portadoras de vídeo de dos canales consecutivos.



Figura 42.- Medida del nivel de canal adyacente.

Diferencias mayores de 3 dB entre portadoras de canales adyacentes, pueden crear problemas de interferencias en la recepción.

$C_{IV1} - C_{IV2}(dB)$

APÉNDICE C.- MEDIDA DE NIVEL RELATIVO VÍDEO / AUDIO (V/A) -CANALES ANALÓGICOS-

$$V / A = V_L - A_L(dB)$$

Permite medir la relación existente entre las amplitudes de las portadoras de Vídeo / Audio.

Aunque depende de la norma utilizada es habitual considerar que un canal PAL transmitido de forma adecuada, debe tener la subportadora de audio unos 13 dB por debajo de la portadora de vídeo.



Figura 43.- Medida de la relación Vídeo / Audio.

Estas especificaciones aseguran la no interferencia en el mismo canal o adyacente.

🔦 PROMAX

APÉNDICE D.- RELACIÓN PORTADORA A RUIDO (C/N) -CANALES ANALÓGICOS-

La relación portadora ruido es una medida de la calidad de la señal. La potencia de ruido depende del ancho de banda del filtro de medida utilizado, en TV analógica es habitual referir el nivel de ruido a un ancho de banda de 5 MHz (éste es el caso del PROMAX-10). Si se desea realizar la medida para un ancho de banda diferente (BWx), se deberá aplicar una sencilla corrección.

Partiendo de la definición de C/N:

$$C/N_{BW_{v}} = C - N_{BW_{v}}$$

donde C: Nivel de la portadora de vídeo N_{RWX}: Potencia de ruido referida al ancho de banda de medida BWx

y teniendo en cuenta que la potencia de ruido referida a BWx se puede relacionar con la potencia de ruido referida a 5 MHz según:

$$N_{BW_{\chi}} = N_{5MHz} + 10 \log(\frac{BW_{\chi}}{5MHz})$$

la relación C/N referida a un ancho de banda de nivel de ruido BWx puede expresarse como:

$$C/N_{BW_{x}} = C - N_{BW_{x}} = C - N_{5MH_{z}} - 10 \log(\frac{BWx}{5MH_{z}}) = C/N_{PROMAX-10} - 10 \log(\frac{BWx}{5mh_{z}})$$

Es decir, a la lectura proporcionada por el PROMAX-10 debe substraerse el factor 10 log (BWx / 5 MHz).

Existen normativas que definen el valor del C/N mínimo en una instalación. En general valores por encima de los 40 dB se consideran señales de buena calidad. Por debajo de los 40 dB se empieza a apreciar *nieve* en la pantalla.





APÉNDICE E.- MEDIDAS PORTADORA / RUIDO (C/N)

Figura 44.- Margen de medida de la relación C/N.

Ejemplo

Supongamos que el nivel de portadora de vídeo en un canal analógico es de 10 dBmV, de la gráfica se deduce que la dinámica de la medida es de 48 dB. Por lo tanto si en el momento de la medida la relación C/N es de 54 dB, en el display aparecerá C/N > 48 dB.

Por contra, si C/N=42 dB, en el display observaremos C/N = 42 dB.

APÉNDICE F.- RELACIÓN PORTADORA A RUIDO PARA CANALES DIGITALES 64-QAM (C/N).

Para una señal digital DBV-C 64-QAM con un ancho de banda de 8 MHz, la relación C/N siempre debe superar los **20 dB**. Medidas inferiores a este valor se corresponderán con señales de calidad inaceptable.

Justificación y ejemplo

El parámetro fundamental que describe la calidad de una señal digital es la relación entre el número de bits erróneos y el número total de bits transmitidos. Este parámetro se denomina **BER** (del inglés Bit Error Rate).

El Grupo DVB (*Digital Video Broadcasting*) define una transmisión '*casi libre de errores*' (recomendación del Grupo de Medidas ETR290) como aquella con menos de un error por hora de transmisión. Para una transmisión DBV-C 64 QAM, el BER pre-FEC (*Forward Error Correction*) debe ser < 1E-4.

En transmisiones digitales, dado que no hay una portadora, es más correcto hablar en términos de E_b/N_o , la relación entre este parámetro y el C/N la proporciona la siguiente fórmula:

$$C/N(dB) = \frac{E_b}{N_o}(dB) + 10 * log(R_s * \frac{log_2(M)}{BW})$$

Donde:

E _b	= Energía por bit
No	= Potencia de ruido en un ancho de banda de 1 Hz
R s	= Velocidad de transmisión de símbolos
M BW	 = Nº de puntos de la constelación = Ancho de banda

Para DVB-C, 64 QAM, Rs=6.875 Mbaud, BW=8 MHz,

 $C/N (dB) = E_b / N_0 (dB) + 7.12.$

Para un BER de 1E-4, $E_{h}/N_{o} \approx 16 \text{ dB}$. Así pues C/N $\approx 23 \text{ dB}$.



APÉNDICE G.- MEDIDA DE LA RELACIÓN DE ERROR DE MODULACIÓN (MER) PARA CANALES DIGITALES.

Las portadoras analógicas y digitales son muy diferentes en términos del contenido de la señal y de distribución de la potencia en el canal. Por tanto, necesitan ser medidas de forma diferente.

La cantidad de distorsión presente en un sistema se refiere a la potencia total de las portadoras, resultando críticas las medidas precisas de potencia para un óptimo rendimiento.

Los instrumentos tales como los medidores de nivel de señal que han sido diseñados sólo para medir portadoras analógicas no miden de forma precisa portadoras digitales.

La relación de error de modulación (**MER**), utilizada en los sistemas digitales es análoga a la medida de Señal-Ruido (**S/N**) en los analógicos. El **MER** representa la proporción de potencia perdida en datos erróneos, respecto a la potencia media de una señal **QAM** ideal. Idealmente se debería contar con un margen de al menos 4 ó 5 dB, para que en caso producirse errores significativos, se pueda evitar la degradación del sistema. Las medidas del **MER** son útiles para la detección rápida de alteraciones no transitorias de la señal, tales como, el ruido del sistema y los productos de intermodulación de segundo y tercer orden (**CSO** y **CTB**). Esta medida no sólo es sensible al ruido que afecta a la amplitud de la señal sino también a la fase.

Determinar el **MER** de una señal digital es una parte fundamental del cálculo del margen que dispone el sistema antes de llegar al fallo. A diferencia de los sistemas analógicos en que son apreciables las degradaciones en la relación Portadora-Ruido (**C/N**), un **MER** bajo no es apreciable sobre la imagen hasta que se alcanza el punto de fallo del sistema.

El MER se define como se indica a continuación, expresado en dB:

20 log <u>RMS Magnitud de Error</u> <u>Magnitud de Símbolo Promedio</u> (dB)



Figura 45.- Relación de error de modulación (MER)

Los decodificadores QAM 64 requieren un MER superior a 23 dB para operar. Si bien, es preferible contar con un margen de al menos 3 ó 4 dB para posibles degradaciones del sistema. Mientras los decodificadores QAM 256 requieren un MER superior a 28 dB con márgenes de al menos 3 dB. Habitualmente el valor máximo de MER visualizable en analizadores portátiles es de aproximadamente 34 dB.

El **MER** ha sido escogido como la medida de preferencia para aplicaciones de TV por cable, dado que es similar a la medida de Portadora-Ruido (**C/N**) analógica expresada en dB con la que gran número de profesionales de la industria del cable se han familiarizado.



APÉNDICE H.- PRINCIPIO DE LA MODULACIÓN DIGITAL QAM. DIAGRAMA DE LA CONSTELACIÓN.

El proceso de modulación implica transferir la información contenida en una señal a una portadora de alta frecuencia. La modulación **QAM**, en concreto utiliza modulación en cuadratura consistente en dos portadoras de la misma frecuencia, una denominada **I** (*in phase*) y otra desfasada 90° denominada **Q** (*Quadrature*).

Cada una de ellas es modulada en amplitud y fase por una porción de la señal de entrada digital. Las dos señales moduladas se combinan entonces y se transmiten como una sola forma de onda. El equipo receptor sólo necesita invertir el proceso para producir una salida digital que puede procesarse para producir luego imágenes u otra información útil.

El número de niveles utilizados en la modulación de cada portadora determina el número de símbolos posibles y, en consecuencia, el número de bits que pueden transmitirse en un determinado ancho de banda. El estándar **DVB-C** permite 5 tipos de modulación: **16 QAM**, **32 QAM**, **64 QAM**, **128 QAM** y **256 QAM**.

Por ejemplo, si se aplican cuatro niveles de amplitud a cada una de las portadoras, cada señal podrá adquirir el valor de -3.0,-1.0,+1.0,+3.0 en un momento dado, y por lo tanto, habrá 16 posibles combinaciones. Esto es conocido como **16 QAM**. Extendiendo el planteamiento anterior a 4 amplitudes nos permite generar 8 estados para cada portadora y 64 posibles combinaciones (**64 QAM**).

Estas señales digitales pueden visualizarse gráficamente mediante el **Diagrama de la Constelación**. Si se representa sobre un eje los posibles estados de la primera portadora (señal l o señal en fase) obtendríamos la imagen de la figura 46.



Figura 46.- Estados de la señal I



Figura 47.- Estados de la señal Q

La figura 47 muestra la otra señal (\mathbf{Q} en Cuadratura) sobre un eje vertical para tener en cuenta el cambio de fase de 90°.



Figura 48.- Combinación de estados I-Q

La figura 48 muestra la combinación de estas dos señales. Esta imagen constituye el diagrama de la constelación de la señal digital modulada.



APÉNDICE I.- AJUSTE DEL OFFSET DE FRECUENCIA EN LA SINTONIZACIÓN DE CANALES ANALÓGICOS Y DIGITALES.

Es posible introducir un desplazamiento de la frecuencia central de sintonía (offset) para los canales definidos en cada canalización mediante el parámetro Δ FCH (± 2 MHz). De esta forma es posible adaptar las medidas a sintonizaciones irregulares, debidas a pequeños desplazamientos de la frecuencia central de los canales definidos en las canalizaciones estándar.



Figura 49.- Offset en la frecuencia central de sintonización.

Tomando como ejemplo la figura anterior, si suponemos que en los parámetros de la configuración del canal digital (CH-33) se ha definido un *offset* en la frecuencia de sintonía de 1 MHz (Δ FCH= - 1 MHz), aunque la frecuencia central para el canal CH-30 (569 MHz) no corresponda con la definida en la canalización activa CCIR (CH-33, 570 MHz), será posible realizar las medidas correspondientes a la norma Docsis para la canalización estándar FCC (CH-30, 569 MHz) sin necesidad de modificar la canalización activa o introducir una nueva.





TABLE OF CONTENTS

1	GENERAL	1 1 2
2	SAFETY RULES	7 7 9
3	INSTALLATION	.11 .11 .11 .12 .12 .12
4	OPERATING INSTRUCTIONS	.13 .13 .15
	4.2.1 Global configuration menu	.17
	4.2.2 SCAN operating mode	.20
	4.2.2. CHANNEL EPECIJENCY operating mode	.21
	4.2.3 Channel tuning	.21
	$4.2.3.1$ Video carrier $\pm V/A \pm C/N$ measurement	.22
	42.3.1.2 Audio carrier measurement and demodulation	.22
	42.3.1.3 CSO-CTB distortion products measurement	.23
	4.2.3.1.4 Power and C/N ratio measurement of digital channels (DVB-C /	
	DVB-1 / DAB)	.24
	4.2.3.1.5 Constellation Diagram representation, Bit Error Rate (BER) and Modulation Error Ratio (MER) measurement in digital channels	.26
	4.2.3.1.6 Configuration of QAM digital signal measurement.	.27
	4.2.3.2 Frequency tuning	.28
	4.2.3.3 CHANNEL-FREQUENCY mode configuration	.28
	4.2.4 SPECTRUM ANALYSER operating mode	.30
	4.2.4.1 SPECTRUM operating mode	.30
	4.2.4.2 MAX operating mode	.31
	4.2.4.3 MIN operating mode	.31
	4.2.4.4 TRANSIENT DETECTOR operating mode	.32
	4.2.4.5 SPECTRUM ANALYSER mode configuration	.33
	4.2.5 IILI operating mode	.34
	4.2.5.1 ILLI mode configuration.	.34
	4.2.0 DATALOGGER Operating mode	.35
	4.2.0.1 Datalogget Configuration.	.31
		.50

	PROMAX
--	--------

.

 5 MAINTENANCE 5.1 Instructions for returning by mail 5.2 Method of maintenance 5.2.1 Cleaning the cover 5.3 Components which user can not replace 5.3.1 Not replaceable fuses by user 	41 41 41 41 41 41
APPENDIXES	43
APPENDIX A MEASUREMENT OF THE VIDEO CARRIER LEVEL (CL) -ANALOGUE CHANNELS-	43
APPENDIX B MEASUREMENT OF THE ADJACENT CHANNEL LEVEL -ANALOGUE CHANNELS	44
APPENDIX C MEASUREMENT OF THE VIDEO / AUDIO RATIO -ANALOGUE CHANNELS-	45
APPENDIX D CARRIER TO NOISE RATIO (C/N) -ANALOGUE CHANNELS-	46
APPENDIX E CARRIER / NOISE RATIO MEASUREMENT (C/N)	47
APPENDIX F CARRIER TO NOISE RATIO FOR 64-QAM DIGITAL CHANNELS (C/N).	48
APPENDIX G MEASUREMENT OF THE MODULATION ERROR RATIO (MER).	49
APPENDIX H PRINCIPLE OF QAM MODULATION THE CONSTELLATION DIAGRAM	51
APPENDIX I FREQUENCY OFFSET ADJUSTMENT FOR TUNING ANALOGUE AND DIGITAL CHANNELS	∃ 53



CABLE TV ANALYSER PROMAX-10

1 GENERAL

1.1 Description

The **PROMAX-10** is seven functions in one instrument, **Level Meter**, **Datalogger**, **Scan**, **Tilt**, **Spectrum Analyser**, **Transient Detector**, and **Cable Digital Analyser** which makes it an excellent tool for the installation and maintenance of **analogue and digital** television signal reception/distribution systems working in the **5 to 862 MHz** range, which includes **FM radio**, **community TV systems** (MATV), **cable TV** (CATV) and **wireless cable TV** (MMDS) including the **sub-band** (return path).

As a Level Meter, the PROMAX-10 enables the following measurements:

Analogue channels:

- Video carrier level measurement
- Carrier / Noise ratio measurement (C/N)
- Video / Audio ratio measurement (V/A)
- CSO and CTB Intermodulation distortion measurement

Digital channels DVB-C, DVB-T, and DAB:

- Channel power measurement by integration
- Carrier / Noise ratio measurement (C/N)
- Bit Error Rate (BER) measurement
- Modulation Error Ratio (MER) measurement
- Graphical representation of DVB-QAM signals Constellation Diagram.

The **Datalogger** function allows up to 55 loggers or measurements to be taken and stored, each with carrier levels, C/N and V/A ratios, channel power or MER of up to 140 channels. The measurements obtained may be checked, transferred to a PC or printed at any time.

In **Scan** operating mode, the **PROMAX-10** indicates the level of all channels present on the band in a bar-graph display. The span and reference level are user definable. A moving marker shows the exact level of each specific channel.

In **Tilt** operating mode, the screen shows, both graphically and numerically, the difference in levels between any four previously defined pilot frequency channels, in order to obtain a qualitative measurement on band equalisation.

As a **Spectrum Analyser** it provides the analysis of the entire band, with a span defined by the user from 1 to 100 MHz. Furthermore, it is possible to alter the reference level, and to detect and maintain the **maximum** and **minimum** values for **INGRESS** measurements.

The **Transient Detector** mode, permits to count the number of impulsive interferences in the return path and with a level higher than a threshold defined by the user. The maximum frequency range is from 5 to 100 MHz.

In designing the **PROMAX-10**, special attention was given to building a multi-purpose, accurate, yet easy-to-use instrument. A simple keyboard gives direct access to the various operating modes and, once in them, any measurement parameter can be easily changed using the rotary selector/button.

In addition, it has an **RS-232C** terminal for connecting to a printer or computer for producing reports on the measurements obtained.

The instrument is powered bymeans of an internal rechargeable battery.

All these functions have been brought together in one instrument weighing only half a kilo. The ergonomic, sturdy design makes the **PROMAX-10** a working tool without parallel.

1.2 Specifications

TUNING

Tuning range	From 5 to 862 MHz.
Tuning mode	By channels or by frequency.
Channel plan	10 channel plans, each one with a maximum of 140
	channels. Factory start-up channel plans: CCIR,
	EIA, OIRL, JAP2, UK, FCC, STD2L, AUST ⁽¹⁾ .
Resolution	10 kHz.
Indication	Graphic LCD with back lighting.
Channel frequency offset	\pm 2 MHz (10 kHz resolution).
LEVEL MEASUREMENT	
Measurement	
Analogue channels	Video carrier level measurement.
Digital channels	Power measurement in the channel bandwidth by
	integration method.
Measuring range	From 25 to 120 dB μ V. (From -35 dBmV to 60
	dBmV) ⁽²⁾ .
Maximum input level	
From 5 to 862 MHz	120 dBμV. (60 dBmV ⁽²⁾).
DC to 60 Hz	60 V DC or RMS
Reduction of the measurement r	ange depending on the number of channels.
Up to 10 channels	110 dBμV.
From 11 to 20 channels	107 dBμV.
From 21 to 50 channels	103 dBµV.
From 51 to 80 channels	101 dBμV.
Readout	Digital in $dB\mu V$, $dBm V$ or dBm and analogue
	through a graphic bar. 1 dB resolution
IF bandwidth	230 kHz \pm 50kHz
Input impedance	75 Ω
Audible indicator	Tone which varies with the signal level.

Accuracy		
Analogue channels	\pm 2 dB (from 0 to 40 °C) for negative video	
	modulation ⁽³⁾ .	
Digital channels	\pm 3 dB (from 0 to 40 °C) for 8 MHz bandwidth	
	channels.	
DIGITAL SIGNALS MEASUREME	NT	
MER (Modulation error ratio)		
Measurement range	22 dB to 34 dB tor 64 QAM.	
Accuracy BER (Bit error rate)	± 2 αΒ	
Measured before RS decoding		
Measurement range	10 E-2 to 10 E-8	
Constellation Diagram	DVB-QAM signals (Annex A/B/C) and DOCSIS /	
	Euro-DOCSIS	
Lock range	-10 dBmV to 60 dBmV	
Symbol rate		
Measurement range	1000 to 7000 Msym/s for 16/64/256 QAM	
Datalogger	For each digital channel, the level and the MER can	
	be stored.	
	(BER for data dumping to printer or transfer to PC)	
modulation type	16/32/64/128/256 QAM ITU J1 annex A/C and	
Bandwidth	64/256 QAM TTU JT annex B.	
Frequency tuner		
	02.3 KHZ.	
VIDEO / AUDIO RATIO MEASURE	EMENT (ANALOGUE CHANNELS)	
Measurement	Ratio of video to audio carrier levels.	
Measurement range	From 0 to 40 dB	
Audio subcarrier frequency		
Variable	4-9 MHz.	
Accuracy	$\pm 2 \text{ dB}$ (from 0 to 40 °C) for FM audio carrier ⁽⁴⁾ .	
CARRIER / NOISE RATIO MEASUREMENT		
Analogue channels	Ratio between carrier level and the channel's noise level.	
Digital channels	Ratio between the channel power and the noise	
	level. The frequency where noise is measured is	
	user definable in absolute or relative value. In the	
	relative mode, the unit takes as default frequency	
	offset the value BW/2 + 0.5 MHz.	
Measurement range (3)		
Analogue channels	40-50 dB for input level between 60 and 70 dB μ V.	
	> 50 dB for input level > 70 dB μ V.	
	> 30 UD 101 INPUT IEVEL > 60 UD μ V.	
Accuracy	± 2 ud (43 – 802 IVITZ) ± 3 0B (5 – 45 IVITZ)	

CSO & CTB INTERMODULATION PRODUCTS MEASUREMENT

(ANALOGUE CHANNELS) CSO	Ratio of the peak level of the video carrier to the
Measuring frequencies	peak of the distortion products of second order beat. Measured at four frequencies user definable. User definable from -2.50 to -0.50 MHz and from
	0.50 to 2.50 MHz. (Default values -1.50, -0.50, 0.50 and 1.50 MHz).
СТВ	Ratio of the peak level of the video carrier to the peak of the distortion products of third order beat. Measured at the carrier frequency or, approximately mode, in a channel previously defined by the user.
DATALOGGER FUNCTION	
Max. number of loggers Number of channels/logger	55 140
Analogue channels Digital channels	Level, C/N and V/A. Channel power and MER. (BER for data dumping to printer or transfer to PC).
0041	
Span	Variable: 10, 30, 100, 300 MHz and full band (from 5 to 862 MHz, according to the channel plan).
Reference level	Variable from 60 to 120 dBµV in 10 dB steps.
TILT Indication	Numerical and by level bar.
Analysed band	Forward (45 to 862 MHz) or Return path (5 to 100 MHz).
Number of pilots	4 per band.
Pilots frequency Pilots resolution	From 5 to 862 MHz. 10 kHz.
SPECTRUM ANALYSER	
Span	From 1 to 100 MHz (1, 5, 15, 30, 50, 100 MHz).
Analysed band	Forward (45 to 862 MHz) or Return path (5 to 100
Detector	Peak or average.
Bandwidth	230 kHz.
Resolution	
Peak detector	000 kH-
Span 100 MHZ Span 50 MHz	900 KHZ. 450 kHz
Span 30 MHz	280 kHz.
Span 15 MHz	140 kHz.
Span 5 MHz	50 kHz.
Span 1 MHz	10 KHZ.



Average detector Span 30 MHz Span 15 MHz Span 5 MHz Span 1 MHz	280 kHz. 140 kHz. 50 kHz. 10 kHz.
TRANSIENT DETECTOR Detection threshold Detection range Readout	From 20 to 60 dBµV in steps of 1 dB. From 5 to 100 MHz maximum. Number of detected transitory in the measuring time. Present detected level and maximum detected level in the time of the measurement.
AUDIO Demodulation Output	AM / FM / LEVEL (variable tone according to the signal level). Internal speaker / external headphones.
POWER SUPPLY LNB Input Output Voltage Current Protection	By external power supply. By input signal connector. 24 V nominal (25 V max.). 500 mA max. Current limiter.
POWER SUPPLY NiMh battery	7.2 V – 1.4 Ah.
Low battery indication Autonomy	Graphic indication on the display: Approximately 3 hours (30 % on / off excepting measurements of MER / BER).
Automatic power-off	Power-off after approximately 10 minutes of non-
Battery charge Equipment consumption Mains to charger adapter	use. By fast internal charger. 13.5 W. 230 V / 50-60 Hz / 13.5 V DC minimum (EUROPE and other countries).

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

This equipment could be used on the following environmental conditions, in these conditions the specifications could also be applied:

Altitude	Up to 2000 metres.
Temperature range	From 5 °C to 40 °C.
Maximum relative humidity	80 % (up to 31 °C), decreasing lineally up to 50% at 40°C.
MECHANICAL FEATURES	
Dimensions	70 W (90 on the display) x 218 H x 50 D mm.
Weight	825 g. (including battery and holster).

- (1) Under request carried out at the factory. (See option OP-010-61)
- (2) Because of safety reasons, the maximum input power over the entire band is limited up to 120 dBµV. The equivalent power level for a group of channels of similar levels is related with the input power level over the entire band according to the following expression:

 $L_T = L+10 \log N (L_T: \text{ total level }, L: \text{ mean level of one channel, N: number of channels present).}$

For higher input power levels, the use of an external attenuator of 20 dB is recommended.

There may be certain frequencies where the symbol "<" appears at levels higher than 25 dB μ V (maximum 28 dB). This is due to the automatic correction of the frequency response.

The value measured remains correct, although the accuracy becomes ±3 dB

- (3) For the positive video modulation (L standard) it can vary from 0 to -2 dB among white and black image.
- (4) For the AM audio carrier (L standard), it can vary from 0 to -3 dB below the V/A value.
- (5) See appendix E

INCLUDED ACCESSORIES

PROMAX

AL-012	EUROPE and other countries 230 V / 50-60 Hz mains adapter
	(basic version only).
AL-022	USA and CANADA 120 V / 50-60 Hz mains adapter (only with
	the OPT-010-1).
AL-032	UK 230 V / 50-60 Hz mains adapter (only with the OP-010-2).
AL-042	Australia 240 V/50-60 Hz mains adapter (only with the OP-010-3)
AL-052	Japan 100 V / 50-60 Hz mains adapter (only with the OP-010-4).
AA-012	Car cigarette lighter adapter cable.
DC-239	PROMAX-10 Carrying case.
DC-286	Carrier belt.
AD-057	F/female - F/female input adapter.
AD-058	F/male - F/female rapid adapter.
CC-030	F/male - F/male (1m) coaxial cable.
DC-284	Rubber holster.

OPTIONS

OP-010-1	Substitute mains adapter by AL-022.
OP-010-2	Substitute mains adapter by AL-032.
OP-010-3	Substitute mains adapter by AL-042.
OP-010-4	Substitute mains adapter by AL-052.
OP-010-61	Change channel plan. (Carried out under request in the
	factory).

OP-010-E Extension of SYMBOL RATE measurement range.

OPTIONAL ACCESSORIES

AD-055	F/female - BNC/female adapter.
AD-056	F/female - IEC/female adapter.
CI-023	Portable serial printer.
CC-208	Data transfer cable to PC or printer.
RM-010	Remote control software for PROMAX-10.
AT-20C	20 dB attenuator.


2 SAFETY RULES

2.1 Generals

- * Use this equipment connected only to devices or systems with their common at ground potential.
- * This equipment can be used in **Over-Voltage Category I** installations and **Pollution Degree 2** environments.

Use the mains adapter in **Over-Voltage Category II** installations and **Pollution Degree 1** environments. It is for **INDOOR USE**.

* When using some of the following accessories **use only the specified ones** to ensure safety.

Power adapter Car cigarette lighter adapter

- * Observe all **specified ratings** both of supply and measurement.
- * Use this instrument under the **specified environmental conditions**.
- * The user is not authorised to manipulate inside the instrument:

Any other change on the equipment should be carried out by qualified personnel.

On the Maintenance paragraph the proper instructions are given.

* Follow the **cleaning instructions** described in the Maintenance paragraph.

* Symbols related with safety:







2.2 Descriptive Examples of Over-Voltage Categories

- Cat. I Low voltage installations isolated from the mains.
- Cat. II Portable domestic installations.
- Cat. III Fixed domestic installations.
- Cat. IV Industrial installations.





3 INSTALLATION

3.1 Power supply

The **PROMAX-10** is a portable instrument powered by a built-in 7.2 V NiMh rechargable battery. Before taking any measurement, the user should make sure that the battery is fully charged (use the mains adapter supplied with the instrument).

3.1.1 Battery charge

The instrument has a 230 V / 50-60 Hz, mains adapter, for use in EUROPE and other countries, to power or to charge the instrument. (See accessories to request other types of adapters).

There are two different situations on battery charge:

 With the instrument stopped, on having connected the external power adapter, begins a cycle of fast load which duration will depend on the battery state. For an empty battery this time will be of 1.5 h. approximately. The charge indicator of frontal panel will remain illuminated during this period.

On having finished the battery charge the indicator will be illuminated blinking to indicate that a maintenance charge takes place.

2) With the instrument working, when connecting the power adapter, this one feeds the instrument and provides a maintenance charge, remaining illuminated the charge indicator. The MER / BER measurements produce a light discharge of the battery in spite of the external power adapter being connected.

ATTENTION

When stopping the instrument is reinitiated a charge process.

It is for that reason recommendable to discharge the battery using instrument without external power adapter to make complete the charge / discharge process.

ATTENTION

The charge system of PROMAX-10 incorporates a security system that does not allow the process charge from certain temperature limit, begining the maintenance charge instead.

CAUTION

Before using the power adapter, make sure that the adapter is suitable for the mains voltage.



Figure 1.- PROMAX-10 and mains adapter connection.

3.1.2 Recommendations for using the battery

In case of anticipating a long period of inactivity for the equipment it is recommended to store it with the battery discharged.

When the equipment starts the operation after a long period of inactivity to follow next steps:

- Put to charge the instrument with the external adapter.
- If it starts on the maintenance mode (indicator flashing) wait for the pass to the charging mode (indicator lighting permanently).
- Start up the equipment, assuring that the function AUTO POWER OFF is OFF, the indicator will stand permanently lighted and it will stay in this condition during a period of time about 10 to 14 hours.

Use the equipment in normal way, reason why after one to three whole cycles of charge/discharge, depending on the time and temperature of inactivity, the battery will have been reconditioned.

3.2 Installation and start-up.

The **PROMAX-10** has been designed for use as portable equipment.

A fully charged battery can power the equipment for more than three hours.

When the low battery indicator appears on the display (\square), the battery must be recharged.

When a fully discharged battery is installed, it is possible that, due to residual charges, the **PROMAX-10** may start up. In this case, the instrument will automatically disconnect before the low battery indicator appears on the display.

3.2.1 Contrast adjustment

When turning on the **PROMAX-10**, if the on/off key [16] is held pushed, on the display will appear the message '**CONTRAST ADJUSTMENT - Turn the rotary selector**', then turning the rotary selector [9] it is possible to adjust the display contrast to get the best viewing according to working conditions. The new contrast value is held when the unit is turned off and when battery is removed.



4 OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 Description of the controls and elements

Front panel



Figure 2.- Front panel.

[1] F-F (or F-BNC or F-IEC) adapter.

Aximum input voltage level 60 VAC rms /50-60 Hz.

- [2] "F" male base connector.
- [3] Graphic display with back lighting.
- [4] DC power adapter external input.
- [5] Volume control.

English



- [6] Keyboard. 7 keys for function selection.
- [7] Loudspeaker.
- [8] Connection to computer or printer.

CC-208 specific connection cable.

Do not connect any cable other than that supplied by the manufacturer, otherwise the instrument may suffer serious damage.

[9] Rotary selector / Push button.



Figure 3.- PROMAX-10 keyboard.

[10] CH-FR Selects the CHANNEL - FREQUENCY operating mode.

[11] Selects the

Selects the SCAN operating mode.

- [12] **TILT** Selects the **TILT** operating mode.

Selects the **SPECTRUM ANALYSER** and the **TRANSIENT DETECTOR** operating modes.



[14] CONFIG

Access to **CONFIGURATION** menus specific to each operating mode and to the global configuration menu of the unit.

Selects the **DATALOGGER** operating mode. Enables multiple measurements to be taken, visualised, printed or transferred to a PC automatically.

[15]

On/Off key.

- [17] LNB exterrnal supply indicator.
- [18] Battery charge indicator.

4.2 Operating instructions

The PROMAX-10 has 6 independent operating modes:

CH-FR

The **CHANNEL-FREQUENCY** operating mode measures the video carrier **level**, the Carrier/Noise ratio (**C/N**), the Video/Audio ratio (**V/A**) and activates audio carrier demodulation for **analogue** channels; as well as measuring the channel **power** and the Carrier/Noise ratio (**C/N**), the Bit Error rate (**BER**) and the Modulation Error ratio (**MER**) and represent the **Constellation Diagram** for **digital** channels. It also permits to measure the **CSO** and **CTB** intermodulation distortion.

The **DATALOGGER** operating mode enables multiple measurements to be performed and memorised for subsequent checking, transfer to PC or printing. It can perform and store up to 55 obtained measurements or loggers in the memory. Each logger carries out level, C/N, V/A, channel power or MER measurements on the channels activated in the channel plan (up to a maximum of 140 channels).



The **SCAN** operating mode shows the signal level of all channels present on the chosen frequency band in a bar-graph display. The span and the reference level may be selected through the rotary selector. In addition, a moving marker shows the numeric level of any specific channel. This mode also permits to define the pilot channels, used for the TILT measurement (only in the forward band).

SPECT

This key permits to accede to 2 operating modes:

The **SPECTRUM ANALYSER** mode provides a spectrum analysis over the entire band in two parts: return path or sub-band (5 to 100 MHz) and forward band (5 to 862 MHz). The span is user definable between 1 and 100 MHz. In addition, it is possible to change the reference level, and **maximum** and **minimum** levels may be detected and held for INGRESS measurements.

TILT

In the **TRANSIENT DETECTOR** mode, the **PROMAX-10** operates as a transitory counter in the return path. The level detection threshold and the frequency margin are user definable.

The **TILT** operating mode shows on the display, both graphically and numerically, the level difference between any four channels, previously defined as pilot channels, in order to obtain information about band equalisation. This function can be applied to the forward band and to the return path, independently.

To access any operating mode, simply press the corresponding key.

The parameters relative to a particular operating mode can be modified through the **configuration menu associated to the mode**. In order to accede to the configuration menu associated to a particular operating mode, simply press the **CONFIG** key [14]. Some modes have more than one configuration page, to accede to the second page it is necessary to press the **CONFIG** key again. The general parameters of configuration (selecting/editing the channel plan, measurement units, language, etc.) can be changed through the **Global Configuration Menu**, to which it is acceded by pressing again the **CONFIG** key [14]. To leave a configuration menu, just press the key of the operating mode you wish to accede.



Figure 4.- PROMAX-10 configuration menus.

4.2.1 Global configuration menu

In order to accede to the global configuration menu, from any operating mode (SCAN, CH-FR, SPECT, etc.), you must press the **CONFIG** [14] key repeatedly (the first time that presses this key accedes to the configuration menu relative to the mode in use, which can have more than one page). The global configuration menu consists of two pages (attached figure shows the first one), to switch from one to the other simply press the **CONFIG** [14] key.

In order to modify the state of a given parameter, you must turn the rotary selector [9] until this one appears shaded and next press it, then the value of the parameter will appear shaded and turning the selector a new value will be able to be defined. Finally, to validate the new state, press the rotary selector [9] again.

The first page of the global configuration menu permits to modify the following parameters:

a) CHANNEL PLAN

It allows you to choose the active channel plan between the 10 channel plans that unit can store (CCIR, EIA, FCC, etc.).

b) EDIT CHANNEL PLAN.

When selecting this field and pressing the rotary selector, the unit accedes to the active **CHANNEL PLAN**.

The attached figure shows an example of channel plan. The first line shows the name of the channel plan (CCIR in the figure), the audio carrier offset (5.50 MHz), the modulation type (FM) and the units of measurement ($dB\mu V$). Next line shows the head of the columns that constitute the channel plan: the first column (CHAN) shows the name of each

channel and the second one (FREQ) the associated

frequency, in MHz. The third column (**BW**) defines channel bandwidth, in MHz. The fourth column (**ON**) activates or deactivates the channel and the fifth ones (**DIG**) defines if the channel is analogue or digital.

In the case of defining the channel as digital, the configuration page of parameters relative to QAM measurement will be accessed directly (see section 4.2.3.1.6).

The maximum number of channels in a channel plan is of 140.

The activation (ON) / deactivation (OFF) of the channels affects to the following operation modes: **CH-FR**, **SCAN** and **DATALOGGER**. When a channel has been deactivated, this one will not be able to be tuned nor to be measured. This property allows to make agile the operation of the **PROMAX-10**, because it allows to activate only those channels in which we are interested.

CCIR	5.50 FREQ	FM BW	di ON	3uV DIG
	48.25 55.25	7.0 7.0		
501 502	105.25 112.25	7.0		

Figura 6.- Editing a channel plan.





The Edit Channel Plan function allows to automatically activate all the channels defined in the channel plan by means of the **ALL** field on the third line. When to the right of **ALL** we select **ON**, all the channels of the plan will be activated, otherwise, if we select **OFF** all channels will be deactivated. In order to activate / deactivate a particular channel, turn the rotary selector [9] until this one appears shaded and then press it, the cursor will jump to the **ON** column, then turning the selector it will be possible to activate it (it appears a cross) or to deactivate it (it does not appear a cross).

By means of the Edit Channel Plan function also it is possible to define channels as **analogue** or **digital**. To do this, turn the rotary selector [9] until the channel that you wish to modify appears shaded and then press it twice, the cursor will jump to the **DIG** column, then turning the selector it will be possible to define it as digital (appears a cross, channel C04 in the example of the previous figure) or as analogue (it does not appear a cross). In the case of selecting it as digital it is possible to accede directly to the digital channel configuration. In order to return to the Edit Channel Plan function press the **CONFIG** [14] key.

To modify the rest of characteristics of the channel plans it is necessary to have the **RM-010** software (optional accessory).

c) UNITS

The PROMAX-10 permits to select the level units between $dBmV,\ dB\mu V$ and dBm.

d) TIME

To enter the time select the TIME field and press the rotary selector. Firstly, turn the rotary selector to change the minutes field. Next press the selector again to modify the hours and finally press it once again to confirm the new time.

e) DATE

To enter the date select the DATE field and press the rotary selector. First change the year field, then the month and finally the day.

The parameters which may be modified on the second page of the global configuration menu of the unit are as follows:

GLOBAL	CONFIG:	272
AUTO POU BEEP LANGUAGI VLNB SW	WER OFF E EN Versio	OFF OFF NGLISH OFF n 2.32

Figure 7.- Global configuration. 2/2.

f) AUTO POWER OFF

This field permits to activate (ON) or deactivate (OFF) the POWER-OFF function. When this function is ON, the unit automatically turns off when it has remained inactive for a period of 10 minutes.

g) BEEP

This function permits to activate (ON) or deactivate (OFF) the **PROMAX-10** beeper. When it is on, it sounds on pressing any key or when turning the rotary selector in order to alert the user.

h) LANGUAGE

This field permits to select the language between: ESPANOL, FRANÇAIS, ENGLISH and DEUTSCH.

i) EXTERNAL UNITS POWER SUPPLY (VLNB)

By means of the **PROMAX-10** it is possible to provide the voltage necessary to feed external units (MMDS antennas *Multichannel Multipoint Distribution Service* in case of terrestrial television without cable *wireless cable*) by the signal input connector.

This voltage will have to be provided externally by the power input [4] and to be included in the margin from 21 to 25 V, in opposite case the instrument will not allow to activate this function, displaying the message "**Error VEXT** " at the moment of the configuration.

The activation or deactivation of **VLNB** takes place according to the described process next:

- Press repeatedly the key CONFIG until acceding to the second screen of the configuration menu.
- Turn the rotary selector until appears shaded line VLNB.
- Press the rotary selector to activate the selection. Turning the rotary selector, this one goes successively of OFF to ON.
- Finally, to press the rotary selector to activate the configuration changes.

When surpassing the maximum LNB current consumption the output feeding will be deactivated and LED (VLNB) from frontal will blink during a minute. In order to reactivate again the LNB voltage, after solving the cause of malfuction, it must be access again to the instrument configuration according to the sequence previously described.

ATTENTION

Before using the LNB feeding function make sure of absence of other power supplies in the measurement/power supply connector like DC / AC voltages. The entrance of external voltages when trying to feed from the PROMAX-10, can produce damages in the implied equipment.

IMPORTANT

To leave the global configuration menu, just press the key of the operating mode you wish to accede.

The lower line of the screen shows the **version** of the unit **control software** (2.32 in previous figure)

65dBuV

65dBuV

CCIR 705

CCIR.

044 655.25MHz

Full span

655.25MHz

Figure 8.- SCAN mode. full span.

80-70-

68-

50

C44

80-

70-

60

695

4.2.2 SCAN operating mode

PROMAX

The SCAN operating mode shows, in a single screen, the signal level of all the active channels in the channel plan by means of a bar-graph. In addition, the exact level of any particular channel may be measured by simply placing the marker over it (only analogue channels).

To access to this operating mode, press the SCAN key [11]. The top line of the SCAN screen will display the channel name (C44), the tuned frequency (655.25 MHz) and the level (65 dBµV) of the channel the marker is over. The marker can be moved by turning the rotary selector [9].

The channel is selected when it is shaded.

To change the span (shown bandwidth), press the rotary selector [9] (the <100 span field is activated) and then turn it. The span is variable from the entire band (full span) to 10 MHz in the following steps:

10, 30, 100, 300 MHz y full span.

By pressing the rotary selector [9] again, you can change the reference level, in other words, on turning the rotary selecter [9] the graph is displaced vertically.

To modify the tuned channel, press the rotary selector [9] again, the channel field will be activited and then turning the rotary selector you will be able to change it.

The attached figure shows an horizontal line at 45 dBµV. This line allows to establish judgements of channel level acceptance easily. To activate and define this reference line see the Scan configuration menu (section 4.2.2.1).

The SCAN operating mode also allows channels to be programmed for use as pilots in TILT operating mode, in the forward band (see section 4.2.5 TILT operating mode).

SP: 100 MHz Figure 9.- SCAN mode, span 100 MHz.



Figure 10.- SCAN mode, Ref. 90 dBµV.



Figure 11.- SCAN mode with reference line at 45 dBµV.

IMPORTANT

In the SCAN operating mode, all channels are considered as analogue, as a consequence digital channels power must be measured always from the CHANNEL-FREQUENCY operating mode.

4.2.2.1 SCAN mode configuration

In the SCAN operating mode, pressing the **CONFIG** key [14] will access the configuration menu for this mode.

This menu permits to change two parameters: **THRESHOLD** and **REFERENCE LINE**. To accede to any of them, turn the rotary selector [9] until it

appears shaded and next press the selector, then the value of the parameter will appear shaded and turning the selector you will be able to modify its value. Finally, to validate the new value, press the rotary selector [9] again.

a) THRESHOLD

It defines the minimum level to show channel on the display (OFF or between 21 and 120 dBµV). If the threshold is deactivated (OFF), on the SCAN representation will appear all the active channels of the channel plan with a level higher than 20 dBµV. Otherwise, if we define a level for the THRESHOLD parameter, channels with a level lower than the threshold value will not be displayed.

b) REFERENCE LINE

It permits to activate or to deactivate (OFF) a reference line on the SCAN graph (between 21 and 120 dB μ V). This reference line allows to establish judgements of channel level acceptance just with a glance at the SCAN screen.

IMPORTANT

To leave the SCAN operating mode configuration menu, just press the key of the operating mode you wish to access.

4.2.3 CHANNEL-FREQUENCY operating mode

The **CHANNEL-FREQUENCY** operating mode provides the following measurements:

- Analogue channels: Video carrier level
 - Carrier / Noise (C/N) ratio
 - Video / Audio (V/A) ratio
 - CSO-CTB intermodulation distortion measurement





Digital channels:	- Channel power by measurements integration
	- Carrier / Noise (C/N) ratio
	- Bit error rate (BER)
	- Modulation error ratio (MER)

- Constellation Diagram

To access to this mode of operation, press the **CH-FR** key [10]. There exist two **tuning modes**: by **channel** or by **frequency**. To switch the tuning mode press the **CH-FR** key [10].

4.2.3.1 Channel tuning

4.2.3.1.1 Video carrier + V/A + C/N measurement

If the tuned channel has been defined as analogue by means of the Edit Channel Plan function (see section 4.2.1 Global Configuration Menu), the **PROMAX-10** will display a screen as the one shown in the attached figure.

The tuned channel (C69 in the figure) appears in the higher left hand corner; this may be changed by turning the rotary selector [9]. At its right

C69	6	355.2	25 MH	z C	CIR
VIDE	0 Car	rrier	r ;	30 di	3uU
- 92	A=	16	dB		-
	1=	34	qр		
20	40	60	80	169	120

Figure 13.- V/A and C/N Level measurement

appears the frequency (855.25 MHz) and the active channel plan (CCIR in the figure).

Below is shown the **video carrier level**, **VIDEO Carrier** (80 dB μ V in the example). The units of measurement may be changed using the *Global Configuration Menu* (section 4.2.1). At the bottom, a bar-graph displays the level with a resolution of 1 dB.

Also the ratios between the video and the audio carriers (V/A) and the video carrier and noise (C/N) are shown. The example in previous figure shows a channel with a Video/Audio ratio of 16 dB and a C/N ratio of 54 dB.

4.2.3.1.2 Audio carrier measurement and demodulation

For the **PROMAX-10** to demodulate an audio signal and show its characteristics (level and frequency offset), press the rotary selector [9] again.

In the attached figure, the audio carrier level (AUDIO Carrier) is 64 dB μ V and the frequency offset is 5.50 MHz (F). It also shows if the audio (whether Level, FM or AM) is activated (a speaker appears) or not (no icon appears). To change the audio carrier offset (F)

C69		855.2	25 MH	lz C	CIR
AUDI	0 Ca	arrie	er	64 d E	3uV
- V <u>A</u>	7=	16	dB		15
۵F	= 5	5.50	MH	Z	17
20	40	60	80	100	120
Figure	9 14	Audio	o dem	odula	tion

and measurement.

and the audio modulation (Level, FM or AM) accede to the *Channel-Frequency* configuration menu (section 4.2.3.3).

4.2.3.1.3 CSO-CTB distortion products measurement

The active devices present in the distribution systems, when working in its nonlinear zone, generate interferent signals, called distortion products, that can fall within the video bandwidth. From a certain level this interference becomes visible on the TV image.

The distortion products of greater level and which usually fall within the channel bandwidth are those of second and third order beats.

The **CSO** distortion (*Composite Second Order*) is defined, as a ratio of the peak level of the video carrier to the peak of the distortion products of second order beat, produced by the rest of channels. The ratio is expressed in dB and can be resembled to a C/N measurement as it is desired to be maximum.

Similarly, the **CTB**, *Composite Triple Beat*, is defined as a ratio of the peak level of the video carrier to the peak of distortion products of third order beat, which show up at the same frequency as the video carrier.

In order to obtain these measurements, the carriers of the channel plan that is desired to transmit, must be present in the network and the measurements must be carried out for each one of the channels of the system.

Second order beats show up within the channel, around the video carrier, but as the relative position of the video carrier in all the channels can be different, it is difficult to determine where they are going to appear, as a consequence we would have to be made a sweep within all the channel. The **PROMAX-10** performs this measurement automatically at four frequencies around the video carrier (-1.5, -0.5, +0.5 and +1.5 MHz). These frequencies can be modified by the user, see *Channel-Frequency mode configuration menu* (section 4.2.3.3).



Figure 15.- Interpretation of the CSO and CTB measures.

The **PROMAX-10** displays as **CSO** value the worst measurement (that is to say, the **CSO** ratio that has minor value) accompanied of the frequency offset for which it has been obtained (for example, in the figure previous at +0.5 MHz).

The **CTB** measurement is performed equivalently to the **CSO**. If all the channels that are transmitted have the video carrier at the same position within the channel, then the **CTB** beat will show up at the same frequency as the video carrier. It is for that reason, that the **PROMAX-10** makes this measurement at the same frequency as the video carrier and, as consequence, to make this measurement it is necessary to **turn off** the video carrier of the channel we want to analyse. If it is not possible to turn off the carrier at the head-end, the **PROMAX-10** allows, like approach, to make this measurement at one of the free adjacent channels (see section *4.2.3.3. Channel-Frequency mode configuration*).

MEASURING METHOD

When pressing the rotary selector [9] again, we will accede to the **CSO-CTB** distortion products measuring screen. First of all it will appear the message **PRESS TO MEASURE. REMOVE CARRIER**. That is to say, once the video carrier level on which it is desired to make the measurement appears on the screen, you must press the rotary selector [9] in order that the unit retains the carrier level and comes to

C69	855.	.25	MHz	CCIR
VIDEO	Carrie	er 🛛	- 30	dBuV
CSO= CTB=	48dB 51dB	∆F Ca	=0.5 rrie	0 MHz r OFF
> 567 487	1.50 0.50	ζ	52/	-0.50 -1.50

Figure 16.- CSO and CTB measurement.

calculate the CSO and CTB ratios; next you must turn off the video carrier of the channel you want to make the measurement (at the right of the CTB measurement will appear the message **Carrier OFF**).

The display will show the level of the video carrier (80 dB μ V in the previous figure) and the **CSO** ratio (accompanied by the frequency offset for which the minimum ratio has been obtained) and the **CTB** ratio (with the message **Carrier OFF** or **Carrier ON** according to the equipment has detected the absence or not of carrier).

The lower part of the screen shows the 4 measures made for the estimation of the CSO value.

If the rotary selector [9] is pressed again, the unit will return to the measurement screen of the video carrier + V/A +C/N (paragraph 4.2.3.1.1).

4.2.3.1.4 Power and C/N ratio measurement of digital channels (DVB-C / DVB-T / DAB).

When the tuned channel has been defined as digital by means of the Edit Channel Plan function (see section 4.2.1 Global Configuration Menu) a screen as shown in the attached figure will appear. This screen shows the digital **CHANNEL POWER** (40 dBµV in the example) together with its related channel bandwidth (**BW** = 8.0 MHz) and the **Carrier/Noise ratio** (**C/N**=17 dB). At the bottom of the screen, as in the case of analogue channels, a bar-graph represents the channel power, with a resolution of 1 dB.



Figure 17.- Measuring a digital channel.

PROMAX

VERY IMPORTANT

In order to measure digital channels correctly, previously, the channel must be defined as digital (see Edit Channel Plan function at section '4.2.1 Unit Global Configuration) and, if necessary, the CHANNEL BW parameter should be redefined by means of the Channel-Frequency configuration menu. When a channel has been defined as digital, the PROMAX-10 tunes it at its central frequency.

Digital channels power measurement is carried out by means of an integration method. The **PROMAX-10** divides the bandwidth of the channel (**CHANNEL BW**) in sections of 230 kHz (4 by each MHz approximately) and measures the contribution of each one to the total power of the channel. This way, a very exact measurement is obtained, specially in the case of degraded channels, because the channel flatness is had in consideration.





The **C/N ratio** measurement shows the ratio between the digital channel power and the noise power. The user can define the frequency where the noise power must be measured. Two possibilities exist:

I. Absolute method

Selecting in the Channel-Frequency configuration menu the **NOISE MODE** parameter as **FREQ**, the equipment will interpret the **NOISE FREQ**. value as the frequency where the noise power measurement must be done. Naturally the user must be sure that the **NOISE FREQ**. value corresponds with a free channel.

II. Relative method

Selecting in the Channel-Frequency configuration menu the **NOISE MODE** parameter as **F**, the unit will make the measurement of noise at the frequency obtained to add to the tuning frequency (channel central frequency) the value defined for the **NOISE FREQ.** parameter. The **PROMAX-10** takes by default **NOISE FREQ.** = **BW**/2 + **0.5** MHz, where **BW** is the channel bandwidth defined in the channel plan, thus for example, if it is desired to measure the C/N ratio of a digital channel with a bandwidth (BW) of 8 MHz, **NOISE FREQ.** will take as value 4.5 MHz. The Channel-Frequency configuration menu (paragraph 4.2.3.3) allows the user to redefine this parameter; when tuning a new channel the equipment will return to assign to **NOISE FREQ.** the default value.

The following figure shows that when making C/N measurements in the relative method (ΔF), it is essential to bear in mind the presence of adjacent channels; otherwise, the noise could be confused with the signal of another channel.



Figure 19.- Example of digital channels spectrum.

Taking as example the previous figure, if we suppose that for the channels that appear in the figure it has defined a bandwidth of 8 MHz, in the relative mode of measurement the **PROMAX-10** will take as value for **NOISE FREQ. = 4.5 MHz**. Note that this method can cause erroneous measures in the measurement of the channels **D24** and **D25**.

For D24 it is advised to configure NOISE FREQ = -4.5 MHz and to verify if the measurement increases. In case a channel has two adjacent channels (for example channel D25) it is recommended to select the absolute mode and to assign to the NOISE FREQ. parameter a frequency corresponding to a free channel (for example between D26 and D27).

4.2.3.1.5 Constellation Diagram representation, Bit Error Rate (BER) and Modulation Error Ratio (MER) measurement in digital channels.

Once obtained the **Power and C/N ratio measurement**, the **BER** and **MER** measurement on tuned channel as well as the **Constellation Diagram** graph representation for the **DVB-QAM** digital signal can be obtained pressing the rotary selector

(See appendix H 'Principle of QAM modulation. The Constellation Diagram'),

The **PROMAX-10**, after some seconds for calculation, will show a screen like the one of the attached figure. On it besides the **Constellation diagram**, also appears the type of **QAM** modulation, the symbol rate (**SR**), the error rate obtained for the digital signal (**BER**), the modulation error ratio measurement (**MER**) (see appendix *G* 'Measurement of the modulation digital ratio (MER)'), the represented quadrants (**Q1-4**) and the type of detected codification (**MPEG2**).

When pressing again the rotary selector , the **PROMAX-10** carries out a new measurement. If the selector rotary is pressed two times, it is acceded again to the screen of **Power and C/N ratio measurement** (section 4.2.3.1.4).



*******	CZI CCIR
*********	QAM 64/DUB
	SR= 6.875
	BER= 4.8E-8
****	MERF 28 OB
ERSERTER	Q1-4 MPEG2

Figure 20.- Constellation Diagram representation and BER and MER measurement in a digital channel.

When pressing the CH-FR [10] from Q1-4 (graphical representation in four quadrants), goes to only a quadrant e.g.: Q1, pressing again CH-FR [10] obtains an extended representation (zooming x4) e.g.: Q1 Z. Press CH-FR [10] to return afresh to the Q1-4 mode.

In order to change the quadrant, from **Q1-4** press and keep pressed the **CH-FR** [10] key until a quadrant frame selector will appear and slide it by means of the rotary selector [9], locate it in the wished quadrant and finally loose the **CH-FR** [10] to set the new quadrant for representing.

4.2.3.1.6 Configuration of QAM digital signal measurement.

From the edit channel or when pressing the **CONFIG** [14] in the Constellation Diagram representation in the digital channel measurement mode, will access the page of the configuration menu of the parameters relative to this mode, for the tuned channel.

The parameters which may be
changed and their margins are shown in the CONFI
following table. To change a given
parameter turn the rotary selector [9] until the field is
activated (it will appear shadowed) and then press
The value of the parameter will be activated and may
be changed by turning the rotary selector. When

the value you want appears, press the rotary selector $\ensuremath{\left[9\right]}$ to validate it.

2		QAM CONF	IG
9	021	474.00 MH	Iz CUIR
is	HNNE?		H
s.	CUMP		<u>UHN 64</u>
iv.	OTTN	JL K.	6,873 OUTO
.,	AFCH		0.00

Figure 21.- Configuration of digital signal measurement.

DESCRIPTION	PARAMETERS	VALUES
System (according to country)	ANNEX ITU-T	A, B, C
QAM Modulation	MODULATION	16, 32, 64, 128, 256
Symbol Rate	SYMBOL RATE	1.000 to 7.200 ^(*)
Attenuation	ATTN.	Auto or from 0 to 60 dB. (Steps of 10 in 10)
Channel frequency Offset	∆FCH	From - 2.00 to 2.00 MHz

(*) Remark: Including the OP-010-E option, otherwise the margin is from 1000 to 7000.

IMPORTANT

To leave the configuration menu, just press the key of the operating mode you wish to access.

4.2.3.2 Frequency tuning

PROMAX

When in CHANNEL-FREQUENCY operating mode, pressing the CH-FR [10] key switches tuning by channel to tuning by frequency and vice versa. In the tuning by frequency mode the instrument becomes a receiver with a resolution of 10 kHz in the 5 to 862 MHz band. In this mode you may tune to any signal within the band, including leakage pilots,

telephone and communications signals. To change tuning simply press the rotary selector [9] until the digit you want to change is underlined and then turn the rotary selector [9]. The channel number will appear to the left of the tuning frequency, as long as it corresponds to an active channel.

Remark: When switching from frequency to channel, if the tuned frequency does not correspond to any channel, the **PROMAX-10** will search for the channel nearest to this frequency and will stay tuned to this channel. This operation may take a few moments.

CONFIG

4.2.3.3 CHANNEL-FREQUENCY mode configuration

In **CHANNEL-FREQUENCY** mode, pressing the **CONFIG** key [14] will access the first page of the configuration menu of the parameters relative to this mode.

The parameters which may be changed and their margins are shown in the following table. To change a given parameter turn the rotary selector

[9] until the field is activated (it will appear shadowed) and then press. The value of the parameter will be activated and may be changed by turning the rotary selector. When the value you want appears, press the rotary selector [9] to validate it.







DESCRIPTION	PARAMETER	VALUES
Audio modulation	AUDIO MODE	 FM: Audio FM AM: Audio AM LV: The loudspeaker emits a tone whose frequency varies according to the received signal level. OFF: Audio deactivation.
Audio carrier offset	AUDIO FREQ.	From 4.00 to 9.00 MHz
Digital channel bandwidth	CHANNEL BW	From 0.3 to 9.9 MHz
(Only digital channels) Frequency where noise is measured in the C/N measurement.	NOISE FREQ.	± 99.9 MHz (relative mode). 5.00 MHz to 862.00 MHz absolute mode.
(Only digital channels) Noise measuring mode.	NOISE MODE	FREQ(Absolute): Noiselevel is measured at the frequency defined by NOISEFREQ.ΔFΔF(Relative): The value defined by NOISE FREQ. is added to the tuning

The parameters **AUDIO FREQ.**, **CHANNEL BW** and **NOISE FREQ.** are changed digit by digit, starting at the lowest weight.

To accede to the second page of the configuration menu, press $\ \mbox{CONFIG} \ \mbox{[14]}$ key again.

The **CTB SHOWED** parameter allows to define the method of measurement for the CTB. **IN CH** (within the channel) is the suitable method whenever the carrier of the channel in study can be turned off. If it is not possible, as approach, any other channel (free) can be defined for the measurement of the CTB.

CH-FR CONF	·16: 2/2
CTB SWOWED	IN CH
AFCS01	1.50 MHz
AFCS02	0.50 MHz
AFCS03	-0.50 MHz
AFCS04	-1.50 MHz
AFCH	0.00 MHz

 $\label{eq:Figure 24-CH-FR configuration. 2/2.} Figure 24- CH-FR configuration. 2/2. \\ \mbox{Parameters $\Delta FCS01$, $\Delta FCS02$, $\Delta FCS03$} and $\Delta FCS04$ allow to modify the frequencies where the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field of the CSO is measured (the CSO is measured to a field of the CSO is measured to a field o$

PROMAX-10 admits values from -0.5 to -2.50 and from 0.5 to 2.5 MHz). These parameters are modified digit to digit, beginning by the one of smaller weight.

Finally, Δ FCH parameter allows to set the frequency offset for the channel tuning (**PROMAX-10** admits values from 2.00 to –2.00 to MHz).

IMPORTANT

To leave the configuration menu of the CHANNEL-FREQUENCY mode, just press the key of the operating mode you wish to access.

4.2.4 SPECTRUM ANALYSER operating mode.

SPECT key the unit switches to the SPECTRUM ANALYSER Pressing the mode. This function has 4 different operating modes (SPECT, MAX, MIN and TRANS), which are selectable through the spectrum mode configuration menu (see section 4.2.4.5).

4.2.4.1 SPECTRUM operating mode.

In the SPECTRUM mode, the PROMAX-10 provides a spectral analysis of the band; the span and the reference level are variable. The spectral analysis can be done in the forward band or in the return path as it is selected in the spectrum configuration menu (section 4.2.4.5): this menu also allows to select the **detector** used for the representation of the spectrum between **peak** and **average**.

The marker frequency is displayed in the higher left hand corner of the screen (650.00 MHz) and, to its right, the frequency signal level (34 dBµV). To alter the marker frequency turn the rotary selector [9].

By pressing the rotary selector [9] vou can alter the span between 1 MHz and 100 MHz.

Frequency tuning resolution varies according to

the span selected, as shown in the following table.

Figure 26	SPECT	mode,	span	reduction
-----------	-------	-------	------	-----------

15 MHz

SP:

DETECTOR	SPAN	FREQUENCY RESOLUTION
PEAK	100 MHz (full span in the return path)	900 kHz
	50 MHz	450 kHz
	30 MHz	275 kHz
	15 MHz	135 kHz
	5 MHz	45 kHz
	1 MHz	10 kHz





Figure 25.- SPECT mode.

34dBuV

657

SPECT 650.00MHz

50 40

30 201642

PROMAX

DETECTOR	SPAN	FREQUENCY RESOLUTION	
AVERAGE	30 MHz	280 kHz	
	15 MHz	140 kHz	
	5 MHz	50 kHz	
	1 MHz	10 kHz	

By pressing the rotary selector [9] again the reference level may be modified.

Pressing the rotary selector [9] a second time will activate the tuning frequency field of the marker, being possible to tune new frequencies.

The attached figure shows an horizontal line at 45 dBµV. This line allows to identify levels over a reference of our interest easily. The activation and definition of this reference line is carried out on the spectrum analyser configuration menu.

4.2.4.2 MAX operating mode.

The SPECTRUM operating mode also permits to be configured as maximum hold (MAXIMUM INGRESS). This option is selected on the Spectrum Configuration menu (section 4.2.4.5). In the MAX mode, the PROMAX-10 holds on the screen the maximum measured level through a dotted line.

This measurement is used to be carried out on the return path and permits to detect intermittent interferences.

Since on this operation mode the PROMAX-10 holds on the screen the maximum measured value (through a dotted line), after making several measurements over the band, it will be possible to detect impulsive type interferences. It is advised to previously define a reference line which actuates as a maximum noise threshold (30 dBµV on previous figure).

4.2.4.3 MIN operating mode.

This measurement permits to detect permanent channel interferences that in an other way could remain masked because of the variable nature of the signal. It is interesting in analogue channel measurements as well as in digital channel.



34dBi.

PROMAX



659.99MHz

SPE

78

60 50 40

30

642

Figure 28.- Reference line.





To select this representation mode you must select the **MIN** mode, MINIMUM INGRESS (see section *4.2.4.5. Spectrum mode configuration menu*).

In this operating mode it is advised to select the **Average detector** (see section *4.2.4.5. Spectrum mode configuration menu*).

MIN

70-

60-

50-40-

30



650.00MHz 44dBul

Figure 30.- MIN mode. First scan.

PROMAX

MIN

70

60

50

40



SP:

650.00MHz 43dBul

15 MHz

Previous figures show an example of this measurement over a digital channel. Left figure corresponds to the first sweep. After several sweeps (right figure) an interference is seen at the centre of the channel, which previously remain masked by the noisy nature of the signal.

4.2.4.4 TRANSIENT DETECTOR operating mode

IMPORTANT

The Transient detector mode is only operative in the return path.

The TRANSIENT DETECTOR mode allows to count the number of transitory with a level higher than a certain threshold. The threshold is defined by the user (between 20 and 60 dB μ V) as well as the detection frequency range.

The **SCAN** field shows the margin of frequencies on which the detector acts (the higher frequency can be reduced by means of the **STOP**. **FREQ**. parameter on the configuration menu).

The lower line $(\ensuremath{\mathsf{TIME}})$ shows the time since the detector is active.

The **COUNTER** field shows the number of

impulses that have exceeded the level defined by the **REF. LINE** parameter in the configuration menu of the SPECT mode (section 4.2.5.5).

To initialize the TIME and COUNTER fields, press the SPECT [13] key.

In the lower part of the screen it appears a bar that shows present level, a dotted line shows the detection threshold (REF. LINE) whereas the continuous line indicates the maximum detected level.



Figure 32.- Transient detector mode.

4.2.4.5 SPECTRUM ANALYSER mode configuration

Pressing the **CONFIG** key [14] will access the parameter configuration menu for the **SPECTRUM** function.

To change the value assigned to one parameter, turn the rotary selector [9] until its field is activated (this will appear shadowed) and then The value of the parameter will be **Figure 33.** SPECT mode configuration.

press. The value of the parameter will be activated and may be changed by turning the

rotary selector. When the value you want appears, press the rotary selector [9] to validate it.

CONFIG

The parameters that can be modified through this menu are:

a) BAND

It selects the analyzed band between:

RETURN PATH Sub-band spectrum (5 to 100 MHz). **FORWARD** Band from 45 to 862 MHz.

b) MODE

It selects the representation mode:

SPECT	Instantaneous value.
MIN	Minimum values held (MIN INGRESS).
MAX	Maximum values held (MAX INGRESS).
TRANS	Transient detector. Only operative in the return path.

c) DETECTOR (Only for the SPECT, MAX and MIN modes)

It selects the used detector between:

PEAK AVERAGE

In the TRANS mode the detector used is always PEAK.

d) REF. LINE

It permits to activate / deactivate and to define the reference line level in 1 dB steps from 20 to 120 dB μ V (dB μ V units). This line appears on the spectrum representation and also it is the threshold value for the impulses detection in the TRANSIENT mode (only if its value is under 60 dB μ V).

e) STOP. FREQ

It defines the maximum frequency for the transient detection.

IMPORTANT

To leave the configuration menu of the SPECT mode, just press the key of the operating mode you wish to access.





4.2.5 TILT operating mode.

PROMAX

The **TILT** operating mode displays on-screen, graphically and numerically, the difference in level between any four frequencies previously defined as pilots. This function provides a quantitative measurement about band equalisation.

This function can be applied to forward and to the return paths, according to is defined in the TILT mode configuration menu (section *4.2.5.1 Tilt mode configuration*).

To access this mode of operation press the **TILT** key [12]. The screen will show a bar-graph of the four pilot channels and the difference in level (TILT) between the upper pilot and the lower pilot (- 5 dB in the example). When the pilots are not present or its level is lower than 20

 $dB\mu V$, the message '**NO PILOTS**' will appear. Turning the rotary selector [9] the reference level may be modified.

The pilots may be defined in two ways:

a) By frequency

Using the TILT configuration menu. See section 4.2.5.1 Tilt mode configuration.

b) By channel (only pilots in the forward band). From the SCAN mode. In order to do this:

- 1. Place the marker over the channel you want as low pilot.
- 2. Press the SCAN key [11], and the message 'PILOT 1: PRESS TILT' will appear at the bottom of the screen.
- 3. Keeping the SCAN key [11] held down, press the TILT key [12], and a message 'PILOT 1 ENTERED' will appear as confirmation.

Repeat the steps 1 to 3 for the 3 following pilots.

4.2.5.1 TILT mode configuration.

Pressing the **CONFIG** [14] key will access to the first page of the configuration menu.

To change a given parameter turn the rotary selector [9] until the field is activated (this will appear shadowed) and then press. The value of the parameter will be activated and may be

changed by turning the rotary selector. When the value you want appears, press the rotary selector [9] to validate it.

a) BAND

It permits to select between the **FORWARD** mode (45 to 862 MHz) and the **RETURN PATH** mode (5 to 100 MHz).



Figure 35.- TILT configuration. 1/2

04/2004



-5_ dB

TILT

80-70-

Figure 34.- TILT mode.

b) F. PILOT 1

It defines a frequency belonging to the forward band (from 45 to 862 MHz) where the first measurement of level will be done. This parameter, and the rest of pilots, is defined digit by digit, by pressing repeatedly and turning the rotary selector.

c) F. PILOT 2

It defines the second pilot frequency belonging to the forward band.

d) F. PILOT 3

It defines the third pilot frequency belonging to the forward band.

e) F. PILOT 4

It defines the fourth pilot frequency belonging to the forward band.

To accede to the second page of the TILT configuration menu, press the **CONFIG** key again. This screen permits to define the frequencies of the pilots belonging to the return path (from 5 to 100 MHz). As in previous screen, the frequencies are defined digit by digit.

L. N	126014	40900 HHZ	ļ
Fiau	re 36 TILT	configuration. 2/2	

TILT CONFIG: 2/2

R.PILOT1

R.PILOT2

R.PILOT3

IMPORTANT

5.00 MHz

27.00 MHz

.00 MHz

To leave the configuration menu of the TILT mode, just press the key of the operating mode you wish to access.

4.2.6 DATALOGGER operating mode.

The **LOGGER** function permits to automatically measure the level, the Carrier/Noise ratio and the Video/Audio ratio (the latter only in the case of analogue channels) as well as the power channel and MER measurements of each active channel in the channel plan (see paragraph Channel Plan editor at section *4.2.1. Unit Global Configuration*). These measurements are stored in the memory so that they can be subsequently viewed, printed or transferred to a PC. The **PROMAX-10** will store up to 55 obtained channels or loggers in the memory, with a maximum of up to 140 analysed channels in each.

When pressing the LOGGER [16] key, a screen similar to the one of the attached figure will appear. The first line shows the logger number (i.e. 53 in the attached figure) followed by the date it was acquired (only if MEASURE function was executed on that logger previously). Below, the different functions you can perform from this operating mode are shown: VIEW, MEASURE and PRINT.

On the bottom of the display appears present time and date. To modify them see section 4.2.1 Global Configuration Menu.







To accede to any of the different fields of the initial screen of the LOGGER function, turn the rotary selector [9] until it is activated (it appears shadowed) and next press it.

First of all you must select the logger on which you want to perform any function: turn the rotary selector until the **LOGGER NUMBER** field is shadowed and press it. Then turning the rotary selector, select the desired logger (from 0 to 54) and finally press it again to validate. The acquisition date appears under the logger number (only if you have taken measurements on this logger).

To carry out a logger acquisition you must select the **MEASURE** function, for this purpose turn the rotary selector [9] and when this field appears shadowed press it, in this way you will accede to the logger. Next press again the rotary selector [9] in order that the **PROMAX-10** makes all the measurements defined in the LOGGER configuration menu over all the active channels of the channel plan (see *Edit Channel Plan* function at section *4.2.1 Global configuration menu*).

IMPORTANT

The processing of channels as analogue or digital and the parameters to make the measures (the frequency of the audio carrier for the analogue channels and the frequency offset for the noise measure of the digital channels C/N ratio) will correspond with the configuration of the equipment at the time of carrying out the measurement.

To return to the initial menu of the LOGGER function press the LOGGER key.

To check the measurements stored in a specific logger select the VIEW option:

The first line shows the channel plan (CCIR in the example), the audio carrier offset (5.50 MHz), the audio demodulation (FM) and the units of measurement (dB μ V). The second line shows the logger number (53 in the attached figure) and the headings of the measurements (**V**, **V/A** and **C/N**). The measurements taken are shown in the following format: first column shows the



Figure 38.- Viewing a logger.

channel, the **D** indication on its right means it has been defined as digital (see *Edit Channel Plan* function at section *4.2.1 Global configuration menu*), the second column shows the level (analogue channels) or the channel power (digital channels), the third the V/A ratio (analogue channels) an the fourth the C/N ratio (analogue channels) or MER (digital channels). Turning the rotary selector [9] you can see the rest of channels.

The time and date when measurements were taken appear at the end of the list of measurements, in the following order: hour:minute:second and month:day:year. To return to the initial menu of the LOGGER FUNCTION press **LOGGER** key.

To print the stored measurement select the **PRINT** field, previously consult section *4.3 Connecting to a computer or a printer*.

PROMAX-10						
LOGGER	NUMBER			10		
DATE: 0	8:55	12	2-09-	-2001		
CHANNEL AUDIO: UNITS: THRESHO NOISE F	PLAN: LD: REQ.:	5.50	MHz	CCIR (FM) dBuV OFF BW/2		
CHAN C23 C25 C27 C29 C31 C34 C37 C38 C39 C41 C43 C14	FREQ 487.25 503.25 519.25 535.25 575.25 599.25 607.25 607.25 615.25 631.25 647.25D 70	V 76 53 81 59 78 67 54 57 62 71 43 MER BER	V/A 14 9 16 13 16 11 7 14 18 14 = 33 = 8	C/N 52 33 55 39 44 45 34 45 37 >42 43 13 3 .8E-6		
Figure 39 Example of print.						

4.2.6.1 Datalogger configuration.

From the LOGGER mode, when pressing the **CONFIG** key [14] we will accede to the configuration menu. This menu permits to modify the **THRESHOLD** and **MEASURES** parameters. To accede to them turn the rotary selector and once the parameter we want to change is

appears shadowed, press it; then turning it its value will be modified. Finally press it again to validate the new value.



LOGGER CONFIG

PROMAX

Figure 40.- Logger configuration menu.

a) THRESHOLD: It activates / deactivates the measurement threshold.

This parameter allows to carry out the logger function in an agile way, by activating only those measures we consider significative.

In the **OFF** mode (deactivated) all measurements are taken (with a level higher than 20 dBµV). On the other hand, when a level is defined, only those channels with a level higher than the **THRESHOLD** value will be measured.

b) MEASURES: It defines the types of measurements to be made.

This parameter allows to select the measurements that are desired to made between:



	ANALOGUE CHANNELS			DIGITAL CHANNELS		
	Level	Audio / Video Ratio	Carrier / Noise Ratio	Power	MER	BER
LEVEL / POWER	Yes	-	-	Yes	-	-
AV - C/N / MER	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-
AV-CN / MER- BER	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^(*)

(*) Note: The BER measurements represent an increase of the data acquisition time.

IMPORTANT

To leave the configuration menu of the DATALOGGER mode, just press the key of the operating mode you wish to access.

4.3 Connection to a Computer or Printer.

The **PROMAX-10** permits the connection to a PC or to a serial printer for data transfer, by means of the connection cable model **CC-208**.

Do not connect any cable other than that supplied by the manufacturer, otherwise serious damage may be caused to the equipment.

- 1) Prior to connecting the equipment to a PC, disconnect both from their respective power supplies.
- Connect the end of the connection cable corresponding to the PROMAX-10 to connection [8] and the other end to the serial port of your computer or printer.

Once the computer or printer have been connected, select on the **PROMAX-10** the **LOGGER** operation mode. If **PRINT** function is selected data will be dumped to the remote unit through the serial port.

The communication parameters used by the **PROMAX-10**, and which therefore must be defined on the remote unit (PC or printer) are the following:

Rate	19200 bauds
Data bits	8 bits
Parity	None
Stop bits	1

The remote control software ${\bf RM-010}$ (optional accessory) permits to carry out from a computer the following options:

- 1) CHANNELS PLAN PROCESSOR: Modify, add or delete channel plans.
- 2) CONFIGURATION: Permits to modify all the configuration parameters.
- 3) DATALOGGER: Permits to edit and to save all the measurement contained in a logger.
- 4) UPDATE: Allows to update the PROMAX-10 software version.



5 MAINTENANCE

This part of the manual describes the maintenance procedures and the location of faults.

5.1 Instructions for returning by mail

Instruments returned for repair or calibration, either within or outwit the guarantee period, should be forwarded with the following information: Name of the Company, name of the contact person, address, telephone number, receipt (in the case of coverage under guarantee) and a description of the problem or the service required.

5.2 Method of maintenance

The method of maintenance to be carried out by the user consists of cleaning the cover and changing the battery. All other operations should be carried out by authorised agents or by personnel qualified in the servicing of instruments.

5.2.1 Cleaning the cover.

Do not use scented hydrocarbons or chlorized solvents. Such products may attack the plastics used in the construction of the cover.

The cover should be cleaned by means of a light solution of detergent and water applied with a soft cloth. Dry thoroughly before using the system again.

CAUTION

CAUTION

To clean the contacts, use a dry cloth. Do not use a wet or damp cloth.

CAUTION

Do not use for the cleaning of the front panel and particularly the viewfinders, alcohol or its derivatives, these products can attack the mechanical properties of the materials and diminish their useful time of life.

5.3 Components which user can not replace

5.3.1 Not replaceable fuses by user

To be replaced by qualified personnel. Its position identifier and characteristics are:

F001:	FUS	0.5 A	т	125 V
F002:	FUS	2.5 A	т	125 V






APPENDIXES

A) Negative Video Modulation (PAL/NTSC)

The measurement of the video carrier level is carried out taking the modulation peak as the measurement value, this being the maximum value of the signal during the line synchronism. The system requires a minimum length of time in order to make this measurement, since it has to detect the peak of the modulated signal.



Figure 41.- Measurement of the video carrier level.

The typical values between which the video carrier level fluctuates are:

- In the transmission line: From 70 to 100 dBµV (From 10 to 40 dBmV)
- In the user's terminal: From 60 to 80 dBµV (From 0 to 20 dBmV)

B) Positive Video Modulation (SECAM)

On this type of modulation, the line synchronism is defined by a minimum carrier level. The maximum signal level (measurement point) is variable in time, and it is a function of the picture that is being transmitted. It could vary from 10 dB among white and black image; nevertheless white signals, Video Insertion Test (VIT), are transmitted in the sweep pulses, which reduce this margin to 4 dB approximately.

Due to this fact, and the small duration of the VIT, when we measure levels of SECAM signals, it is advisable to add 2 dB to the quantity showed on the display, in order to obtain a more accurate measurement in its average value.

APPENDIX B.- MEASUREMENT OF THE ADJACENT CHANNEL LEVEL -ANALOGUE CHANNELS-

The user can obtain the ratio between the video carrier amplitudes of two adjacent channels.

$$C_{LV1} - C_{LV2}(dB)$$



Figure 42.- Measurement of the adjacent channel level.

Differences of more than 3 dB between carriers of adjacent channels may cause problems of interference in reception.



APPENDIX C.- MEASUREMENT OF THE VIDEO / AUDIO RATIO -ANALOGUE CHANNELS-

 $V/A = V_L - A_L(dB)$

It permits to measure the ratio between the video carrier and the audio carrier amplitudes.

Although this process depends on the standard used, it is usual to consider that a properly transmitted PAL channel should have a sound subcarrier 13 dB below the video carrier.



Figure 43.- Video / Audio ratio measurement.

These specifications ensure that there is no interference in the same or the adjacent channel.

APPENDIX D.- CARRIER TO NOISE RATIO (C/N) -ANALOGUE CHANNELS-

The Carrier to Noise ratio is a signal quality measurement. The noise power depends on the measurement filter bandwidth, in analogue TV it is usual to refer the noise level to a bandwidth of 5 MHz (this is the case of the PROMAX-10). If it is desired to know the C/N measurement for a different bandwidth (BWx), the following correction should be applied.

Starting from the C/N definition:

$$C/N_{BW_{v}} = C - N_{BW_{v}}$$

 where C:
 Video carrier level

 N_{BWX}:
 Noise power referred to a BWx measurement bandwidth

and as the noise power referred to BWx could be related with the noise power referred to 5 MHz according to:

$$N_{BW_{\chi}} = N_{5MHz} + 10\log(\frac{BW_{\chi}}{5MHz})$$

the C/N ratio referred to a noise measurement bandwidth BWx should be expressed as:

$$C/N_{BW_{x}} = C - N_{BW_{x}} = C - N_{5MHz} - 10log(\frac{BWx}{5MHz}) = C/N_{PROMAX-10} - 10log(\frac{BWx}{5mhZ})$$

That is to say, the factor 10 log (BWx / 5 MHz) should be subtracted to the PROMAX-10 readout.

There exist some standards that determine the minimum C/N value for an installation. In general, greater values than 40 dB are considered as good quality signals. Under 40 dB snow should appear on the TV screen.



APPENDIX E.- CARRIER / NOISE RATIO MEASUREMENT (C/N)



Figure 44.- C/N ratio measuring range.

Example

Suppose that the video carrier level for an analogue channel, is of 10 dBmV, from the diagram we can deduce that the measurement range is of 48 dB.

Thus, if when we carry out the measurement the C/N ratio is 54 dB the display will show C/N > 48 dB.

On the other hand, if C/N=42 dB we will see on the display C/N = 42 dB.

APPENDIX F.- CARRIER TO NOISE RATIO FOR 64-QAM DIGITAL CHANNELS (C/N).

For a 64-QAM DBV-C digital signal with a bandwidth of 8 MHz, the C/N ratio must be better than 20 dB. Measurements lower than this value will correspond to signals with a no acceptable quality.

Justification and example

The basic parameter which describes the quality of a digital signal is the ratio of the number of erroneous bits to the total number of bits transmitted. This parameter is known as BER (Bit Error Rate).

The DBV Group (Digital Video Broadcasting) defines a 'quasi error free transmission' (ETR290 Measurements Group ETR 290) as that with less than 1 error event per transmission hour. For a 64 QAM DBV-C transmission, the pre-FEC error (Forward Error Correction) must be <1.E-4.

In digital transmissions, as there is not one carrier, it is better to speak in Eb/No terms. The relation between Eb/No and the C/N is given by the following equation:

$$C/N(dB) = \frac{E_b}{N_0}(dB) + 10 * log(R_s * \frac{log_2(M)}{BW})$$

Where:

= Energy per bit
= Noise power in a 1 Hz bandwidth
= Symbol rate
 Number of points of the constellation Bandwidth

For DVB-C, 64 QAM, Rs=6.875 Mbaud, BW=8 MHz,

 $C/N (dB) = E_b / N_o (dB) + 7.12.$

For a BER of 1E-4, $E_{h}/N_{o} \approx 16$ dB. Therefore C/N ≈ 23 dB.



APPENDIX G.- MEASUREMENT OF THE MODULATION ERROR RATIO (MER).

Analogue and digital carriers are very different in terms of the signal content and the power distribution over the channel. Therefore need to be measured differently.

The amount of distortion in a system is related to the total power of all of the carriers making accurate power measurements critical for optimum performance.

Instruments such as signal level meters that are designed to measure only analogue carriers will not accurately measure digital carriers.

Modulation error ratio (MER), used in digital systems is analogous to Signal/Noise (S/N) measurement used in analogue systems. MER represents the ratio of the error power to the average power in an ideal QAM signal. Ideally you should have at least 4 or 5 dB of margin from the MER where significant errors occur, to allow for system degradation. MER measurements are useful for early detection of non-transient (noise) impairments, such as system noise and the second and third order beats (CSO and CTB). This measurement takes in account not only amplitude noise, but also phase noise.

Determining the **MER** of a signal is a key part of determining the margin from failure of the digital system. Unlike analogue systems where you can see degradations in Carrier/Noise (**C/N**) performance, a poor **MER** is not noticeable on the picture right up to the point of system failure.

MER is defined as follows, expressed in dB:

 $20 \log \frac{RMS \ error \ magnitude}{average \ symbol \ magnitude} \ (\ dB \)$





Figure 45.- Modulation error ratio (MER)

64 QAM set decoders require better than 23 dB MER to operate. To allow for system degradation, a margin of at least 3 or 4 dB is preferred. However, QAM 256 set decoders require better than 28 dB MER to operate with margins of 3 dB at least. Typically the maximum MER displayed on portable analysers is about 34 dB.

MER was chosen as the preferred measurement for cable TV because of it's similar to the analogue Carrier/Noise (**C/N**) measurement expressed in dB that most people from cable industry are familiar with.

APPENDIX H.- PRINCIPLE OF QAM MODULATION. THE CONSTELLATION DIAGRAM

The modulation process implies to transfer the information contained in a signal to a high frequency carrier. Modulation **QAM**, in concrete uses modulation in quadrature consisting of two carriers each one of the same frequency, one called I (in phase) and another out of phase 90° called Q (quadrature).

Each one of them is modulated in amplitude and phase by a portion of the digital input signal. The two modulated signals are combined then and they are transmitted as a single waveform. The receiver only needs to invert the process for generating a digital output that can be processed to produce images or another useful information also.

The number of levels used in the modulation of each carrier determines the number of possible symbols and, consequently, the number of bits that can be transmitted in a certain bandwidth. The **DVB-C** standard allows 5 types of modulation: **16 QAM**, **32 QAM**, **64 QAM**, **128 QAM** and **256 QAM**.

For example, if four amplitude levels are applied to each one of the carriers, each signal could reach the value of -3.0, -1.0, +1.0, +3.0 at a given instant in time, so we have 16 possible combinations. This is known as **16 QAM**. Extending the previous exposition to four amplitudes, it allow us to generate 8 states for each carrier and 64 possible combinations (**64 QAM**).

These digital signals can be visualized graphically by means of the **Constellation Diagram**. If one imagines on an axis the possible states of the first carrier (signal I or signal in phase) we would obtain the image in figure 46.



Figure 47.- Signal Q states



Figure 47 shows the other signal (\mathbf{Q} in quadrature) on a vertical axis to consider the 90° phase change.



Figure 48.- I-Q states combination

Figure 48 shows the combination of these two signals. This image constitutes the Constellation Diagram of the modulated digital signal.



APPENDIX I.- FREQUENCY OFFSET ADJUSTMENT FOR TUNING ANALOGUE AND DIGITAL CHANNELS.

It is possible to introduce an offset of the tuning central frequency for the channels defined in each channel plan using the **\DeltaFCH** parameter (± 2 MHz). Therefore, it is possible to adapt the measures to irregular tunings, due to small displacements on channel central frequencies that are defined by the standard channel plan.



Figure 49.- Frequency offset on the tuning central frequency.

Taking as example the previous figure, if we suppose that in the configuration parameters of the digital channel (CH-33) a frequency offset equals to 1 MHz has been defined for the channel tuning frequency (Δ FCH = -1MHz), although the central frequency corresponding to channel 30 (569 MHz) does not match with the defined one for the current CCIR channel plan (CH-33, 570 MHz), it will be possible to take measures corresponding to the Docsis normative for the standard FCC channel plan (CH-30, 569 MHz) with no need to modify the current channel plan or to enter a new one.





SOMMAIRE

1	GÉNÉRALITÉS 1.1 Description 1.2 Spécifications	1 1 2
2	PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ	7 7 9
3	INSTALLATION 3.1 Alimentation 3.1.1 Charge de la batterie 3.1.2 Recommandations pour l'utilisation de la batterie 3.2 Installation et mise en service 3.2.1 Réglage du contraste	11 11 12 12 12
4	 MODE D'EMPLOI	13 13 15 17 20 21 21 22 22 22 23 24
	 4.2.3.1.5 Représentation du Diagramme de la Constellation, mesure de la taux d'erreur sur les bits (BER) et du rapport d'erreur de modulatic (MER) des canaux numériques. 4.2.3.1.6 Configuration de la mesure de signaux numériques QAM. 4.2.3.2 Sintonye par fréquence. 4.2.3.3 Configuration du mode CANAL-FRÉQUENCE. 4.2.4 Mode de fonctionnement ANALYSEUR DE SPECTRES. 4.2.4.1 Mode d'opération SPECT. 4.2.4.2 Mode d'opération MAX. 4.2.4.3 Mode d'opération DÉTECTEUR DE TRANSITOIRES. 4.2.4.4 Mode d'opération DÉTECTEUR DE TRANSITOIRES. 4.2.4.5 Configuration du mode PENTE. 4.2.5.1 Configuration du mode PENTE. 4.2.6.1 Configuration du mode SAISIE. 4.3 Connexion à un ordinateur ou à une imprimante. 	26 27 28 28 30 30 31 32 32 33 34 35 36 38 39

5 ENTRETIEN		41
5.1 Instruction	ons d'envoi	41
5.2 Méthode	e de maintenance	41
5.2.1 Netto	oyage du boîtier	41
5.3 Les com	posants non remplaçables par l'utilisateur	41
5.3.1 Fusil	bles	41
ANNEXES		43
ANNEXE A	MESURE DU NIVEAU DE PORTEUSE VIDEO (CL)	10
	- CANAUX ANALOGIQUES	43
	MESURE DE NIVEAU DU CANAL AD IACENT	
ANNEAL D		14
	-CANAUX ANALOGIQUES	
ANNEXE C -	MESURE DU NIVEAU RELATIE VIDÉO / SON (V/A)	
/	-CANALIX ANALÓGICOS-	45
ANNEXE D	RAPPORT PORTEUSE / BRUIT (C/N)	
	-CANAUX ANALOGIQUES-	46
ANNEXE E	MESURES DU RAPPORT / BRUIT (C/N)	47
ANNEXE F	MESURES PORTEUSE / BRUIT (C/N) POUR CANAUX	
	NUMÉRIQUES 64-QAM.	48
ANNEXE G	MESURE DU RAPPORT D'ERREUR DE LA MODULATION	I (MER)
	POUR CANAUX NUMERIQUES.	49
ANNEAL H		
ANNEXE I -	A JUSTEMENT DE ERÉQUENCE DANS LA SYNTONISATI	ON DE
,	CANAUX ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES	



ANALYSEUR TV CÂBLE **PROMAX-10**

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Description

Le PROMAX-10 comprend en soi sept fonctions: Mesureur de Niveau, Saisie, Balai, Pente, Analyseur de Spectres, Détecteur de transitoires et Analyseur numérique de câble, ce qui en fait un excellent outil pour l'installation et l'entretien de systèmes de réception et de distribution de signaux de télévision analogique et numérique dans la marge de 5 à 862 MHz, correspondant à radio FM, TV "collectives" (MATV), applications de TV par câble (CATV) et applications de TV "wireless cable" (MMDS) incluant la sous-bande (canal de retour).

Comme Mesureur de Niveau, le PROMAX-10 permet d'effectuer les types de mesures suivants :

Canaux analogiques :

- Mesure du niveau de la porteuse de vidéo.
- Mesure du rapport porteuse / bruit (C/N).
- Mesure du rapport vidéo / son (V/À).
- Mesure des produits d'intermodulation CSO-CTB.

Canaux numériques DVB-C, DVB-T et DAB :

- Mesure de la puissance du canal par intégration.
- Mesure du rapport porteuse / bruit (C/N).
- Mesure de la taux d'erreur sur les bits de la signal. numérique (BER).
- Mesure du rapport d'erreur de modulation (MER)
- Représentation graphique du Diagramme de la Constellation pour signaux DVB-QAM.

La fonction de **Saisie** permet de réaliser et de garder en mémoire jusqu'à 55 saisies ou acquisitions de mesures, chacune avec les niveaux de porteuse, rapports C/N et V/À, puissance du canal ou MER pouvant aller jusqu'à 140 canaux. Les mesures acquises peuvent être révisées, transférées à un PC ou imprimées à tout moment.

Sur le mode **Balai**, le **PROMAX-10** montre le niveau de tous les canaux présents dans la bande à l'aide d'un graphique à barres. Le Span et le niveau de référence peuvent être sélectionnés. Un marqueur mouvant indique le niveau de puissance exacte de chaque canal particulier.

En mode de fonctionnement **Pente**, on peut voir sur l'écran, de façon graphique et numérique, la différence entre quatre fréquences quelconques préalablement définies comme fréquences pilotes, afin d'obtenir une mesure qualitative sur l'équalisation de la bande.

Comme **Analyseur de Spectres**, il fournit une analyse de toute la bande. Le Span est variable entre 1 et 100 MHz et il est en outre possible de modifier le niveau de référence ainsi que de détecter et maintenir les valeurs **maximum** et **minimum** pour la mesure du INGRESS (BROUILLEURS).

Le mode **Détecteur de Transitoires** permet de comptabiliser le nombre de transitoires dans le canal de retour avec un niveau supérieur à un certain seuil défini par l'usager. La marge de fréquences maximum est de 5 à 100 MHz.

Lors de la conception du **PROMAX-10** l'on à tout particulièrement veillé à réaliser un appareil multifonctions et précis, mais également facile à utiliser. Son clavier, d'une grande simplicité, permet d'accéder directement aux différents modes de fonctionnement et, une fois sur ceux-ci, il est très aisé de modifier tout paramètre de la mesure à l'aide de la mollette.

Outre le fait de disposer d'une **connexion RS-232C** pour sa connexion à une imprimante ou un ordinateur pour obtenir des rapports des mesures réalisées.

L'instrument est alimenté par une batterie externe rechargeable.

L'implémentation de toutes ces fonctions en un instrument qui n'arrive pas à un kilo de poids, d'une conception ergonomique et robuste, convertissent le **PROMAX-10** en un outil de travail incomparable.

1.2 Spécifications

.....

PROMAX

ACCORD				
Marge d'accord	De 5 à 862 MHz.			
Mode d'accord	Par canaux ou fréquence.			
Plan des canaux	10 plans de canaux, chaque un avec un maximum de 140 canaux. Plans de canaux standard d'usine : CCIR. CCIRUK. EIA. FCC. OIRL. STD 2L. AUST ⁽¹⁾			
Résolution	10 kHz.			
Indication	Afficheur graphique LCD doté d'éclairage postérieur.			
Offset fréq. canal	± 2 MHz (résolution 10 kHz).			
MESURE DE NIVEAU Mesure				
Canaux analogiques	Mesure de niveau de la porteuse de vidéo.			
Canaux numériques	Mesure de la puissance dans la largeur de bande par intégration.			
Marge de mesure	De 25 à 120 dBµV. (De –35 dBmV à 60 dBmV) ⁽²⁾ .			
Niveau maximum d'entrée				
De 5 à 862 MHz	120 dBμV. (60 dBmV) ⁽²⁾ .			
DC à 60 Hz	60 V DC ou RMS.			
Réduction de la marge de mes	ure en fonction du nombre de canaux.			
Jusqu'à 10 canaux	110 dBμV.			
De 11 à 20 canaux	107 dBμV.			
De 21 à 50 canaux	103 dBμV.			
De 51 à 80 canaux	101 dBμV.			



Lecture	Numérique en dB μ V, dBmV ou dBm et analogique
Largeur de bande Impédance d'entrée Indication acoustique	moyennant barre graphique. Resolution de 1 dB. 230 kHz \pm 50kHz 75 Ω Tonalité variant d'après l'intensité du signal.
Canaux analogiques	\pm 2 dB (de 0 à 40 °C) pour modulation de vidéo négative $^{(3)}.$
Canaux numériques	\pm 3 dB (de 0 à 40 °C) pour canaux de largeur de bande de 8 MHz.
MESURE DE SIGNAUX NUMÉRIQ MER (Rapport d'erreur de modula	UES ation)
Marge de mesure Précisión	22 dB a 34 dB pour QAM 64. ± 2 dB
BER (Taux d'erreurs sur les bits) Mesuré avant le décodeur RS)
Marge de mesure	10 E-2 à 10 E-8
Diagramme de la Constellation	Signaux DVB-QAM (Annex A/B/C) et DOCSIS / Euro-DOCSIS
Marge d'accrochage Vitesse de Symbole	-10 dBmV à 60 dBmV
Marge de mesures Acquisition de mesures	1000 à 7000 Msym/s pour QAM 16/64/256 MER et puissance du canal pour chaque canal numérique.
Types de Modulation	(BER pour envoyer à l'imprimante/PC) QAM 16/32/64/128/256 ITU J1 annexe A/C et QAM 64/256 ITU J1 annexe B.
Largeur de bande du canal Résolution en fréquence	6/8 MHz (sélectionnable) 62,5 kHz.
MESURE DU RAPPORT VIDÉO / S Mesure	SON (CANAUX ANALOGIQUES) Rapport du niveau de les porteuses de vidéo et de
Marge de mesure Fréquence sous-porteuse son	De 0 à 40 dB
Variable	4-9 MHz.
Précision	\pm 2 dB (de 0 à 40 °C) pour porteuse de son FM ⁽⁴⁾ .
MESURE DU RAPPORT PORTEU Mesure	SE / BRUIT
Canaux analogiques	Rapport entre le niveau de porteuse et le niveau de bruit sur le canal.
Canaux numériques	Rapport entre le niveau de puissance du canal et le niveau de bruit. La fréquence de mesure du niveau de bruit est sélectionnable en valeur absolue ou relative. Pour le mode relative l'appareil prend comme valeur par défaut BW/2 +0,5 MHz.



Marge de mesure ⁽⁵⁾ Canaux analogiques	40-50 dB (niveau d'entrée entre 60 et 70 dB μ V).
Canaux numériques Précision	> 30 dB (niveau d'entrée > 60 dBµV). ± 2 dB (45 – 862 MHz) ± 3 dB (5 – 45 MHz)
MESURE DES PRODUITS D'INTE (CANAUX ANALOGIQUES) CSO Fréquences de mesure CTB	RMODULATION CSO-CTB Rapport entre le niveau de porteuse de vidéo et celui des produits d'intermodulation de deuxième ordre dans le canal. Mesuré en 4 fréquences sélectionnées par l'utilisateur. De -2,50 à -0,50 MHz et de 0,50 à 2,50 MHz (fréquences standard d'usine : -1,5, -0,5, +0,5 et + 1,5 MHz). Rapport entre le niveau de porteuse de vidéo et celui des produits d'intermodulation de troisième ordre dans le canal, mesuré à la fréquence de la porteuse ou, par approximation, dans l'un des canaux adjacents libres sélectionné par l'utilisateur.
FONCTION SAISIE Nombre de saisies max. Nombre de canaux / saisie Mesures Canaux analogiques Canaux numériques	55 140 Niveau, C/N et V/À. Puissance du canal et MER. (BER pour envoyer à l'imprimante/PC).
BALAI Span Niveau de référence	Variable : 10, 30, 100, 300 MHz et full band (de 5 à 862 MHz selon le plan de canaux). Variable de 60 à 120 dB μ V en pas de 10 dB.
PENTE Indication Bande Nombre de pilotes Fréquence des pilotes Résolution des pilotes	Numérique et moyennant barre de niveau. Directe (45 à 862 MHz) ou de retour (5 à 100 MHz). 4 pour bande. De 5 à 862 MHz. 10 kHz.
ANALYSEUR DE SPECTRES Span Niveau de référence Band Détecteur Largeur de bande Résolution	De 1 à 100 MHz (1, 5, 15, 30, 50, 100 MHz). Variable de 60 à 120 dB μ V en pas de 10 dB. Directe (45 à 862 MHz) ou de retour (5 à 100 MHz). Crête ou Moyenne. 230 kHz.
Span 100 MHz Span 50 MHz Span 30 MHz	900 kHz. 450 kHz. 275 kHz.



Span 15 MHz	135 kHz.		
Span 5 MHz	45 kHz.		
Span 1 MHz Détecteur Meyonne	10 KHZ.		
Span 30 MHz	280 647		
Span 15 MHz	140 kHz		
Span 5 MHz	50 kHz		
Span 1 MHz	10 kHz.		
DETECTEUR DE TRANSITOIRES			
Seull de detection	De 20 a 60 dBµV en sauts de 1dB.		
Brésontation	De 5 a 100 MHZ maximum.		
Fresentation	moniple de transitoires detectés dans le temps de		
	détecte dans le temps de mesure		
SON			
Démodulation	AM/FM/LEVEL (tonalité dont la fréquence varie en		
	fonction du niveau du signal reçu).		
Sortie	Haut-parleur interne / écouteur externe.		
ALIMENTATION NB			
Entrée	Par l'entreé d'alimentation extérieure.		
Sortie	Par l'entrée de signal.		
Tension	24 V nominal (25V max.)		
Courant	500 mA max.		
Protection	Limiteur de courant		
ALIMENTATION Batterie de NiMh	7 2 V – 1 4 Ab		
Batterie de Minin			
Indicateur de batterie fiable	Indication graphique à l'afficheur :		
Autonomie	Environ 3 heures (30 % marche / arrêt avec		
	l'exception des mesures de MER et BER).		
Extinction automatique	Déconnexion après environ 10 minutes sans emploi		
Charge de batterie	Par chargeur rapide externe. 12-16 VDC / 13,5 W.		
Consommation	13,5 W.		
Consommation Adaptateur de secteur	13,5 W. 230 V / 50-60 Hz / 13,5 V DC minimum (EUROPE		

CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Les conditions d'environnement dans lesquelles l'appareil est opératif, tout en maintenant les caractéristiques, sont les suivantes :

Altitude	Jusqu'à 2000 mètres.
Marge de températures	De 5 °C à 40 °C .
Humidité relative maximale	80 % (Jusqu'à 31 °C),
	diminution linéaire iusqu'à 50% à 40 °C.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Encombrement	L. 70 (90 à l'afficheur) x H. 218 x P. 50 mm
Poids	825 g. (avec batterie et protecteur antichoc)

- (1) À l'usine, sur demande (voyez option OP-010-61)
- (2) Pour des raisons de sécurité, le niveau de puissance d'entrée sur toute la bande est limité à 120 dBµV. Le niveau de puissance équivalent pour un groupe de canaux de niveaux similaires est en rapport avec le niveau de puissance d'entrée sur toute la bande, selon l'expression suivante :

 $L_T = L + 10 \log N (L_T: niveau total, L: niveau moyen d'un canal, N: nombre de canaux présents).$

Pour des puissances d'entrée supérieures on recommande l'utilisation d'un atténuateur externe de 20 dB.

Suite à la correction automatique de la réponse en fréquence, des fréquences sur des niveaux au dessus de 25 dB μ V (maximum 28 dB) peuvent apparaître sous le signe "<", conséquence de la correction automatique de la réponse fréquentielle. La valeur mesurée demeure conforme même si la précision atteint ±3 dB.

- (3) Dans le cas d'une modulation vidéo positive (Stand. L), l'oscillation entre le cadre blanc et le cadre noir peut être de 0 à -2 dB.
- (4) Pour porteuse son AM (Norme L), pouvant varier de 0 à -3 dB au dessous de la valeur V/A.
- (5) Voyez l'annexe E

ACCESSOIRES INCLUS

- AL-012 Adaptateur secteur 230 V/50-60 Hz EUROPE et d'autres pays (version de base seulement).
- AL-022 Adaptateur secteur USA et CANADA, 120 V/50-60 Hz (avec OP-010-1 seulement).
- AL-032 Adaptateur secteur UK 230 V/50-60 Hz (avec OP-010-2 seulement).
- AL-042 Adaptateur secteur Australie 240 V/50-60 Hz
- (avec OP-010-3 seulement).
- AL-052 Adaptateur secteur Japon 100 V/50-60 Hz (avec OP-010-4 seulement).
- AA-012 Câble adaptateur alimentation automobile.
- DC-239 Coffre de transport PROMAX-10.
- DC-236 Bandoulière.
- AD-057 Adaptateur F/femelle F/femelle.
- AD-058 Adaptateur rapide F/mâle F/femelle
- CC-030 Câble coaxial F/mâle F/mâle (1 m).
- DC-284 Protecteur antichoc.

OPTIONS

- OP-010-1 Remplacer l'adaptateur de secteur par AL-022.
- OP-010-2 Remplacer l'adaptateur de secteur par AL-032.
- OP-010-3 Remplacer l'adaptateur de secteur par AL-042.
- OP-010-4 Remplacer l'adaptateur de secteur par AL-052.
- OP-010-61 Changement des plans de canaux (exécuté à l'usine sur demande).
- OP-010-E Extension marge de mesures VITESSE DE SYMBOLE.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- AD-055 Adaptateur F/femelle BNC/femelle.
- AD-056 Adaptateur F/femelle IEC/femelle.
- CI-023 Imprimante portative série.
- CC-208 Câble de transfert de données au PC ou imprimante.
- RM-010 Logiciel de contrôle pour PROMAX-10.
- AT-20C Atténuateur de 20 dB



2 PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Générales

- * N'utiliser l'équipement que sur des systèmes dont le négatif de mesure est connecté au potentiel de terre.
- * Cet appareil peut être utilisé sur des installations de la Catégorie de Surtension I et Dégré de Pollution 2.

Utiliser l'adaptateur de secteur sur des installations de la Catégorie de Surtension II et Dégré de Pollution 1. C'est pour l'UTILISATION DANS DES INTÉRIEURS.

* Les accessoires suivants ne doivent être utilisés que pour les appareils **spécifiés** afin de préserver la sécurité :

> Adaptateur d'alimentation. Adaptateur à l'automobile pour charge de batterie.

- * Toujours avoir compte des marges spécifiées aussi pour l'alimentation que pour effectuer une mesure.
- * Observer toujours les conditions ambiantes maximales spécifiées pour cet appareil.
- * L'opérateur n'est autorisé à intervenir que pour :

Tout autre changement dans l'appareil devra être exclusivement effectué par du personnel spécialisé.

* Suivez strictement les **recommandations de nettoyage** décrites au paragraphe Entretien. * Symboles concernant la sécurité :







2.2 Exemples de Catégories de Surtension

- Cat. I Installations de basse tension séparées du secteur.
- Cat. II Installations domestiques mobiles.
- Cat. III Installations domestiques fixes.
- Cat. IV Installations industrielles.





3 INSTALLATION

3.1 Alimentation

Le **PROMAX-10** est un instrument portatif alimenté par une batterie NiMh de 7,2 V, intégrée. Avant de prendre une mesure quelconque, s'assurer que la batterie est chargée à plein (utiliser l'adaptateur de secteur livré avec l'appareil).

3.1.1 Charge de la batterie

L'appareil dispose d'un adaptateur de secteur de 230 V / 50-60 Hz pour l'EUROPE et d'autres pays pour alimenter l'équip ou charger la batterie. (Voir les accessoires pour solliciter d'autres types d'adaptateurs).

Il y a deux situations différentes dans la charge de la batterie :

 Avec l'appareil arrêté, sur avoir connecté l'adaptateur externe au secteur est reprise un cycle de charge rapide, dont la durée dépendra de la condition de la batterie. Pour une batterie déchargée le mentionné temps sera de 1,5 h. approximativement. L'indicateur de charge du panneau frontal restera illuminé pendant cette période.

Sur avoir fini la charge de la batterie l'indicateur sera clignotant avec l'indication qu'une charge de maintenance a lieu.

 Avec l'appareil en fonction, en reliant l'adaptateur de secteur, celui-ci alimente l'appareil et fournit une charge de maintenance, restant a illuminé l'indicateur de charge. Les mesures de MER / BER produisent une décharge légère de la batterie malgré l'adaptateur externe étant relié.

ATTENTION

Sur avoir arrêté l'appareil est repris un processus de charge.

C'est pour cela recommandée de décharger la batterie employant l'appareil sans adaptateur d'alimentation extérieur pour réaliser un processus achevé de charge / décharge.

ATTENTION

Le système de charge du PROMAX-10 incorpore un système de sécurité qui ne permet pas la charge d'un certaine limite de température, amorçant la charge en mode maintenance.

PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le chargeur, vérifier que l'adaptateur est conforme à la tension de secteur.



Figure 1.- PROMAX-10 et adaptateur de secteur.

3.1.2 Recommandations pour l'utilisation de la batterie

En prévoyant une longue période d'inactivité de l'appareil il est recommandable de le stocker avec la batterie déchargée.

En mettant l'appareil en service après une longue période d'inactivité il faut suivre ces recommandations :

- Mettre à charger l'appareil avec l'adaptateur externe.
- S'il est mis en service à le mode entretien (indicateur intermittent) attendre le pas au mode de charge (indicateur permanent).
- Mettre en service l'appareil, en assurant que la fonction AUTO POWER OFF est à OFF, l'indicateur suivra allumé en manière permanente et il sera maintenu dans cette situation pendant une période de temps de 10 à 14 heures.

Utiliser l'appareil en manière normale, alors après d'un à trois cycles complets de charge/décharge, selon le temps et la température d'inactivité, la batterie aura été reconditionnée.

3.2 Installation et mise en service.

Le PROMAX-10 est un appareil conçu pour être utilisé tenu à la main.

La batterie à pleine charge peut alimenter l'appareil plus de trois heures de

suite. La batterie devra être rechargée aussitôt que l'indicateur () est affiché.

L'installation d'une batterie à plat peut réussir à mettre en service le **PROMAX-10** par des charges résiduelles. Même dans ce cas, la durée de l'alimentation sera courte au point de ne pas afficher l'indicateur de batterie faible.

3.2.1 Réglage du contraste

Si à l'allumage du **PROMAX-10** on maintient appuyée la touche de mise en service [16] (voir la figure 5), sur l'affichage apparaîtra le message '**REGLAGE CONTRASTE-Tournez la Mollette**'; alors, en tournant la mollette [9] il sera possible d'ajuster le contraste de l'affichage pour obtenir la meilleure visualisation dans toutes les conditions environnementales. La nouvelle valeur de contraste est maintenue quand on étient l'instrument et même quand on en dégage la batterie.



4 MODE D'EMPLOI

4.1 Description des commandes et des éléments

Panneau avant



Figure 2.- Vue avant.

[1] Adaptateur F-F (ou F-BNC ou F-IEC).

ightarrow Niveau de tension d'entrée maximale : 60 V AC rms /50-60 Hz.

- [2] Connecteur de base "F" mâle.
- [3] Affichage graphique doté d'éclairage postérieur.
- [4] Entrée adaptateur d'alimentation DC.
- [5] Commande de volume.

- [6] Clavier. 7 touches de sélection de fonctions.
- [7] Haute-parleur.
- [8] Connexion à l'ordinateur ou à la imprimante.

Câble de connexion spécifique CC-208.

Ne pas brancher de câble autre que celui livré par le fabricant, autrement l'appareil pourrait subir de sérieux dommages.

[9] Mollette.



Figure 3.- Clavier du PROMAX-10

[10] CH-FR

Sélection du mode de fonctionnement CANAL - FRÉQUENCE.

Sélection du mode de fonctionnement BALAI.

Sélection du mode de fonctionnement PENTE.

Selection du mode de fonctionnement ANALYSEUR DE SPECTRES et DÉTECTEUR DE TRANSITOIRES.



[14] CONFIG

Accès aux menus de configuration particuliers à chaque mode d'opération et au menu de configuration globale de l'appareil.

Fonction **SAISIE**. Elle permet d'effectuer, de visualiser, d'imprimer ou de transférer à un PC de multiples mesures de façon automatique.



[15]

Met l'instrument en marche.

- [17] Indicateur d'alimentation des unités extérieures.
- [18] Indicateur de charge de la batterie.

4.2 Instructions d'opération

Le PROMAX-8 possède six modes indépendants de fonctionnement :

CH-FR

Le mode de fonctionnement CANAL-FRÉQUENCE permet de mesurer le niveau de la porteuse vidéo, les rapports Porteuse / Bruit (C/N) et Vidéo / Son (V/A) et d'activer la démodulation la porteuse son pour des canaux analogiques, ainsi que de mesurer la puissance du canal et le rapport porteuse / bruit (C/N), la taux d'erreur sur les bits (BER), le rapport d'erreur de modulation (MER) et représenter le Diagramme de la Constellation pour des canaux numériques. Il permet aussi le mesure des produits d'intermodulation CSO et CTB.

OGGEF

Le mode de fonctionnement **SAISIE** permet d'effectuer et de mémoriser de nombreuses mesures pour des révisions postérieures, des transferts à PC ou des impressions. Il est possible de réaliser et de garder en mémoire jusqu'à 55 saisies, chaque saisie effectuant les mesures de niveau, C/N, V/A, puissance du canal ou MER des canaux actifs dans le plan de canaux (jusqu'à un maximum de 140 canaux par saisie).

SCAN

Le mode **BALAI** montre le niveau de tous les canaux présents dans la bande de fréquence sélectionnée à l'aide d'un graphique à barres. Le span et le niveau de référence peuvent être sélectionnés moyennant la mollette. En outre, un marqueur mouvant indique le niveau numérique d'un canal en particulier. Le mode d'opération **BALAI** permet également la programmation de canaux pour leur utilisation comme pilotes sur le mode **PENTE** (seulement pour la bande directe).

SPECT

Cette touche permet d'accéder à deux modes d'opération :

Le mode de fonctionnement **ANALYSEUR DE SPECTRES** fournit une analyse spectrale de toute la bande en deux parties: bande de retour ou sous-bande (de 5 à 100 MHz) et bande directe (de 45 à 862 MHz). Le Span est variable entre 1 et 100 MHz et il est en outre possible de modifier le niveau de référence ainsi que de détecter et maintenir les valeurs **maximum** et **minimum** pour les mesures d'INGRESS.

TILT

Au mode **DÉTECTEUR DE TRANSITOIRES, le PROMAX-10** agit en tant que compteur de transitoires dans la bande de retour. Le niveau seuil de détection et la marge de fréquences peuvent être configurés par l'utilisateur.

Le mode de fonctionnement **PENTE** montre sur l'écran, de façon graphique et numérique, la différence de niveau entre quatre canaux quelconques préalablement définis comme canaux pilotes, afin d'obtenir de l'information concernant l'équalisation de la bande. On peut appliquer cette fonction d'une façon indépendante à la bande directe et à la bande de retour.

Pour accéder à quelconque mode de fonctionnement il suffit d'appuyer la touche correspondante.

Les paramètres intrinsèques à un mode de fonctionnement peuvent être modifiés au travers d'un **menu de configuration associé au mode**. Pour accéder à n'importe lequel d'entre eux, il suffit d'appuyer une seule fois sur la touche **CONFIG** [14] depuis le mode dont nous voulons modifier un paramètre. Quelques modes ont plus d'une page de configuration, pour accéder au second écran de configuration, appuyer de nouveau sur la touche **CONFIG**. Les paramètres de configuration générale (sélectionner/éditer les plan de canaux, unités de mesure, langue, etc.) sont modifiés depuis le **menu de configuration globale** de l'appareil et auquel l'on accède en appuyent de nouveau sur la touche **CONFIG** [14]. Pour sortir du menu de configuration, appuyer sur la touche associée au mode d'opération auquel on veut accéder.





4.2.1 Configuration globale de l'appareil

Pour accéder au menu de configuration globale de l'appareil, à partir de n'importe quel mode d'opération (SCAN, CH-FR, SPECT, etc.) il faut appuyer plusieurs fois sur la touche **CONFIG** [14] (la première fois qu'on appuie sur cette touche, on accède au menu de

configuration du mode utilisé, lequel peut avoir plus d'une page). Le menu de configuration

globale de l'appareil se compose de deux pages. Pour passer de l'une à l'autre, il suffit d'appuyer sur la touche **CONFIG** [14].

Pour modifier l'état d'un paramètre, il faut tourner la mollette [9] jusqu'à ce qu'il devienne sombre et appuyer ensuite sur celle-ci. La valeur du paramètre apparaîtra ombrée et, en tournant la mollette, on pourra définir une nouvelle valeur. Finalement, pour valider le nouvel état, il faudra appuyer une fois de plus sur la mollette [9].

Sur la première page, il est possible de modifier des paramètres suivants :

a) PLAN

Il permet de sélectionner un parmi 10 plans de canaux que l'appareil peut stocker (CCIR, EIA, OIRL, FCC, etc.).

b) EDITER PLAN

En sélectionnant ce champ et en appuyant sur la mollette, on accède à l'ÉDITEUR DU PLAN DE CANAUX.

La figure ci-jointe montre un exemple de plan de canaux. Sur la marge supérieure gauche, apparaît le nom du plan de canaux (**CCIR** sur la figure cijointe). À droite, on voit la déviation de la porteuse de son (**5.50 MHz**), le type de modulation de son (**FM**) et les unités de mesure ($dB\mu V$). La ligne suivante indique l'en-tête des colonnes qui forment le plan

de canaux: sur la première (CAN) apparaît le nom

de chaque canal et sur la seconde (**FREQ**) la fréquence associée en MHz. La troisième colonne (**BW**) définit la largeur de bande du canal en MHz. La quatrième colonne (**ON**) active ou désactive le canal et la cinquième (**NUM**) définit le canal comme étant analogique ou numérique.

Dans le cas de définir le canal comme numérique, on accédera directement à la page de configuration des paramètres relatifs à la mesure de signaux numériques QAM (voir le chapitre 4.2.3.1.6).

Le nombre maximum de canaux dans un plan de canaux est de 140.

L'activation/désactivation des canaux affecte les modes d'opérations CH-FR, BALAI et SAISIE. Lorsqu'un canal a été désactivé, on ne pourra pas le syntoniseur ni le mesurer. Cette propriété permet d'accélérer le fonctionnement du PROMAX.8+, car elle permet d'activer uniquement les canaux qui nous intéressent.

	5.50	FM	dBuU
	FREQ	BW C	N NUM
C02	48.25	7.0	
C03	55.25	7.0	
501	105.25	7.0	
502	112.25	7.0	

Figure 6.- Éditeur du plan de canaux.







L'Éditeur du Plan de Canaux permet d'activer automatiquement tous les canaux définis dans le plan de canaux par le champ **TOUS** sur la troisième ligne. Lorsque, à la droite de **TOUS**, nous sélectionnons **ON**, tous les canaux du plan de canaux s'activent; par contre, si nous sélectionnons **OFF**, tous les canaux seront désactivés. Pour activer/désactiver un canal, tourner la mollette [9] jusqu'à ce qu'il devienne sombre et appuyer sur celle-ci, le curseur se déplacera alors jusqu'à la colonne **ON**, et, en tournant la mollette, on pourra l'activer (une croix apparaît) ou le désactiver (la croix n'apparaît pas).

Avec l'Éditeur du Plan de Canaux, on peut aussi définir les canaux comme étant analogiques ou numériques. Pour cela, tourner la mollette [9] jusqu'à ce que le canal que nous voulons modifier devienne ombré et appuyer deux fois sur la mollette, le curseur se déplacera alors jusqu'à la colonne **DIG**. Ensuite, en tournant la mollette, il sera possible de définir le canal comme étant numérique (une croix apparaît, canal C04 dans l'exemple de la figure précédente) ou analogique (pas de croix sur l'affichage). Dans le cas de le choisir comme numérique on accède directement à la configuration propre du canal numérique. Pour tourner à Éditer Plan appuyez à nouveau la touche **CONFIG** [14].

Pour sortir de l'Éditeur du Plan de Canaux, appuyer sur la touche associée au mode d'opération auquel on veut accéder.

Pour modifier le reste des caractéristiques des plans de canaux, le logiciel **RM-100** est nécessaire.

c) UNITÉS

Les unités de mesure de niveau peuvent être sélectionnées entre dBmV, $dB\mu V$ et dBm.

d) HEURE

Pour modifier l'heure, sélectionner le champ **HEURE** et appuyer sur la mollette. En premier lieu, en tournant la mollette on pourra modifier le digit concernant les minutes. Appuyer ensuite une nouvelle fois sur la mollette pour modifier les heures et appuyer encore une fois sur la mollette pour confirmer la nouvelle heure.

e) DATE

Pour modifier la date, sélectionner le champ **DATE** et appuyer sur la mollette. En premier lieu, on pourra modifier le digit concernant l'année, ensuite le mois et finalement le jour.

Les paramètres modifiables dans la seconde page du menu de configuration globale de l'appareil sont les suivants :



Figure 7.- Configuration Globale. 2/2.

f) ARRÊT TEMPORISÉ

Ce champ permet d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) la fonction arrêt automatique. En activant le champ ARRÊT TEMPORISÉ (ON) passés 10 minutes environ sans qu'aucun contrôle n'ait été modifié, l'appareil se débranchera automatiquement.

g) BIP SONORE

Cette fonction permet d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) l'indicateur acoustique du **PROMAX-10**. Cet indicateur sonne lorsque l'on appuie sur n'importe quel contrôle ou en tournant la mollette.

h) LANGUE

Ce champ permet de sélectionner la langue: à savoir, l'ESPAGNOL, l'ANGLAIS, le FRANÇAIS ou l'ALLEMAND.

i) ALIMENTATION DES UNITÉS EXTÉRIEURES (VLNB)

Au moyen du **PROMAX-10** il est possible de fournir la tension nécessaire pour alimenter les unités extérieures (antennes de MMDS *Multichannel Multipoint Distribution Service* dans le cas de la télévision terrestre sans câble **wireless cable**) par le connecteur sur l'entrée de signal.

Cette tension devra être fournie externement par l'entrée de l'adaptateur d'alimentation [4] et devra être inclue dans le marge de 21 à 25 V, dans opposé cas l'instrument non permettrera l'activation de ce fonction, en affichant le message "**Erreur VEXT** " à l'heure de la configuration.

L'activation ou déactivation de la fonction de VLNB, a lieu selon le prochain processus décrit :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche CONFIG jusqu' à accéder au deuxième écran du menu de configuration.
- Tournez la mollette jusqu'à ce qu'apparaisse la ligne ombragée VLNB.
- Appuyez sur la mollette pour activer la sélection. Tournant la mollette, celui-ci va successivement OFF à ON.
- En conclusion, appuyer sur la mollette pour activer les changements de configuration.

Quand surpassant la consommation maximale de courant au LNB, l'alimentation de sortie sera mise hors fonction et l'indicateur LED (VLNB) du panneau avant clignotera pendant une minute. Afin de réactiver encore la tension de LNB, après la solution de la cause de défaillance, ce doit être accès encore à la configuration d'instrument selon l'ordre précédemment décrit.

ATTENTION

Avant d'utiliser le fuction d' alimentation de LNB s'assurez de l'absence d'autres alimentations dans le connecteur de measure/alimentation tant des tensions C.C. comme des C.A.

L'entrée des tensions externes en essayant d'alimenter du PROMAX-10, peut produire des dommages dans le matériel implicite.

IMPORTANT

Pour sortir de ce menu de configuration globale appuyer directement sur la touche du mode d'opération auquel on souhaite accéder.

Dans la partie inférieure de l'affichage apparaisse la version du logiciel de contrôle de l'appareil (2.32 dans la figure).

4.2.2 Mode de fonctionnement BALAI

PROMAX

Le mode de fonctionnement **BALAI** fournit sur un même écran le niveau de signal chaque un des canaux actifs dans le plan de canaux au moyen d'un graphique à barres. Il est en outre possible de mesurer le niveau exact d'un canal analogique en positionnant sur celui-ci le marqueur mouvant.

Pour accéder à ce mode de fonctionnement, il faut appuyer sur la touche **SCAN** [11]. La partie supérieure de l'écran indique le nom (C44), la fréquence (655.25 MHz) et le niveau (65 dB μ V) du canal signalé par le marqueur. Le marqueur peut être déplacé à l'aide de la mollette [9].



Figure 8.- Mode BALAI, full span.

Le canal est choisi quand il apparaît plus sombre.

Pour modifier le **span** (largeur de bande représentée), il faut appuyer sur la mollette [9] (le champ *span* est activé) et ensuite la faire tourner. Le span est variable depuis toute la bande (*full span*) jusqu'à 10 MHz dans les pas suivantes :

10, 30, 100, 300 MHz et full span.

Si l'on appuie à nouveau sur la mollette [9], on peut modifier le **niveau de référence**, c'est-à-dire que si l'on tourne la mollette [9] le graphique se déplace verticalement.

Pour modifier la syntonie, appuyer de nouveau sur la mollette [9], le champ canal s'activera et en tournant la mollette, on pourra le modifier.

La figure adjointe montre une ligne horizontale à 45 dB μ V. Cette ligne permet d'établir des critères d'acceptation du niveau du canal facilement. L'activation et la valeur de cette **ligne de référence** sont définis dans le menu de Configuration du mode BALAI (chapitre 4.4.2.1).



Figure 9.- Mode BALAI, span 100 MHz.







Figure 11.- Mode BALAI avec une ligne de référence à 45 dBµV.

IMPORTANT

PROMAX

Dans le mode SCAN tous les canaux sont interprétés comme analogiques, c'est à cause de ça que la mesure de puissance des canaux numériques doit être réalise toujours dans le mode CANAL-FRÉQUENCE.

4.2.2.1 Configuration du mode BALAI

Sur le mode **BALAI**, en appuyant sur la touche **CONFIG** [14], on accède au menu de configuration des paramètres relatifs à ce mode de fonctionnement.

Ce menu permet de définir deux paramètres : **SEUIL** et **LIGNE DE RÉFÉRENCE**. Pour v accéder, tourner la mollette et dès que le



Figure 12.- Configuration mode BALAI.

champ à modifier devient ombré, appuyer sur la mollette ; ensuite, en la tournant, on pourra modifier sa valeur. Finalement, appuyer de nouveau sur celle-ci pour valider la nouvelle valeur

a) SEUIL

Il définit le niveau minimum de présentation sur l'affichage (OFF ou entre 21 et 120 dBμV). Si le seuil est désactivé (OFF) sur la représentation du SCAN, tous les canaux actifs dans le plan de canaux seront présentés (avec un niveau supérieur à 20 dBμV). Si, au contraire, on définit un niveau pour le paramètre SEUIL, uniquement les canaux ayant un niveau supérieur au seuil seront représentés.

b) LIGNE RÉF.

Permet d'activer ou désactiver (OFF) une ligne de référence sur l'écran de SCAN (entre 21 et 120 dBµV). La ligne de référence permet d'établir des critères d'acceptation du niveau des canaux, il suffit de jeter un coup d'oeil sur l'écran BALAI.

IMPORTANT

Pour sortir de ce menu de configuration du mode BALAI appuyer directement sur la touche du mode d'opération auquel on souhaite accéder.

4.2.3 Mode de fonctionnement CANAL-FRÉQUENCE

Le mode de fonctionnement CANAL-FRÉQUENCE fournit les mesures suivantes :

Canaux analogiques :	 Niveau 	de la	porteuse	de	vidéo

- Rapport Porteuse / Bruit
- Rapport Vidéo / Son
- Mesure des produits d'intermodulation CSO-CTB

Canaux numériques :

PROMAX

- Puissance du canal
- Rapport Porteuse / Bruit (C/N)
- Taux d'erreur sur les bits de la signal numérique (BER)
- Rapport d'erreur de modulation (MER)
- Diagramme de la Constellation.

Pour accéder à ce mode de fonctionnement, il faut appuyer sur la touche **CH-FR** [10]. Il existe deux **modes de syntonie** : par **canaux** ou par **fréquence**. Pour changer de mode de syntonie, appuyer la touche **CH-FR** [10].

4.2.3.1 Syntonie par canaux

4.2.3.1.1 Mesure de la porteuse de vidéo + V/A + C/N

Si le canal syntonisé a été défini comme analogique moyennant l'éditeur du plan de canaux (voir le chapitre 4.2.1 Configuration globale de l'appareil), le **PROMAX-10** montrera un écran comme celui de la figure adjointe.

C69	855.25	5MHz	CCIR
Pteuse.	VIDEO	- 80	dBuV
UZA=	16	dB	
CZN-	94	uo	
28 48	68 ;	80 10	0 120

Le canal syntonisé apparaît dans la marge supérieure (C69 dans l'exemple). Il peut être modifié en tournant la mollette [9]

Figure 13.- Mesure de niveau, V/A et C/N.

peut être modifié en tournant la mollette [9]. À la droite de ce dernier apparaît la fréquence (855.25 MHz) et le plan de canaux activé (CCIR dans la figure adjointe).

Le **niveau de la porteuse de vidéo**, **Pteuse. VIDEO** (80 dBµV dans l'exemple), apparaît au-dessous. Les unités de mesure peuvent être modifiées à l'aide du menu de *Configuration globale de l'appareil* (chapitre 4.2.1). Sur la partie inférieure, une barre graphique indique le niveau avec une résolution de 1 dB.

On montre aussi la mesure des **rapports porteuse de vidéo et son (V/A)** et **porteuse de vidéo et bruit (C/N)**. Dans l'exemple de la figure précédente, on montre un canal ayant un rapport V/A de 16 dB et un rapport C/N de 54 dB.

4.2.3.1.2 Mesure et démodulation de la porteuse de son

(aucun

Pour que le **PROMAX-10 démodule** le signal de son et en montre ses caractéristiques (niveau et offset en fréquence), il faut appuyer à nouveau sur la mollette [9]. Sur la figure adjointe, le niveau de la porteuse de son (**Pteuse. SON**) est de 64 dBµV et l'offset est de 5,5 MHz (**F**). En outre, l'on peut voir si le son (soit Level, FM ou AM) est activé (un haut parleur

désactivé



Figure 14.- Démodulation et mesure du signal de son.

n'apparaît). Pour modifier l'offset de la porteuse de son (F), voir le chapitre 4.2.3.3 Configuration du mode Canal-Fréquence.

symbole

apparaît)

ou
4.2.3.1.3 Mesure des produits d'intermodulation CSO-CTB

Les dispositifs actifs présents dans les systèmes de distribution, lorsqu'ils fonctionnent dans leur zone non linéale, génèrent des signaux interférents, dénommés produits d'intermodulation qui peuvent tomber à l'intérieur du canal. À partir d'un certain niveau, cette interférence devient visible sur l'image de TV.

Les produits d'intermodulation de niveau supérieur et qui tombent habituellement dans la largeur de bande du canal sont ceux de deuxième ou troisième ordre.

On définit la distorsion composée de troisième ordre, **CSO** de l'anglais *Composite Second Order*, comme le rapport entre le niveau de porteuse de vidéo et celui des produits d'intermodulation de deuxième ordre dans le canal, produits par le reste des canaux. Le rapport s'exprime en dB et peut s'assimiler à une mesure de C/N en ce qu'il doit être maximale.

De même, on définit le rapport composé de troisième ordre, **CTB**, de l'anglais *Composite Triple Beat*, dans ce cas, comme étant le signal interférent les produits d'intermodulation de troisième ordre dans le canal.

Pour obtenir ces mesures, il faut que les porteuses du plan des canaux que l'on veut transmettre soient présentes sur le réseau et elles doivent être réalisées dans chaque canal du système.

Les battements de second ordre tombent dans le canal, autour de la porteuse de vidéo, mais étant donné que la position relative de la porteuse de vidéo n'est peutêtre pas la même dans tous les canaux, il est difficile de déterminer où ceux-ci apparaîtront. Par conséquent, il faudrait effectuer un balayage dans tout le canal. Le **PROMAX-10** effectue automatiquement cette mesure en quatre fréquences dans l'environnement de la porteuse (-1,5 -0,5 +0,5 et +1,5 MHz). Ces fréquences peuvent être modifiées par l'utilisateur (voir *4.2.3.3 Configuration du mode Canal-Fréquence*).



Figure 15.- Interprétation des mesures CSO et CTB.

Le **PROMAX-10** présente en tant que **CSO** la mesure la plus défavorable (c'est-à-dire le rapport **CSO** ayant la moindre valeur) accompagnée de la déviation de fréquence pour laquelle on l'a obtenue (par exemple, sur la figure antérieure à +0,5 MHz).

La mesure de **CTB** s'effectue d'une façon analogue à celle de **CSO**. Si tous les canaux qui se transmettent possèdent la porteuse de vidéo dans la même position dans le canal, le battement **CTB** apparaîtra alors juste au-dessus de la porteuse de vidéo. C'est la raison pour laquelle le **PROMAX-10** effectue cette mesure à la même fréquence que la porteuse de vidéo. Par conséquent, pour prendre cette mesure, il faut annuler la porteuse du canal sur lequel on veut effectuer la mesure. Si ce n'est pas possible d'éliminer la porteuse à l'en-tête, le **PROMAX-10** permet, par approximation, d'effectuer cette mesure dans l'un des canaux adjacents libres (voir *4.2.3.3 Configuration du mode Canal-Fréquence*).

MÉTHODE DE MESURE

En appuyant de nouveau sur la mollette [9], on accède à l'écran de mesure des **produits d'intermodulation CSO-CTB**. On verra d'abord le message **APPUYER POUR MESURER. ÉLIMINER LA PORTEUSE.** C'est-à-dire, dès que le niveau de la porteuse de vidéo sur laquelle on veut effectuer la mesure est affiché sur l'écran. il faut appuver sur la mollette [9] pour que

	C69	855	.25	MHz	C	CIR
1	VIDEO	Carrie	er	- 80	dE	3uŲ
	CS0=	48dB	۵F	=0.5	0	MHz
	CTB=	<u>51dB</u>	Ca	rrie	ł۳.	<u>OFF</u>
	> 56 /	1.50	2	52/	29	1.50 1.50
	-07	0.00	1	017		

Figure 16.- Mesure CSO et CTB.

l'appareil retienne le niveau de la porteuse et commence à calculer les rapports CSO et CTB; il faut ensuite éliminer la porteuse du canal sur lequel on effectue la mesure (à droite de la mesure du CTB, s'affiche le message **Pteuse. OFF**).

Sur l'affichage, on verra le niveau de la porteuse de vidéo (80 dBµV sur la figure précédente) et la relation **CSO** (accompagné de la déviation de fréquence pour laquelle on obtenu le rapport minimum) ainsi que la mesure du rapport **CTB** (avec le message **Porteuse OFF** et **Porteuse ON** selon l'absence ou non de porteuse détecté par l'appareil).

Dans la partie inférieure de l'affichage apparaissent les 4 mesures effectuées pour l'estimation de la valeur **CSO.**

Si on appuie de nouveau sur la mollette [9], on reviendra sur l'écran de mesure de la porteuse de vidéo + V/A+C/N (chapitre 4.2.3.1.1).

4.2.3.1.4 Mesure de la puissance et du rapport C/N de canaux numériques DVB-C / DVB-T / DAB.

Si le canal syntonisé a été défini comme numérique moyennant l'éditeur de canaux (voir le chapitre 4.2.1 Configuration globale de l'appareil), un écran comme celui de la figure adjointe apparaîtra. Dans ce cas, la mesure de puissance du canal numérique est présentée, **PUISSANCE CAN.** (40 dB μ V dans la figure adjointe) accompagnée du largeur de bande défini pour le canal (**BW** = 8,0 MHz) et du **rapport porteuse / bruit** (**C/N**=17 dB). Sur la partie



inférieure, comme dans le cas de canaux analogiques, apparaît une représentation analogique de la mesure en forme de barre graphique avec une résolution de 1 dB.



TRÈS IMPORTANT

Pour que les mesures effectuées sur un canal numérique soient correctes, il faut définir au préalable le canal comme étant numérique (voir le paragraphe Éditeur du Plan de Canaux en 4.2.1 Configuration globale de l'appareil) et si cela s'avère nécessaire redéfinir le paramètre BW CANAL à l'aide du menu de configuration du mode Canal-Fréquence (chapitre 4.2.3.3).

Lorsqu'un canal a été défini en tant que numérique, le PROMAX-10 le syntonise dans sa fréquence centrale.

La mesure de puissance des canaux numériques s'effectue par une **méthode d'intégration**. Le **PROMAX-10** divise la largeur de bande du canal (**BW CANAL**) en sections de 230 kHz (4 pour environ chaque MHz) et mesure la contribution de chacune à la puissance totale du canal. On obtient ainsi une mesure très exacte, surtout dans le cas des canaux dégradés car la non planitude du canal est alors prise en considération.





Figure 18.- Mesure de puissance d'un canal numérique par intégration.

La mesure du **rapport C/N** montre la relation entre la puissance du canal numérique et le niveau de bruit. L'utilisateur peut définir l'endroit où il doit mesurer la fréquence du bruit. Il existe deux possibilités :

I. La méthode absolue

En sélectionnant dans le menu de configuration du mode Canal - Fréquence, le paramètre **MODE BRUIT** comme **FRÉQ.**, l'appareil interprète le paramètre **FRÉQ. BRUIT** comme étant la fréquence à laquelle on doit effectuer la mesure du bruit. Évidemment, l'usager doit s'assurer que la valeur de **FRÉQ. BRUIT** corresponde à un canal libre.

II. La méthode relative

En sélectionnant dans le menu de configuration du mode Canal - Fréquence le paramètre **MODE BRUIT** comme F, l'appareil effectue la mesure de bruit à la fréquence obtenue en additionnant la fréquence de syntonie (fréquence centrale du canal) à la valeur définie par le paramètre **FRÉQ. BRUIT**. L'appareil prend comme valeur par défaut **FRÉQ. BRUIT = BW/2 +0,5 MHz**, où **BW** est la largeur de bande du canal défini dans le plan de canaux. Par exemple, si on veut mesurer le rapport C/N d'un canal numérique ayant une largeur de bande (BW) de 8 MHz, **FRÉQ. BRUIT** prend comme valeur 4,5 MHz. Le menu de configuration du mode Canal - Fréquence (chapitre 4.2.3.3) permet à l'utilisateur de redéfinir ce paramètre ; en syntonisant un nouveau canal, l'appareil recommencera à assigner à **FRÉQ. BRUIT** la valeur par défaut.



On peut conclure de la figure suivante que lorsqu'on effectue la mesure du C/N par la méthode relative (F), il faut prendre en considération la possible présence de canaux adjacents ; sinon on pourrait confondre la puissance de bruit avec le signal d'un autre canal.



Figure 19.- Exemple de spectre de canaux numériques.

En prenant comme exemple la figure précédente, si nous supposons que pour les canaux qui apparaissent sur la figure, on a défini une largeur de bande de 8 MHz, par le mode de mesure relative, le **PROMAX-10** prendra comme valeur pour la **FRÉQ. BRUIT = 4,5 MHz.** Cette méthode peut provoquer des mesures inexactes dans la mesure des canaux **D24 et D25**.

Pour **D24**, il est conseillé d'assigner la configuration **FRÉQ. BRUIT = -4,5 MHz** et de vérifier si la mesure s'accroît. Dans le cas où un canal aurait deux canaux adjacents (par exemple le canal D25) il est recommandé de sélectionner le mode absolu et d'assigner au paramètre **FRÉQ. BRUIT** une fréquence appartenant à un canal libre (par exemple entre **D26 et D27**).

4.2.3.1.5 Représentation du Diagramme de la Constellation, mesure de la taux d'erreur sur les bits (BER) et du rapport d'erreur de modulation (MER) des canaux numériques.

Une fois obtenu la puissance et la mesure du rapport C/N, le BER et la mesure de MER sur le canal accordé ainsi que la représentation graphique du Diagramme de la Constellation pour le signal numérique DVB-QAM, peuvent être

Le **PROMAX-10**, après quelques secondes pour le calcul, montrera un écran comme celui de la figure adjointe. Dans il le diagramme de la Constellation apparaît outre le type de modulation **QAM**, la vitesse de symbole (**SR**), le taux d'erreur obtenu pour la signal numérique (**BER**), la mesure du rapport d'erreur de modulation (**MER**) (voir annexe G 'Mesure du rapport d'erreur de modulation (*MER*) pour canaux numériques'), les quadrants représentés (**Q1-4**) et le type de codification détectée (**MPEG2**).





En appuyant encore sur la mollette , le **PROMAX-10** effectue une nouvelle mesure. Si la mollette est appuyé deux fois, il est montré de nouveau l'écran de **mesure de la puissance et du rapport C/N** (chapitre 4.2.3.1.4).

*******	C21 CCIR
*********	QAM 64/DUB
	SR= 6.875
********	BER= 4.8E-8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MER= 28 dB
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Q1-4 MPEG2

Figure 20.- Représentation du Diagramme de la Constellation et les mesures du BER et MER d'un canal numérique.

En appuyant la touche CH-FR [10] depuis Q1-4 (représentation graphique à quatre quadrants), on va à un seul quadrant, par exemple: Q1, en appuyant encore CH-FR [10] on obtient une représentation étendue (zoom x4) par exemple: Q1 Z. Appuyez une autre fois CH-FR [10] pour retourner à le mode Q1-4.

Pour changer le quadrant, depuis **Q1-4** appuyer et maintenir enfoncée la touche **CH-FR** [10] jusqu'à ce qu'apparaisse un cadre sélecteur de quadrant glissable au moyen de la mollette [9], se situer dans le quadrant souhaité et libérer la touche **CH-FR** [10] pour établir le nouveau quadrant à représenter.

4.2.3.1.6 Configuration de la mesure de signaux numériques QAM.

Depuis l'éditeur du plan des canaux ou bien quand on appuie sur la touche **CONFIG** [14] dans le mode de représentation du Diagramme de Constellation, on accède au menu de configuration des paramètres relatifs à ce mode de fonctionnement, pour le canal syntonisé.

Les paramètres modifiables et leur marge sont indiqués sur le tableau suivant. Pour sélectionner le paramètre à modifier, tourner la mollette [9] jusqu'à activer le champ (celui-ci QAM CONFIG C21 474.00 MHz CCIR ANNEXE ITU-T A MODULATION QAM 64 VITESSE DE SYMBOLE 6.875 ATTEN. AUTO AFCH 8.00

Figure 21.- Configuration de mesures pour signaux numériques.

apparaît plus sombre) et ensuite l'enfoncer; la valeur du paramètre sera activée et elle pourra être modifiée en tournant la mollette. Lorsque la valeur souhaitée apparaît, appuyer sur la mollette [9] pour la valider.

Les paramètres modifiables et leur marge sont indiqués sur le tableau suivant.

DESCRIPTION	PARÁMÈTRE	VAULEURS
Système (selon pays)	ANNEXE ITU-T	DVB, B, C
Modulation QAM	MODULATION	16, 32, 64, 128, 256
Vitesse de Symbole	VITESSE SYMBOLE	1.000 à 7.200 ^(*)
Atténuation	ATTEN.	Auto ou de 0 à 60 dB. (Etapes de 10 dans 10)
Offset fréquence canal	∆FCH	De - 2.00 à 2.00 MHz

(*) Remarque: Avec l'option OP-010-E incluse, autrement la gamme sera de 1.000 à 7.000.

IMPORTANT

Pour sortir de ce menu de configuration appuyer directement sur la touche du mode d'opération auquel on souhaite accéder.

4.2.3.2 Sintonye par fréquence

PROMAX

Sur le mode de fonctionnement CANAL - FRÉQUENCE, en appuyant sur la touche CH-FR [10], on passe de syntonie par canal à syntonie par fréquence et vice-versa. Sur le mode syntonie par fréquence, l'instrument se transforme en un récepteur avec une résolution de 10 kHz sur la bande de 5 à 862 MHz. Sur ce mode, nous pouvons syntoniseur n'importe quel signal



Figure 22.- Syntonie par fréquence.

dans la bande, y compris les repères de *leakage*, des signaux de téléphonie ou de communications. Pour modifier la syntonie, il faut appuyer sur la mollette [9], pour souligner le digit que l'on souhaite modifier, et la tourner ensuite. À la gauche de la fréquence de syntonie le nom du canal n'apparaît que si celle-ci correspond à un canal du plan de canaux actif.

Remarque : Lorsque l'on passe de fréquence à canal, si la fréquence syntonisée ne correspond à aucun canal, le **PROMAX-10** recherche le canal le plus proche de cette fréquence et il demeure syntonisé sur ce canal. Cette opération peut durer quelques instants.

4.2.3.3 Configuration du mode CANAL-FRÉQUENCE

Sur le mode d'opération **CANAL - FRÉQUENCE**, en appuyant sur la touche **CONFIG** [14], on accède au menu de configuration des paramètres relatifs à ce mode de fonctionnement.





CONFIG CH-	FR: 1/2
SON	FM
FREQ. SON	5.50 MHz
BP CANAL	8.0 MHz
FREQ. BRUIT	4.0 MHz
MODE BRUIT	▲F

PROMAX

Figure 23.- Configuration CH-FR 1/2.

DESCRIPTION	PARÁMÈTRE	VAULEURS
Modulation de son	SON	 FM : Son FM AM : Son AM LV : Le haut-parleur émet une tonalité dont la fréquence varie en fonction du niveau du signal reçu. OFF : Son désactivé
Offset porteuse de son	FREQ. SON	De 4.00 à 9.00 MHz
Largeur de bande du canal numérique	BP CANAL	De 0.3 à 9.9 MHz
(Seulement canaux numériques) Fréquence à laquelle se mesure le niveau de bruit dans la mesure de C/N de canaux numériques.	FREQ. BRUIT	\pm 99.9 MHz (mode relative). 5.00 MHz à 862.00 MHz mode absolue.
(Seulement canaux numériques) Mode de mesure du niveau de bruit.	MODE BRUIT	FRÉQ (Absolue) : Le niveau de bruit se mesure à la fréquence définie per FRÉQ. BRUIT. ΔF (Relative) : On additionne la valeur définie par FRÉQ. BRUIT à la fréquence de syntonie.

Les paramètres **FREQ. SON**, **BP CANAL** et **FREQ. BRUIT** se modifient chiffre par chiffre, en commençant par celui qui a le moins de poids.

Pour accéder au second écran de configuration, appuyer de nouveau sur la touche **CONFIG**.



Le paramètre **CTB MESURÉ** permet de définir la méthode de mesure du CTB. **DANS CAN** (dans le canal), constitue la méthode appropriée à condition de pouvoir supprimer la porteuse de canal en étude. Si ce n'est pas possible, par approximation, on peut définir n'importe quel autre canal (libre) pour la mesure du CTB.

CONFIG CH-	-FR: 2/2
CTB MESURE	DANS CAN
△FCS01	1.50 MHz
△FCS02	0.50 MHz
△FCS03	-0.50 MHz
△FCS04	-1.50 MHz
△FCH	0.00

Figure 24.- Configuration CH-FR 2/2.

Les paramètres Δ FCS01, Δ FCS02, Δ FCS03, Δ FCS04 permettent de modifier les fréquences auxquelles se mesure le CSO (le **PROMAX-10** admet des valeurs de – 0,5 à –2,50 MHz et de 0,5 à 2,5 MHz). Ces paramètres se modifient chiffre par chiffre, en commençant par celui qui a le moins de poids.

Finalement, le paramètre Δ FCH permet d'établir le déplacement (*offset*) de la fréquence de syntonisation du canal (le **PROMAX-10** admet des valeurs de -2,00 à 2,00 MHz).

IMPORTANT

Pour sortir de ce menu de configuration du mode CANAL-FRÉQUENCE appuyer directement sur la touche du mode d'opération auquel on souhaite accéder.

4.2.4 Mode de fonctionnement ANALYSEUR DE SPECTRES.

En appuyant sur la touche , on accède au mode d'opération ANALYSEUR DE SPECTRES. Cette fonction dispose de 4 modes d'opération différents (SPECT, MAX, MIN. et TRANS), pouvant être sélectionnés par le menu de configuration du mode analyseur de spectres (voir le chapitre 4.2.4.5).

4.2.4.1 Mode d'opération SPECT.

PROMAX

Au mode d'opération **SPECT**, le **PROMAX-10** fournit une analyse spectrale de la bande ayant une largeur de bande (span) et un niveau de référence variables. L'analyse spectrale s'effectue dans la **bande directe** ou dans la **bande de retour** selon la configuration du menu de configuration du mode spectre (chapitre 4.2.4.5) ; ce menu permet également de sélectionner le **détecteur** utilisé pour la



Figure 25.- Mode SPECT

représentation du spectre entre détecteur de crête ou de moyenne.

La fréquence du marqueur apparaît dans la marge supérieure (650.00 MHz) et à droite le niveau de signal à cette fréquence (34 dBµV). Pour varier la fréquence du marqueur, il faut tourner la mollette [9].

Si l'on appuie sur la mollette [9], il est possible de modifier le **Span** entre 1 et 100 MHz.

La résolution de la syntonie de fréquence varie en fonction du Span sélectionné selon le tableau suivant.



DÉTECTEUR	SPAN	RÉSOLUTION EN FRÉQUENCE
CRÊTE	100 MHz (full span pour la bande de retour)	900 kHz
	50 MHz	450 kHz
	30 MHz	275 kHz
	15 MHz	135 kHz
	5 MHz	45 kHz
	1 MHz	10 kHz
MOYENNE	30 MHz	280 kHz
	15 MHz	140 kHz
	5 MHz	50 kHz
	1 MHz	10 kHz

En enfonçant à nouveau la mollette [9], il est possible de modifier le niveau de référence.



Dans la figure adjointe apparît une ligne horizontale à 45 dB μ V. Cette ligne permet d'identifier niveaux au-dessus d'une référence d'intérêt. L'activation et la valeur de cette **ligne de référence** sont définis dans le menu de Configuration de la fonction Analyseur de Spectres.

4.2.4.2 Mode d'opération MAX.

Le mode de fonctionnement ANALYSEUR DE SPECTRES permet le mode de fonctionnement **Rétention du maximum (MAX.INGRESS)**. Ce mode se sélectionne dans le menu de configuration du mode spectre (chapitre 4.2.4.5). Dans le mode **MAX**, la valeur de niveau maximum enregistrée est retenue sur l'écran, au moyen d'une ligne discontinue.





Cette mesure est habituelle sur la voie de **retour** et permet de détecter des interférences de type intermittent.

Comme dans ce mode de fonctionnement le **PROMAX-10** retient sur l'écran le maximum niveau mesuré (au moyen d'une ligne pointillé), au bout d'un certain temps, les brouilleurs vont laisser leurs traces bien visibles à l'écran. On peut définir un niveau d'alerte visuelle par une ligne de référence (à 30 dBµV sur la figure antérieure).



34dBul

SPECT 650.00MHz

78



Figure 28.- Ligne de référence.

04/2004

4.2.4.3 Mode d'opération MIN.

Cette représentation du spectre nous permet de détecter des interférences permanents autrement cachées par la nature variable du signal. Elle est aussi intéressante dans la mesure des canaux analogiques que les numériques.

Pour sélectionner cet mode de représentation on doit sélectionner le mode **MIN**, rétention de la valeur minimum (voir le chapitre 4.2.4.5 Configuration du mode Analyseur de Spectres).

À ce mode d'opération, il est conseillé de sélectionner le **détecteur** de valeur **moyenne** (voir le chapitre *4.2.4.5. Configuration du mode Analyseur de Spectres*).



Figure 30.- Mode MIN. Première mesure.



Figure 31.- Mode MIN. Après plusieures mesures.

Les figures 30 et 31 montrent un exemple de cette mesure sur un canal numérique. La figure 30 correspond à la première mesure. Après plusieures mesures sur la bande (figure 31) on peut décéler une interférence sur le centre du canal numérique, avant dissimulée par la nature variable du prope signal.

4.2.4.4 Mode d'opération DÉTECTEUR DE TRANSITOIRES

IMPORTANT

Le mode d'opération détecteur de transitoires ne peut être activé que dans la bande de retour.

Le mode d'opération DÉTECTEUR DE TRANSITOIRES permet de comptabiliser le nombre de transitoires ayant un niveau supérieur à un certain seuil défini par l'utilisateur (entre 20 et 60 dBµV) dans une marge de fréquences pouvant être également sélectionnée par l'utilisateur.

Le champ **BALAI** indique la marge de fréquences dans laquelle agit le détecteur (la marge supérieure peut être réduite à l'aide du paramètre **STOP. FRÉQ** du menu de configuration).

Sur la ligne inférieure **TEMPS**, est indiqué le temps écoulé depuis que le détecteur a été activé.

DETECTOR TRANSITOR. SCAN 5-60MHz TIEMPO 04:28 CONTADOR 12 20 30 40 50 50 70 Figure 32.- Mode détecteur de transitoires.

Le champ COMPTEUR indique le nombre

d'impulsions ayant dépassé le niveau défini par le paramètre **LIGNE RÉF** au menu de configuration du mode SPECT (chapitre *4.2.5.5.*).

Sur la partie inférieure de l'écran est affichée une barre indiquant le niveau détecté, un ligne interrompue signale la valeur seuil de détection (LIGNE RÉF.), tandis que la ligne continue indique le niveau maximum détecté.

4.2.4.5 Configuration du mode de fonctionnement ANALYSEUR DE SPECTRES.

Sur le mode **SPECTRE**, en appuyant sur la touche **CONFIG** [14], on accède au menu de configuration des paramètres relatifs à ce mode de fonctionnement.

Pour modifier un paramètre, tourner la mollette [9] jusqu'à ce qu'il soit activé (il devient ombré) et appuyer ensuite sur la mollette; la valeur actuelle du paramètre sera activée et pourra être

modifiée en tournant la mollette. Dès que la valeur voulue est indiquée, appuyer sur la mollette [9] pour la valider.

Les paramètres modifiables par ce menu sont :

a) VOIE

Sélectionne la voie entre :

RETOUR On visualise le spectre de la voie de retour (5 à 100 MHz). **DIRECT** Voie de 45 à 862 MHz.

b) MODE

Sélectionne le mode d'opération :

SPECT	Valeur instantanée.		
MIN	Rétention de valeurs minimums (MIN INGRESS).		
MAX	Rétention de valeurs maximums (MAX INGRESS).		
TRANS	Détecteur de transitoires. Seulement dans la voie de retour.		

c) DÉTECTEUR (Seulement pour les modes SPECT, MAX y MIN) Sélectionne le détecteur utilisé entre :

CRÊTE

MOYENNE

Dans le mode TRANS le détecteur utilisé est toujours de CRÊTE.

d) LIGNE RÉF.

Permet d'activer/désactiver et définir la valeur de la ligne de référence qui apparaît sur la représentation du spectre en sauts de 1 dB de 20 à 120 dB μ V (à l'échelle dB μ V). Cette valeur est aussi la valeur seuil pour la détection d'impulsions au mode TRANS (seulement si il est < de 60 dB μ V).

e) STOP. FREQ.

Définit la fréquence maximum pour la détection de transitoires.



PROMAX

Figure 33.- Configuration du mode SPECT.

Pour sortir de ce menu de configuration du mode SPECTRE appuver directement sur la touche du mode d'opération auguel on souhaite accéder.

4.2.5 Mode de fonctionnement PENTE

PROMAX

Le mode de fonctionnement PENTE fournit sur l'écran, de façon graphique et numérique, la différence entre quatre fréquences quelconques qui ont été préalablement définies comme pilotes. Cette fonction fournit une mesure quantitative sur l'équalisation de la bande.

Cette fonction peut être appliquée à la bande directe et à la bande de retour selon sa définition au mode de configuration du mode PENTE (chapitre 4.2.5.1 Configuration du mode Pente).

Pour accéder à ce mode de fonctionnement, il faut appuyer sur la TILT touche TILT [12]. Un graphique à barres apparaît sur l'écran avec la représentation des quatre canaux pilotes et la différence de niveau (PENTE) entre le pilote supérieur et le pilote inférieur (-5 dB dans la figure). En tournant la mollette on modifie le niveau de référence. Dans



Figure 34.- Mode d'opération PENTE.

le cas où les pilotes ne sont pas présents ou son niveau est inférieur à 20 dBµV, le message suivant apparaîtrait: "SANS PILOTES".

Les pilotes peuvent être définis de deux manières :

a) Par fréquence

Par le biais du menu de configuration de la fonction PENTE. Voir le chapitre 4.2.5.1 Configuration du mode Pente.

b) Par canal (seulement pour la voie DIRECT).

Depuis le mode d'opération BALAI. Pour cela, il faut :

- 1. Placer le curseur sur le canal que l'on souhaite déterminer comme pilote inférieur.
- 2. Appuyer sur la touche SCAN [11] ; dans la partie inférieur de l'écran, le message suivant apparaîtra : "PILOTE 1 : PRESSEZ TILT".
- Tout en maintenant la touche SCAN [11] enfoncée, appuyer sur TILT 3. [12] et le message de confirmation suivant apparaîtra : "PILOTE 1: DEFINIE".

Répéter les phases 1 à 3 pour les trois pilotes suivants.

4.2.5.1 Configuration du mode PENTE.

Sur le mode PENTE, en appuyant sur la touche CONFIG [14], on accède au menu de configuration des paramètres relatifs à ce mode de fonctionnement.

Afin d'accéder aux différents paramètres pouvant être configurés, tourner la mollette et Figure 35.- Configuration de PENTE. 1/2 lorsque le champ à modifier devient ombré,

appuver sur la mollette: en tournant celle-ci, on pourra modifier sa valeur. Finalement. appuyer de nouveau sur la mollette pour valider la nouvelle valeur.

a) VOIE

Permet de sélectionner le mode DIRECT (45 à 862 MHz) ou le mode RETOUR (5 à 100 MHz).

b) PILOTE D. 1

Définit la fréquence de la bande directe (45 à 862 MHz) où il faut effectuer la première mesure de niveau. Ce paramètre, ainsi que les pilotes restants, se définit chiffre par chiffre en appuvant sur la mollette et en la tournant plusieurs fois de suite.

c) PILOTE D. 2

Définit la deuxième fréquence pilote dans la bande directe.

d) PILOTE D. 3

Définit la troisième fréquence pilote dans la bande directe.

e) PILOTE D. 4

Définit la guatrième fréquence pilote dans la bande directe.

Pour accéder au deuxième écran du menu de configuration du mode TILT, CONFIG appuyer de nouveau sur la touche CONFIG. Cet écran permet de définir les fréquences des pilotes sur la bande de retour (5 à 100 MHz). Comme sur l'écran antérieur, les fréquences se définissent chiffre par chiffre.

Pour sortir de ce menu de configuration du mode PENTE appuyer directement sur la touche du mode d'opération auguel on souhaite accéder.







IMPORTANT



4.2.6 Mode de fonctionnement SAISIE.

La fonction **SAISIE** permet de réaliser automatiquement la mesure du niveau, du rapport porteuse / bruit et du rapport vidéo / son (cette dernière uniquement si le canal est analogique) ainsi que les mesures de puissance et MER pour canaux numériques de chaque canal actif dans le plan de canaux (voir le paragraphe 'Éditeur du plan de canaux' dans le chapitre *4.2.1 Configuration Globale de l'appareil*). Ces mesures sont gardées en mémoire pour en permettre ensuite l'affichage, l'impression ou le transfert à un PC. Le **PROMAX-10** permet de garder en mémoire jusqu'à **55 saisies ou acquisitions**, avec jusqu'à un maximum de 140 canaux analysés dans chacune d'entre elles.

En appuyant sur la touche LOGGER [16] un écran apparaît comme celui de la figure adjointe. Le numéro de la liste à laquelle on pourra accéder, qu'on pourra mesurer ou visionner est indiqué sur la ligne supérieure. Au-dessous sont indiquées les fonctions pouvant être réalisées à ce mode

d'opération : VOIR, MESURER ou IMPRIMER.

	SAISIE NUMERO VOIR MESURER IMPRIMER	53 19-10-01
9	14:52:22	14-11-01

Figure 37.- Menu initial de la fonction

Pour accéder à l'un des différents champs de l'écran initial de la fonction LISTE, tourner la mollette [9] jusqu'à ce qu'il soit activé (il devient ombré) et ensuite appuyer sur la mollette.

Premièrement, il faut sélectionner la liste sur laquelle on veut réaliser une fonction : tourner la molette jusqu'à ce que soit sélectionné le champ **LISTE NUMÉRO** et appuyer sur celle-ci. Ensuite, en tournant la mollette, sélectionner le numéro de la liste voulue (de 0 à 54) et finalement appuyer sur celle-ci une fois de plus pour la valider. La date de l'acquisition est indiquée sous le numéro de la liste (si on a effectué au préalable des mesures sur cette liste).

Pour effectuer l'acquisition des mesures d'une liste, il faut sélectionner l'option **MESURER** en tournant la mollette [9]. Lorsque celle-ci devient ombrée, appuyer sur la mollette pour accéder à la liste. Il faut ensuite appuyer de nouveau sur la mollette [9] pour que le **PROMAX-10** effectue les mesures définies dans le menu de configuration de la LISTE sur tous les canaux actifs dans le plan de canaux (voir le paragraphe 'Éditeur du plan de canaux' dans le chapitre *4.2.1 Configuration Globale de l'appareil*).

IMPORTANT

Le traitement des canaux analogiques et numériques et les paramètres pour effectuer les mesures, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse d'son pour canaux analogiques et la largeur de bande du canal pour canaux numériques, correspondront à la configuration de l'appareil au moment d'effectuer la mesure.

Pour retourner au menu initial de la fonction SAISIE, appuyer sur la touche LOGGER.

Pour visionner les mesures gardées dans une liste, sélectionner l'option VOIR.



La première ligne indique le plan de canaux (CCIR dans l'exemple), l'offset de fréquence de la porteuse de son (% 50 MHz), la démodulation de son (FM) et les unités de mesure (dB μ V). La seconde ligne indique le numéro du saisie (53 dans la figure adjointe) et l'entête des mesures réalisées (**V**, **V/A** et **C/N**). Les mesures réalisées sont signalées selon le format suivant : la première colonne indique le canal,



Figure 38.- Exemple de saisie.

l'indication **D** à sa droite, signifiant qu'il a été défini comme numérique (voir le paragraphe Éditeur du plan de canaux dans le chapitre *4.2.1 Configuration globale de l'appareil*), la seconde indique le niveau (canaux analogiques) ou la puissance du canal (canaux numériques), la troisième le rapport V/A (canaux analogiques) et la quatrième le rapport C/N (canaux analogiques) ou MER (canaux numériques). En tournant la mollette [9], on peut accéder au reste des canaux.

À la fin de la liste de mesures, on peut voir l'heure et la date de la réalisation des mesures selon le format heure:minute:second et mois:jour:année. Pour retourner au menu initial de la fonction SAISIE, appuyer sur la touche LOGGER.

Pour imprimer les mesures réalisées, sélectionner l'option **IMPRIMER**. Consulter d'abord l'alinéa '*4.3 Connexion à un ordinateur ou à une imprimante*'.

PROMAX-10				
SAISIE	NUMERO			10
DATE :	08:55	1	2-11	-1999
PLAN D SON : UNITES SEUIL BRUIT	E CANAUX : : FREQ. :	: 5.50	MHz	CCIR (FM) dBuV OFF BW/2
CANAL C23 C25 C27 C29 C31 C34 C37 C38 C39 C41 C43 C44	FREQ 487.25 503.25 519.25 551.25 575.25 575.25 599.25 607.25 615.25 631.25 647.25D 70	V 76 53 81 59 78 67 54 57 62 71 43 MER	V/A 14 9 16 13 16 11 7 14 18 14	C/N 52 33 55 39 44 45 34 >37 >42 43 13 3

Figure 39.- Exemple d'impression.

4.2.6.1 Configuration du mode SAISIE.

Sur le mode SAISIE, en appuyant sur la touche CONFIG [14], on accède au menu de configuration des paramètres relatifs à ce mode de fonctionnement. Ce menu permet de modifier les paramètres **SEUIL** et **MESURES.** Pour y accéder, tourner la mollette et dès que le paramètre à modifier devient ombré, appuyer. En tournant ensuite la mollette, on pourra modifier sa valeur. Finalement, appuyer de nouveau sur la mollette pour valider la nouvelle valeur.



Figure 40.- Configuration du mode saisie.

a) SEUIL : Active/désactive le seuil de mesure.

L'activation du seuil permet d'agilyser la fonction SAISIE ainsi comme enregistrer seulement certes mesures que nous considérons significatives. Au mode **OFF** (désactivé) on effectue toutes les mesures. Au contraire, si on définit un niveau, on n'effectue que les mesures des canaux dans lesquels on a détecté un niveau de signal supérieur à la valeur définie pour le paramètre **SEUIL**.

b) MESURES : Définit les types de mesures à effectuer.

Ce paramètre permet de sélectionner les mesures qu'on veut effectuer entre:

	CANAUX ANALOGIQUES			CANA	AUX NUMÉRIO	QUES
	Niveau Rapport Rapport Vidéo / Porteuse / F Son Bruit		Puissance	MER	BER	
NIVEAU / PUIS.	Oui	-	-	Oui	-	-
AV - C/N / MER	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
AV-CN / MER- BER	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (*)

(*) Note: Les mesures du BER représentent un accroissement du temps d'acquisition de données.

IMPORTANT

Pour sortir de ce menu de configuration du mode SAISIE appuyer directement sur la touche du mode d'opération auquel on souhaite accéder.

4.3 Connexion à un ordinateur ou à une imprimante.

L'appareil peut être branché à un ordinateur personnel (PC) ou à une imprimante série pour le transfert des donnés au moyen d'un câble de connexion modèle **CC-208**.

Ne pas brancher de câble autre que celui livré par le fabricant; autrement l'appareil pourrait subir de sérieux dommages.

- 1) Pour exécuter la connexion entre l'appareil et le PC ou l'imprimante, débrancher les deux de leur alimentation.
- Branchez l'extrémité du câble correspondant au PROMAX-10 au connecteur [8] et l'autre bout au port série de l'ordinateur ou de l'imprimante.

L'ordinateur ou l'imprimante ayant été branchée, sélectionner sur le **PROMAX-10** le mode d'opération **SAISIE**. Si l'on sélectionne la fonction **IMPRIMER**, les données seront envoyées à l'appareil à distance au travers du port série.

Les paramètres de communication utilisés par le **PROMAX-10**, et qui l'on doit définir sur l'appareil à distance (PC ou imprimante), sont les suivantes :

Rapport	19200 bauds
№ de Bits	8 bits
Parité	No
Bits de stop	1

Le logiciel de contrôle **RM-010** (accessoire optionnel) permet de réaliser depuis un ordinateur personnel les options suivantes :

- 1) CHANNELS PLAN EDITOR : Modifier, ajouter ou éliminer les tableau de canaux gardés dans le **PROMAX-10**.
- 2) CONFIGURATION : Modifier tous les paramètres de configuration.
- 3) DATALOGGER : Éditer et garder les mesures contenues dans le Datalogger.
- 4) UPDATE : Mise à jour de la version du logiciel du PROMAX-10.





5 ENTRETIEN

Cette partie du manuel décrit les méthodes de maintenance et de recherche des pannes.

5.1 Instructions d'envoi

Les instruments expédiés pour être réparés ou calibrés, pendant ou hors de la période de garantie, devront porter les renseignements suivants : nom de la société, nom de la personne à contacter, adresse, numéro de téléphone, pièce justificative d'achat (dans le cas de garantie) et description du problème rencontré ou service requis.

5.2 Méthode de maintenance

L'entretien courant à exécuter par l'utilisateur revient au nettoyage du boîtier et le changement de la batterie. Le reste des opérations sera exécuté par les responsables autorisés ou par du personnel spécialisé dans le service des instruments.

5.2.1 Nettoyage du boîtier.

PRÉCAUTION

Au nettoyage, ne pas employer d'hydrocarbures aromatiques ou des solvants chlorés. Ces produits peuvent attaquer les matières plastiques utilisées dans la construction du boîtier.

Nettoyez le boîtier avec une solution faible de détersif à l'eau, appliquée avec un chiffon doux. Sécher complètement avant d'utiliser l'appareil de nouveau.

PRÉCAUTION

Nettoyer les contacts de la batterie avec un chiffon sec. Ne jamais employer un chiffon humide ou mouillé.

PRÉCAUTION

N'utilisez pas pour le nettoyage du panneau avant et en particulier les viseurs, alcool ou ses dérivés, ces produits peuvent attaquer les propriétés mécaniques des matériaux diminuer leur période de la vie utile.

5.3 Les composants non remplaçables par l'utilisateur

5.3.1 Fusibles

Ce fusible ne doit être remplacé que par du personnel spécialiste. Son identificateur de position et caractéristiques sont les suivantes :

F001:	FUS	0,5 A	т	125 V
F002:	FUS	2,5 A	т	125 V





ANNEXES

ANNEXE A.- MESURE DU NIVEAU DE PORTEUSE VIDÉO (C_L) - CANAUX ANALOGIQUES -

A) Modulation de vidéo négatif (PAL/NTSC)

Le niveau de porteuse vidéo est mesuré en prenant la crête de modulation valeur maximale du signal pendant le couplage de champ- en tant que valeur de mesure. L'instrument, devant effectuer une détection de la crête du signal modulé, a besoin d'un certain temps pour pouvoir exécuter cette mesure.



Figure 41.- Mesure du niveau de porteuse vidéo.

Les valeurs standard entre lesquelles se déplacent les niveaux de porteuse vidéo sont :

- Sur la ligne de transmission : De 70 à 100 dBµV (De 10 à 40 dBmV)
- Sur la borne d'utilisateur : De 60 à 80 dBµV (De 0 à 20 dBmV)

B) Modulation de vidéo positive (SECAM)

Sous ce type de modulation, le synchronisme de ligne est déterminé par le minimum du niveau de porteuse. Le niveau maximum, à son tour, est variable au cours du temps, en fonction du contenu de l'image transmise. La différence théorique de niveau entre une image blanche et une de noire serait de 10 dB, mais il existe des signaux de test, VIT, pour *Video Insertion Test*, lesquels déterminent que, en fonction de la méthode particulière de mesure du **PROMAX-10**, la différence mesurée entre les deux images extrêmes est limitée à 4 dB, donc une erreur maximum de ± 2 dB autour de -2 dB.

En conséquence, lorsqu'on fait des mesures sur ce type de modulation, il est à raccomander d'ajouter 2 dB à la valeur lue à l'écran pour le niveau de porteuse, et aussi pour le rapport signal/bruit, qui repose sur la mesure de niveau. Avec cette correction, les mesures rentrent dans les spécifications standard de l'appareil.

ANNEXE B.- MESURE DE NIVEAU DU CANAL ADJACENT -CANAUX ANALOGIQUES-

PROMAX

Par cette mesure, on obtient le rapport d'amplitudes des porteuses vidéo de deux canaux consécutifs. $C_{I,V1} - C_{I,V2}(dB)$

10 dB/step

Figure 42.- Mesure du niveau du canal adjacent.

Les différences au-dessus de 3 dB entre porteuses de canaux adjacents peuvent entraîner des problèmes d'interférence à la réception.



ANNEXE C.- MESURE DU NIVEAU RELATIF VIDÉO / SON (V/A) -CANAUX ANALÓGICOS-

 $V/A = V_L - A_L(dB)$

Cette opération exécute la mesure du rapport existant entre les amplitudes des porteuses Vidéo / Son.

Bien que cela dépende de la norme utilisée, il est admis que la sous-porteuse de son d'un canal PAL convenablement transmis, doit être 13 dB au-dessous de la porteuse vidéo.



Figure 43.- Mesure du rapport Vidéo / Son.

Ces spécifications assurent qu'il n'y a pas d'interférence sur le même canal ou le canal adjacent.

ANNEXE D.- RAPPORT PORTEUSE / BRUIT (C/N) -CANAUX ANALOGIQUES-

Le rapport porteuse / bruit est une mesure de la qualité du signal. La puissance de bruit mesurée varie selon le filtre de mesure employé, en TV analogique la référence pour le niveau de bruit est d'habitude une largeur de bande de **5 MHz** (celui-ci est le cas du **PROMAX-8**). Si la mesure est réduite à une largeur de bande différente, une simple correction devra être appliquée.

À partir de la définition du C/N :

$$C/N_{BW_{v}} = C - N_{BW_{v}}$$

où C: Niveau de la porteuse de vidéo

N_{BWX}: Puissance de bruit référée à une largeur de bande de mesure BWx

et considérant que la puissance de bruit référée à **BWx** peut être rattaché avec la puissance de bruit référée à **5 MHz** selon :

$$N_{BW_{\chi}} = N_{5MHz} + 10 \log(\frac{BW_{\chi}}{5MHz})$$

le rapport C/N référé a une largeur de bande de niveau de bruit BWx peut être exprimé comme :

$$C/N_{BW_x} = C - N_{BW_x} = C - N_{5MHz} - 10log(\frac{BWx}{5MHz}) = C/N_{PROMAX-10} - 10log(\frac{BWx}{5mhZ})$$

C'est à dire, on doit soustraire le facteur **10 log (BWx / 5 MHz)** à la mesure fourni par le **PROMAX-10**.

La valeur du **C/N** minimum d'une installation est définie par une réglementation précise. En général, les signaux d'une valeur au dessus de **40 dB** (46 dB pour la norme française) sont jugés de bonne qualité. En-dessous de 40 dB, l'effet de *grenu* apparaît à l'écran.





ANNEXE E.- MESURES DU RAPPORT / BRUIT (C/N)

Figure 44.- Marge de mesure du rapport C/N.

Exemple

Soit un canal analogique avec un niveau de 10 dBmV. La graphique montre que la dynamique de la mesure est de 48 dB.

Conséquemment, à l'instant où la mesure est exécutée, si le rapport C/N est de 54 dB l'afficheur fera voir C/N > 45 dB.

Par contre, si le C/N est de 42 dB, l'afficheur fera apparaître C/N = 42 dB.

ANNEXE F.- MESURES PORTEUSE / BRUIT (C/N) POUR CANAUX NUMÉRIQUES 64-QAM.

Pour un signal numérique DVC 64-QAM avec une largeur de bande de 8 MHz, le rapport C/N doit toujours dépasser **20 dB**. Des mesures inférieures à cette valeur correspond ront à des signaux d'une qualité inacceptable.

Justification et exemple

Le paramètre fondamental que décrit la qualité d'un signal numérique est le rapport entre le nombre de bits erronés et le nombre total de bits transmis. Ce paramètre est dénommé **BER** (de l'anglais *Bit Error Rate*).

Le Groupe DVB (*Digital Video Broadcasting*) définit une transmission '*pratiquement exempte d'erreurs*' (recommandation du Grupe de Mesures ETR290) comme étant celle qui possède moins d'une erreur par heure de transmission. Pour une transmission DBV-C 64 QAM, le BER pre-FEC (*Forward Error Correction*) doit être < 1E-4.

Dans des transmission numériques, étant donné qu'il n'y a pas de porteuse, il est plus correct de parler en termes de E_b/N_o , le rapport entre ce paramètre et le C/N étant fourni par la formule suivante :

$$C/N(dB) = \frac{E_b}{N_0}(dB) + 10 * \log(R_s * \frac{\log_2(M)}{BW})$$

Où :

Еb	= Energie par bit
N _o	= Puissance de bruit dans une largeur de bande 1 Hz
R s	= Vitesse de transmission de symboles
Μ	= Nombre de points de la constellation
BW	= Largeur de bande

Pour DVB-C, 64 QAM, Rs=6.875 Mbaud, BW=8 MHz,

 $C/N (dB) = E_b / N_o (dB) + 7.12.$

Pour un BER de 1E-4, $E_b/N_o \approx 16 \text{ dB}$, et C/N $\approx 23 \text{ dB}$.

ANNEXE G.- MESURE DU RAPPORT D'ERREUR DE LA MODULATION (MER) POUR CANAUX NUMÉRIQUES.

Les porteuses analogiques et numériques sont très différents en termes de contenu de signal et distribution de puissance sur le canal, par conséquent, le besoin d'être mesuré différemment.

La quantité de déformation dans un système est rapprochée à toute la puissance de tous les porteuses, rendant des mesures précises de puissance critiques pour un rendement idéal.

Les instruments tels que les mètres de niveaux de signal qui sont conçus pour mesurer seulement les porteuses analogiques ne mesureront pas exactement les porteuses numériques.

Le rapport d'erreur de modulation (**MER**), utilisé dans les systèmes numériques est analogue à la mesure (**S/N**) Signal / Bruit utilisée dans les systèmes analogiques. Le **MER** représente le rapport de la puissance d'erreur à la puissance moyenne dans un signal idéal de **QAM**. Dans le meilleur des cas vous devriez avoir au moins de 4 à 5 dB de marge, pour en cas de se produir des erreurs significatives, on peut eviter la dégradation du système. Les mesures du **MER** sont utiles pour la détection rapide des fautes non-passagers, tels que le bruit de système et les produits d'intermodulation de deuxième et troisième ordre (**CSO** et **CTB**). Cette mesure prend dans le compte non seulement le bruit d'amplitude, mais aussi le bruit de phase.

La détermination du **MER** d'une signal est une partie principale de déterminer la marge de la panne du système digital. À la différence des systèmes analogiques où vous pouvez voir des dégradations dans le rapport Porteuse / Bruit (**C/N**), un **MER** pauvre n'est pas apparent sur l'image jusqu' au point de panne du système.

Le MER est défini comme suit, exprimé en dB :

 $20 \log \frac{RMS \ ampleur \ d' \ erreur}{Ampleur \ de \ symbole \ moyenne} \ (\ dB \)$

PROMAX



Figure 45. - Taux d'erreur de modulation (MER).

Les décodeurs **QAM 64** exigent mieux que **23 dB** du **MER** pour fonctionner. Mais, il soit approprié d'avoir une marge du **MER** au moins de **3** ou **4 dB** pour des dégradations possibles. Tandis que les décodeurs **QAM 256** exigent mieux que **28 dB** du **MER** pour leur fonctionnement avec des marges du **3 dB** au moins. Typiquement le maximum **MER** affiché sur les analyseurs portables c'est environ les **34 dB**.

Le **MER** a été choisi comme mesure préférée pour les applications de TV par câble en raison de sa similitude à la mesure analogique du Porteuse / Bruit (**C/N**) exprimé en dB, avec laquelle la plupart des professionnels de l'industrie du câble se sont déjà familiarisé.



ANNEXE H.- PRINCIPE DE LA MODULATION NUMÉRIQUE QAM. DIAGRAMME DE LA CONSTELLATION

Le processus de modulation implique transférer l'information contenue dans un signal à une porteuse de haute fréquence. La modulation **QAM**, utilise concrètement modulation en quadrature, consistant à deux porteuses d'une même fréquence appelées une **I** (*in phase*) et l'autre **Q** (quadrature) déphasée 90°.

Chacune d'elles est modulé en amplitude et phase par une portion du signal d'entrée numérique. Les deux signaux modulées sont alors combinés et ils sont transmis comme une seule forme d'onde. L'équipement récepteur a besoin seulement d'invertir le processus pour produire une sortie numérique qui peut être traitée pour produire ensuite des images ou quelque autre information utile.

Le nombre de niveaux utilisés dans la modulation de chaque porteuse détermine le nombre de symboles possibles et, par conséquent, le nombre de bits qui peuvent être transmis dans un certain large de bande. Le standard **DVB-C** permet 5 types de modulation: **16 QAM**, **32 QAM**, **64 QAM**, **128 QAM** et **256 QAM**.

Par exemple, si on applique quatre niveaux d'amplitude à chacune des porteuses, chaque signal pourrait avoir la valeur de -3.0, -1.0, +1.0, +3.0 à un certain moment, par conséquent, nous avons donc 16 possibles combinaisons. Ceci est connu comme modulation **16 QAM**. En étendant l'approche antérieure sur 4 amplitudes il nous permet de produire 8 états pour chaque porteuse et 64 possibles combinaisons (**64 QAM**).

Celles-ci signaux numériques peuvent être visualisées graphiquement au moyen du **Diagramme de la Constellation**. Si on représente sur un axe les possibles états de la première porteuse (signal I ou signal en phase) nous obtiendrions l'image qu'on peut observer à la figure 46.



La figure 47 montre l'autre signal (\mathbf{Q} – en quadrature) sur un axe vertical pour tenir compte de la modification de la phase de 90°.





La figure 48 montre la combinaison de ces deux signaux. Cette image représente le diagramme de la constellation du signal numérique modulée.

ANNEXE I.- AJUSTEMENT DE FRÉQUENCE DANS LA SYNTONISATION DE CANAUX ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES.

On peut d'introduire un déplacement de la fréquence centrale de syntonie (offset) pour les canaux définis dans chaque plan de fréquences par le paramètre Δ FCH (± 2 MHz). Ainsi il est possible d'adapter les mesures à des syntonisations irrégulières, en raison de petits déplacements de la fréquence centrale des canaux définis dans les plans de fréquences standard.



Figure 49.- Offset dans la fréquence centrale de syntonisation.

En prenant comme exemple la figure précédente, si nous supposons que dans les paramètres de la configuration du canal numérique (CH-33) on a défini un offset pour la fréquence de syntonie de 1 MHz (Δ FCH = - 1MHz), même si la fréquence centrale pour le canal CH-30 (569 MHz) ne correspond pas avec celle définie pour le plan de fréquences actuel CCIR (CH-33, 570 MHz), il sera possible à effectuer les mesures correspondant à la norme Docsis pour le plan de fréquences standard FCC (CH-30, 569 MHz) sans avoir besoin de modifier le plan de fréquences actuel ou introduire un nouveau.

PROMAX





PROMAX ELECTRONICA, S.A.

C/Francesc Moragas, 71-75 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) SPAIN Tel. : 93 260 20 00 ; Tel. Intl. : (+34) 93 260 20 02 Fax : 93 338 11 26 ; Fax Intl. : (+34) 93 338 11 26 http://www.promax.es e-mail: sales@promax.es