GUIDA RAPIDA D'USO

### <u> A</u>PROMAX



Richiedi il manuale completo al tuo distributore: auriga@auriga.it



GUIDA RAPIDA D'USO



## RF 🌱 🎢 🎖 🕨 IMPOSTAZIONI







GUIDA RAPIDA D'USO





GUIDA RAPIDA D'USO





GUIDA RAPIDA D'USO



## WIFI 🛜 🕨 IMPOSTAZIONI



# WIFI 🛜 🕨 SCHERMATE

Ø

## SITE SURVEY (MISURE)

• PROMAX 22/12/2016 12:10		SI	TE SURVEY		
SSID	BSS	СН	RSSI(dBm)	Security	Device
JAZZTEL	01:23:45:67:89:ab	1	-86	WPA	Wireless Router
MOVISTAR	aa:bb:cc:dd:ee:ff	2	-72	WPA2	WAP6969N
YACOM	98:76:54:32:10:fe	3	-84	WPE	-
YOIGO	a1:b2:c3:d4:e5:f6	4	-74	Ninguno	
ORANGE	22:44:66:88:ab:cd	5	-70	WPA	
VODAFONE	13:57:92:46:80:31	6	-88	WPA	
ARRAKIS	ca:ac:ed:de:fb:bf	7	-78	WPA	
TELEFONICA	57:26:21:44:a6:89	8	-76	WPA	
TERRA	11:85:e5:74:0c:53	9	-80	WPA	
WANADOO	b4:07:32:41:a6:1c	10	-82	WPA	-
CH 1					Advanced



## SPETTRO WIFI



## WIFI 🛜 🕨 MENUS



GUIDA RAPIDA D'USO



## OTT streaming (O) > SETTINGS



## OTT streaming (()) > SCHERMI

OEFAULT 04/06/2021 10:04	OTT 1/2		****
URL http://rdmedia.bbc.co.	uk/dash/ondemand/bb	o/2/client_manifest-	common_init
Rappresentazione video/mp	4,bandwidth=4741120,	id="1920x1080p25"	
Tests messages			
Downloading segments list.	OK		
Validating segments list			-
Segment list is valid			
Segments list details			
URL content is MPD			
MPD type: static			
MPD profiles:			
URL	Visualizza	Pagina su	Pagina giù





## Bitrate segmenti OTT



# OTT streaming ((℃)) ► MENU



GUIDA RAPIDA D'USO



### webControl Impostazione di rete



## webControl 🌐 🕨 UTENSILI



# RANGER <mark>Neo</mark> +



## MENU IMPOSTAZIONI





## PREFERENZE



GUIDA RAPIDA D'USO



## GESTIONE INSTALLAZIONE



## SPORTA\* IMMAGINI / DATI / SPETTRO DI RIF.



\* Impostazioni Esportazioni in menu Preferenze

GUIDA RAPIDA D'USO



**JOYSTICK** 



MODIFICA PARAM	ETRI	SELEZI		IETRI
Sintoni Canale: Set Canali Sintonia per: Center Freq: 65	a 44 CCIR ► Canale ► 88.00 MHz ●	mAn = F4	Avanzate Media Linee Spettro Livello Tono	0 o Linee ≑ Off ►
Sintoni Canale: Set Canali Sintonia per: Center Freq: 65	a 44 CCIR ► Canale ► 8.00 MHz ●		Avanzate Media Linee Spettro Livello Tono	0 <b>o</b> Linee <b>≑</b> Off ▶
Sintoni Canale: Set Canali Sintonia per: Center Freq: 65	a 44 CCIR ► Canale ► 8.00 MHz ●		Avanzate Media Linee Spettro Livello Tono	0 <b>o</b> Linee <b>◆</b> Linee Off ▶ Solido Trans.
Sintoni Canale: Set Canali Sintonia per: Center Freq: 65	a 44 CCIR► Canale► 8.00 MHz●		Avanzate Media Linee Spettro Livello Tono	0 <b>o</b> Linee ✦ Linee Off ▶ <mark>Solido</mark> Trans.
Sintoni Canale: Set Canali Sintonia per: Center Freq: 65	a 44 CCIR► Canale► 8. <mark>1</mark> 0 MHz●		Avanzate Media Linee Spetttro Livello Tono	0 <b>o</b> Solido ≑ Off ▸
Sintoni Canale: Set Canali Sintonia per: Center Freq: 65	a 44 CCIR ► Channel ► 8.10 MHz ●			

GUIDA RAPIDA D'USO



M

### DISPLAY TOUCH SCREEN

### MENU DI SELEZIONE

• DEFAULT 11/06/2021 13:57	PREFERENZE				
Strumento	oetto	Ora & Data	Misure	Strumenti	
לייין	Englis	h 🔻	Sistema col	ori PAL 50 Hz	•
Skir	: GRAY		Formato d	lati Hexadecim	<b>•</b>
Spegnimento	: Off	▼			
Livello Luce: Manuale 🔻					
Sfondo: Nero 🔻					
Tempo batt.: Nascondi▼					
Display TFT: Off 🛛 🔻					
Exit	S	alva			

DEFAULT 11/06/2021 13:57	2021 13:57 PREFERENZE ۳۴ ۱۵۰۰				
Strumento	Aspetto	Ora & Data	Misure	Strumenti	
Spegni Livell S Temp Disp	Lingua: Endia Skin: GF Ca mento: O En o Luce: At Es o batt.: O batt.: O Py Slay TFT: O Sla	talà ŝtina utsch glish nçais ino ck sk Iski sckuй venský	Sistema colo Formato da	ri: PAL 50 Hz	
Exit	S	alva			

#### SELEZIONE FREQUENZE





### **DIGITAZIONE TESTO CON TASTIERA VIRTUALE**

DEFAULT SPETTRO 1/3 TO INSERIE NOME File:	Operault     SPETTRO 1/3       Inserire nome File:
PR	PROMAX
@ # \$ % & ( ) - ~ ! 🖙	@ # \$ % & ( ) - ~ ! 🖙
QWET TYUIOP	QWERTYUIOP
ASFGHJKL	A'S'DFGHJKL
Δ Z X C V B N M .	ΦΖΥCVBNM.
A / a Cancella Ok Annullare	A / a Cancella Ok Annullare

GUIDA RAPIDA D'USO



### BARRA SUPERIORE (CON TOUCH SCREEN)





#### SIGNIFICATO DELLE ICONE NELLA BARRA SUPERIORE

Modalità Misure

٨.٨.

Modalità Analizzatore di Spetttro

Ö Impostazioni

199

8

Impostazioni Video & Audio

Cattura Schermate

 $\square$ 

Banda Terrestre

Banda Satellite

Preferenze

1ô7

Modalità visualizzazione TV

Gestione Installazioni

### SCHERMATE NELLE MODALITA'



#### GESTIONE INSTALLAZIONI



GUIDA RAPIDA D'USO







#### RESET

Se lo strumento si spegne o il firmware si blocca, premere il tasto ON/OFF per 10 secondi. Se invece lo strumento si blocca e non risponde più ai comandi,premere il tasto F4 per 6 secondi per effettuare un reset dell'apparecchio. (consultare il manuale completo per maggiori info).

v29.8

# RANGER Neo +

**MAURIGA** 

Richiedi il manuale completo indicando MODELLO e MATRICOLA del tuo RANGER: auriga@auriga.it



