

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DOBLE PROGRAMABLE





- 0 MI2105 -

💊 PROMA

NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado **PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD**.

El símbolo **A** sobre el equipo significa **"CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**". En este manual puede aparecer también como símbolo de advertencia o precaución.

Recuadros de **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES** pueden aparecer a lo largo de este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o daños al equipo u otras propiedades.

VERSIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Versión	Fecha
1.0	Julio 2016

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD 🕭

- * Utilizar el equipo **solamente** con sistemas o aparatos con el circuito conectado a tensiones no peligrosas respecto al potencial de tierra.
- * Este es un equipo de clase I, por razones de seguridad debe conectarse a líneas de suministro con la correspondiente toma de tierra.
- * Este equipo puede ser utilizado en instalaciones con Categoría de Sobretensión
 II y ambientes con Grado de Polución 1.
- * Al emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse sólo con los tipos especificados a fin de preservar la seguridad:

Cable de alimentación CA-005

- * Tener siempre en cuenta los **márgenes especificados** tanto para la alimentación como para la medida.
- * Recuerde que las tensiones superiores a **60 V DC ó 30 V AC rms** son potencialmente peligrosas.
- * Observar en todo momento las condiciones ambientales máximas especificadas para el aparato.
- * El operador sólo está autorizado a intervenir en:

Sustitución del fusible de red, que deberá ser del **tipo** y **valor indicados**.

En el apartado de Mantenimiento se dan instrucciones específicas para esta intervención.

Cualquier otro cambio en el equipo deberá ser efectuado exclusivamente por personal especializado.

- * No obstruir el sistema de ventilación del equipo.
- * Seguir estrictamente las **recomendaciones de limpieza** que se describen en el apartado Mantenimiento.

* Símbolos relacionados con la seguridad:



Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión

- **Cat I** Instalaciones de baja tensión separadas de la red.
- Cat II Instalaciones domésticas móviles.
- Cat III Instalaciones domésticas fijas.
- **Cat IV** Instalaciones industriales.

TABLA DE CONTENIDOS

1		
-	1 1 Descripción	
	1.2 Características	
2		,
~	2 1 Panel Frontal/Posterior	,
	2 1 1 Interfaz de Usuario	
	2 1 2 Iconos de Estado	2
	2 2 Inspección Conoral	,
	2.2 Inspección del Encendido	,
	2.3 Comprobación del Encendido	
	2.3.1 Ajuste de la Almentación CA de Entrada	
	2.3.2 Encentration de Salidae 10	
	2.4 Comprobación de la calida de tensión	
	2.4.1 Comprobación de la salida de intensidad	
	2.4.2 Comprobación de la salua de intensidad10	'
	2.5 Mouo de Funcionalmento	
	2.5.1 Iconos y margenes de funcionamiento	
	2.5.2 CONEXIONES	
2		
5	ANLE DE FONCIONAMIENTO	
	3.2 Ajuste de la Tensión / Intensidad de salida	
	3 3 Protección contra sobratensión / sobraintensidad	
	3 3 1 Configuración de la protección contra sobretensión	
	(OVP: Over Voltage Protection) 16	
	3.3.2 Configuración de la protección contra sobreintensidad	
	(OCP: Over Current Protection)	,
	3.4 Salida del Temporizador	,
	3.4.1 Entrar / Salir del estado Temporizador	,
	3.4.2 Aiuste del Temporizador	,
	3.4.3 Ajustes del Temporizador)
	3.4.4 Activar / desactivar la salida del temporizador en el estado	
	temporizador19)
	3.5 Guardar / Recuperar / Registrar20)
	3.6 Almacenamiento de los parámetros del sistema20)
	3.6.1 Recuperación y borrado del fichero de parámetros del sistema20)
	3.6.2 Registro de Salida21	
	3.7 Ajustes del Sistema21	
	3.7.1 Configuración del idioma21	
	3.7.2 Configuración del Brillo21	
	3.7.3 Ajuste del tiempo para la activación de la protección de pantalla21	
	3.7.4 Ajuste del tiempo del sistema22	•
	3.7.5 Altavoz	•
	3.7.6 Ver Información del Sistema22	•
	3.7.7 Configuración por defecto22	•
	3.8 Uso de la Ayuda Integrada23	ļ

MANUAL DE INSTRUCCIONES



-+ -		24 2E
С	SOLUCION DE PROBLEMAS	
6	ESPECIFICACIONES 4	26
7		
	7.1 Instrucciones de envío	
	7.2 Recomendaciones de Limpieza	

FA-853

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DOBLE PROGRAMABLE **FA-853**

1 INTRODUCCIÓN

PROMAX

1.1 Descripción

La fuente de alimentación doble **FA-853** es una fuente de alimentación lineal de alto rendimiento. Las excelentes prestaciones de esta fuente de alimentación incluyen hasta 100 tipos de salida con temporizador configurable, pantalla LCD de alta resolución, bajo nivel de ruido y rizado, protección integral contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento, diseño e interfaz amigable, muy intuitivo para el usuario. La interfaz dispone de gran variedad de funciones estándar para satisfacer cualquier tipo de prueba.

1.2 Características

- Dos salidas independientes con controles separados.
- Exceptional rendimiento de la regulación de línea: $\leq 0.01 \% + 3 \text{ mV}(\text{tensión}), \leq 0.1\% + 3 \text{ mA}(\text{intensidad}).$
- Excepcional rendimiento de la regulación de carga: ≤0.01 %+3 mV(tensión), ≤0.2%+3 mA(intensidad).
- Bajo nivel de rizado y ruido: \leq 300 µVrms / 2 mVpp.
- Cuatro modos de funcionamiento: independiente, simétrica, conexión en paralelo y conexión en serie.
- Hasta 100 grupos con sus propios ajustes de tiempo.
- Salida de alta resolución.
- Pantalla LCD TFT de 3,9" y alta resolución (480 x 320 pp).
- Conectores interfaz: USB2.0, RS232.

2 FUNCIONAMIENTO



2.1 Panel Frontal/Posterior

Figura 1. Descripción del Panel Frontal.

- LCD: Muestra la interfaz de usuario.
- Área de teclado númerico: Permite la introducción de parámetros. Incluye el teclado numérico, el punto decimal y la tecla de retroceso.
- Tecla de dirección arriba y abajo: Permite la selección de menú o cambio de parámetro.
- Tecla Enter: Permite entrar en un menú o confirmar el parámetro introducido.
- Selector rotativo: Permite seleccionar un menú o cambiar de parámetro. Si se pulsa tiene el mismo efecto que pulsar la tecla Enter.
- Tecla de dirección arriba y abajo: Permite seleccionar un menú o mover el cursor.
- Tecla del sistema: Permite entrar en el menú del sistema.
- **Tecla Temporizador**: Permite introducir / salir del temporizador.
- Tecla Ayuda: Permite acceder a la ayuda integrada.

FA-853

10	Área de control del	canal 2:
	Tecla Volt/CV Azul:	Ajusta la tensión de salida del Canal 2.
	Tecla Curr/CC Azul:	Ajusta la intensidad de salida del Canal 2
	Tecla ON/OFF Azul:	Activa / desactiva la salida del Canal 2.
1	Terminales de salid	a del Canal 2: Conectores de salida del Canal 2.
12	Tecla de Modo: Ca Paralelo, Serie y Simé	mbia el modo de trabajo entre Independiente, trico.
13	Terminales de Salid	a del Canal 1: Conectores de salida del Canal 1.
14	Terminales de Salid salida de 5 A.	a de 5 V: Salida fija de 5 V. Máxima corriente de
15	Boton de encendido	/ apagado: Enciende / apaga el instrumento.
16	Área de control del	canal 1:
	Tecla 🔽 Naranja	: Ajusta la tensión de salida del Canal 1.
	Tecla Curr/CC Naranja	: Ajusta la intensidad de salida del Canal 1.
	Tecla ON/OFF Naranja	: Activa / desactiva la salida del Canal 1.
Ð	Teclas de Función:	
	Tecla Record: Registra fichero txt y lo guarda	i los datos de la salida de corriente como un en una memoria USB.
	Tecla Recall: Recupera	i el fichero de ajustes guardado.
	Tecla Save : Guarda le	os parámetros de ajuste actuales.
	Tecla Set : Entra / temporizador.	sale de la pantalla de ajustes de la salida del
Instr	rucciones de los indio	adores del panel de teclas
	Tecla ON/OFF: El indicad	or se iluminará cuando se active el canal.
	Tecla Voltor : El indico de salida de tensión ajustando la tensión d	ador se encendera cuando el canal esté en modo constante. La intermitencia indica que se está le salida mediante la interfaz de entrada.
	Tecla Curricc: El indic de salida de intensida ajustando la intensida	ador se encenderá cuando el canal esté en modo ad constante. La intermitencia indica que se está d de salida mediante la interfaz de entrada.

▶

FA-853



Figura 2. Descripción del Panel Posterior.

- Puerto USB Host: Permite conectarse como "dispositivo anfitrión" con un dispositivo USB externo, como puede ser una memoria USB.
- Puerto USB Host: Permite conectarse como "dispositivo esclavo" con un dispositivo USB externo, como puede ser un PC.
- Puerto COM: Permite conectar el instrumento a un equipo externo por medio del puerto serie.
- **Conector de alimentación**: Conector de entrada CA.
- 5 Fusible: Usar el fusible especificado de acuerdo a la tensión de alimentación.
- **Interruptor de alimentación**: Permite cambiar entre 110 V y 220 V.
- **Ventilador**: Entrada de aire del ventilador.

EA-85

2.1.1 Interfaz de Usuario

Modo Independiente



Figura 3. Descripción de la Interfaz de Usuario.

Estado de la salida del Canal 1.

- Tiempo especificado y tiempo restante de la salida actual cuando el temporizador de salida del canal 1 está activo.
- S Valor de salida real de potencia del canal 1.
- Modo del temporizador de salida del Canal 1 (secuencial / bucle).
- Bango del temporizador del Canal 1.
- El número de parámetro de la salida actual cuando la salida del temporizador del canal 1 está activa.
- Valores configurados de la tensión y la intensidad para el Canal 1.
- 8 Valores de salida reales de la tensión y la intensidad para el Canal 1.
- Estado y valores configurados de protección contra sobretensión y protección contra sobreintensidad para el Canal 1 en el estado actual.
- Iconos de estado. Consulte el apartado "Iconos de estado" para más detalles.

Modo Serie / Paralelo



Figura 4. Descripción de la Interfaz de Usuario.

- Máximos niveles de tensión e intensidad.
- Estado del canal.
- Modo del temporizador de salida (secuencial / bucle).
- 4 Rango del temporizador.
- El número de parámetro de la salida actual cuando la salida del temporizador está activa.
- 5 Valores configurados de tensión e intensidad.
- Tiempo especificado de la salida actual cuando el temporizador de salida está activo.
- Tiempo restante de la salida actual cuando el temporizador de salida está activo.
- Valores configurados de tensión e intensidad que se entregarán a la salida según la programación del temporizador cuando esté activo.
- Estado y valores configurados de protección contra sobretensión y protección contra sobreintensidad en el estado actual.
- Valores de salida reales de potencia e intensidad.
- Iconos de estado. Consulte el apartado "Iconos de estado" para más detalles.

PROMAX

Modo Simétrico



Figura 5. Interfaz de usuario en el modo Simétrico.

- Estado de salida del Negativo (igual que el Positivo).
- Tiempo especificado y tiempo restante de la salida actual cuando el temporizador de salida del canal Negativo está activo.
- 3 Valor de salida real de potencia del canal Negativo.
- Modo del temporizador de salida del Canal Negativo (secuencial / bucle, igual que el Positivo).
- Bango del temporizador del Canal Negativo (mismo que el Positivo).
- El número de parámetro de la salida actual cuando la salida del temporizador del canal Negativo está activa (igual que el Positivo).
- Valores configurados de la tensión y la intensidad para el Canal Negativo.
- 8 Valores de salida reales de tensión e intensidad para el Canal Negativo.
- Estado y valores configurados de protección contra sobretensión y protección contra sobreintensidad para el Canal Negativo en el estado actual.
- Iconos de estado. Consulte el apartado "Iconos de estado" para más detalles.

2.1.2 I conos de Estado

Icono	Descripción
¥	Conectado como dispositivo esclavo al PC.
L	Registrando la salida de intensidad.
₩.	Se ha detectado un dispositivo USB.
0000	El modo de trabajo actual es Independiente.
0088	El modo de trabajo actual es Paralelo.
0 8 9 0	El modo de trabajo actual es Serie.
0 2 0 0	El modo de trabajo actual es Simétrico.
	El altavoz está activado.
	El altavoz está desactivado.
Ő	El sistema está en modo Temporizador.

2.2 Inspección General

Después de obtener su nueva fuente de alimentación, compruebe el instrumento siguiendo estos pasos:

 Compruebe que no existe ningún daño debido al transporte. Si encuentra que el embalaje de cartón o el plástico protector han sufrido daños, no los tire hasta que compruebe que el instrumento y los accesorios funcionan correctamente.

2. Compruebe los accesorios.

Los accesorios suministrados están descritos en este manual. De acuerdo a esta descripción, compruebe que están todos. Si encuentra que algún accesorio está dañado o no está, por favor contacte con el responsable distribuidor de PROMAX o con las oficinas centrales de PROMAX.

3. Compruebe el instrumento al completo.

Si el equipo aparece dañado en su exterior, o no funciona correctamente, o no realiza correctamente las pruebas de test, por favor contacte con el responsable distribuidor de PROMAX o con las oficinas centrales de PROMAX. Si sospecha que el daño al equipo se ha producido durante el transporte, por favor guarde el embalaje.

2.3	Comprobación del Encendido	
-		

2.3.1 Ajuste de la Alimentación CA de Entrada

Utilizar una fuente de alimentación de 110 V / 220 V CA. El usuario debe seleccionar la tensión de alimentación mediante el **Interruptor de Potencia** del panel posterior de acuerdo a los estándares de su país y utilizar el tipo de fusible adecuado.

Tensión	Fusible
AC 110 V	125 V, F5 A
AC 220 V	250 V, F3 A

Para cambiar el tipo de tensión del instrumento, siga los siguientes pasos:

- 1 Apague el equipo mediante el pulsador del panel frontal y extraiga el cable de alimentación.
- 2 Compruebe que el fusible instalado de fábrica (250 V, F3 A) se corresponde a la tensión de alimentación seleccionada; si no es así, abra la tapa del instrumento usando un destornillador y cambie el fusible.
- 3 Regular el **Interruptor de Potencia** a la tensión de alimentación existente.

2.3.2 Encendido

Conecte el instrumento a la alimentación CA usando el cable de alimentación suministrado.



Para evitar daños eléctricos, el instrumento debe estar conectado correctamente a tierra.

Pulse el botón de encendido del panel frontal, la pantalla mostrará la pantalla de arranque.

Pulse cualquier tecla para entrar.

2.4 Comprobación de Salidas

La comprobación de las salidas sirve para asegurar que el instrumento puede alcanzar sus salidas nominales y responder adecuadamente al funcionamiento desde el panel frontal. Para los procedimientos descritos a continuación, se sugiere leer previamente "Modo de Funcionamiento", "Activar / desactivar la salida del canal" y "Configurar la tensión e intensidad de salida".

2.4.1 Comprobación de la salida de tensión

Los siguientes pasos verifican las funciones básicas de tensión sin usar carga:

- 1 Encienda el instrumento sin carga; asegúrese que los valores de ajuste de la intensidad de salida para cada modo de trabajo no es cero.
- Encienda la salida del canal. La tecla verte y verte se encenderá, lo que indica que el canal activado está en modo de salida de tensión constante.
- 3 En cada modo de trabajo utilizar diferentes valores de tensión; compruebe si el valor real de la tensión mostrada se acerca al valor de tensión configurado. Comprobar si el valor de intensidad real mostrado se acerca a cero.
- Comprueba si la tensión de salida se puede ajustar desde cero a su tasa máxima.

2.4.2 Comprobación de la salida de intensidad

Los siguientes pasos verifican las funciones básicas de intensidad con un corto a la salida de potencia:

- 1 Encienda el instrumento.
- Realice un corto entre los terminales de salida (+) y (-) con un cable de prueba aislante. Utilice un cable suficientemente grande para que puede conducir el máximo de corriente.
- 3 Ajustar la tensión de salida al máximo.
 - Encienda la salida del canal. La tecla ON/OFF y Curr/CC se encenderá, lo que indica que el canal activado está en modo de salida de intensidad constante.
- 5 En cada modo de trabajo utilizar diferentes valores de intensidad; compruebe si el valor real de la intensidad mostrada se acerca al valor de intensidad configurado. Comprobar si el valor de tensión real mostrado se acerca a cero.
- 6 Comprueba si la intensidad de salida se puede ajustar desde cero a su tasa máxima.
 - Apague la salida del canal y retire el corto de los terminales de salida.

2.5 Modo de Funcionamiento

FA-853 tiene cuatro modos de funcionamiento: Independiente, Paralelo, Serie y Simétrico. Pulse la tecla para cambiar entre los diferentes modos de trabajar. Para las instrucciones de la interfaz de usuario de los cuatro modos de funcionamiento, consulte el apartado "Interfaz de Usuario".

2.5.1 I conos y márgenes de funcionamiento

Los iconos de estado y los márgenes de funcionamiento de tensión / intensidad de los cuatro modos de funcionamiento se describen a continuación.

	Independiente	Paralelo	Serie	Simétrico
Iconos de estado			0800	
Margen de Tensión	0 ~ 30 V	0 ~ 30 V	0 ~ 60 V	0 ~ ±30 V
Margen de Intensidad	0.02 ~ 3 A	0.1 ~ 6 A	0.02 ~ 3 A	0.02 ~ 3 A

Los terminales de salida de 5 V siempre entregan 5 V a la salida cuando el instrumento está encendido, siendo la intensidad máxima de 3 A. El usuario puede seleccionar el modo y los terminales de salida más adecuados.

2.5.2 Conexiones

Tomando por ejemplo:

Independiente



Paralelo



FA-853

\land PROMA>



- Nota: En modo paralelo, CH1 es el canal principal y CH2 es el canal auxiliar. Para asegurar una salida normal, conecte una carga al canal principal. Si se conecta al canal auxiliar no garantiza una salida normal.
 - Serie



Simétrico



2.6 Funcionamiento del Menú del Sistema

1 Mostrar el menú

Pulse la tecla ^{System} el menú del sistema se muestra en pantalla.

2 Seleccionar el menú

- Pulse las teclas de dirección () o gire el selector rotativo para navegar entre las opciones del menú.
- Pulse una tecla de dirección la tecla la cela o el selector rotativo para entrar en el submenú; para volver al menú principal, pulse la tecla de dirección .
- En el submenú, pulse la tecla de dirección (v) o gire el selector rotativo para navegar entre las opciones del submenú.

3 Entrar en el menú

Pulse la tecla – o el **selector** rotativo para entrar en el menú seleccionado.

4



Salir del menú

Pulse la tecla System para cerrar el menú o la ventana.

Nota: En este documento [System \rightarrow CH1 \rightarrow O.V.P] significa:

Entrar en la opción CH1 del menú System y seleccionar el submenu O.V.P.

3 PANEL DE FUNCIONAMIENTO

3.1 A

Activación / desactivación de la Salida de Canal

Modo Independiente

- 1 Pulse la tecla ONOFF para activar / desactivar la salida del Canal 1.
- Pulse la tecla *worff* para activar / desactivar la salida del Canal 2.
- 3 La tecla **ON/OFF** se ilumina cuando el canal correspondiente se activa.

Modo Paralelo, Serie y Simétrico

- 1 Pulse la tecla ON/OFF para activar / desactivar la salida del canal.
- 2 La tecla ONOFF no funciona en este caso.

3.2 Ajuste de la Tensión / Intensidad de salida

El usuario puede ajustar la tensión / intensidad mediante la ventana de datos. Sobre el margen nominal de cada modo, consulte el apartado "*Iconos y márgenes de funcionamiento*".

Nota: La tensión / intensidad de salida no puede ajustarse en el estado Temporizador. Si se quieren ajustar estos valores, previamente se debe salir del estado Temporizador.

Modo Independiente

- Pulse la tecla voltor o curro aparecerá la ventana de ajuste del Canal 1 para seleccionar la tensión e intensidad.
- 2 La tecla de encendido empezará a parpadear, indicando la entrada. Existen dos métodos para cambiar este valor:
 - Modificar: Gire el selector o pulse las teclas direccionales / para cambiar el valor de la unidad. Mantenga la tecla direccional / Pulse la tecla para mover el cursor entre las cifras.
 - Introducir: Utilice el teclado numérico para introducir el valor deseado. El valor original se eliminará y se mostrará el valor introducido.
- 3 Pulse la tecla 🚽 para confirmar.

De la misma forma, pulse la tecla volver o para configurar la tensión / intensidad del **Canal 2**.



- Modo Paralelo / Serie
- Pulse la tecla voltor o curro aparecerá la ventana de ajuste para seleccionar la tensión e intensidad.
- 2 El funcionamiento de la ventana de ajuste es el mismo que para el **modo** Independiente.

Plus-minus mode

- Pulse la tecla volver o aparecerá la ventana de ajuste de la salida Negativa para seleccionar la tensión e intensidad.
- El funcionamiento de la ventana de ajuste es el mismo que para el modo Independiente.

Nota: Si el valor de salida está fuera del margen nominal, aparecerá un mensaje de "ERROR". Se deberá introducir otro valor de entrada dentro del margen nominal.
En el modo Serie, el mínimo de intensidad es 0,1 A. En otros modos es 0,02 A.

3.3 **Protección contra sobretensión / sobreintensidad**

Cuando se activa la protección contra sobreintensidad o la protección contra sobretensión, una vez que la tensión / intensidad alcanza el valor configurado, el instrumento cortará la salida. El valor de corte se volverá rojo y parpadeará, además el instrumento emitirá un aviso acústico si la salida de sonido está activada.

Nota: Cuando el instrumento desactiva la salida debido a la protección, después de realizar los ajustes necesarios, el canal ha de reiniciarse para que la salida funcione con normalidad.

Esta función puede prevenir que la salida de potencia exceda la capacidad de la carga con el fin de protegerla. La protección contra sobrecorriente y sobreintensidad puede ser configurada de forma separada para los cuatro modos de trabajo y para diferentes estados (normal, temporizador). El usuario puede activar o desactivar estas funciones según desee.

Los parámetros de la protección de sobretensión y sobreintensidad configurados para el modo normal funcionan en modo normal. Los parámetros de la protección de sobretensión y sobreintensidad configurados para el modo temporizador funcionan en modo temporizador.

|--|

- -
- Nota: En modo simétrico, si cualquiera de las salidas positivo o negativa de tensión / intensidad alcanza su valor de protección de sobretensión o sobreintensidad, el instrumento desactivará la salida.

3.3.1	Configuración de la protección contra sobretensión (OVP: Over Voltage Protection)
1	Entre en el menú OVP:
	Modo Independiente
	Pulse la tecla $(System)$ entre enr [System \rightarrow CH1 (CH2) \rightarrow O.V.P].
	Modo Serie, Paralelo
	Pulse la tecla $\stackrel{\text{(System)}}{\longrightarrow}$ en modo normal, entre en [System \rightarrow O.V.P]; en modo temporizador, entre en [System \rightarrow Pro Set \rightarrow O.V.P].
	Modo Simétrico
	Pulse la tecla $\stackrel{\text{System}}{\longrightarrow}$ entre en [System \rightarrow Positive (Negative) \rightarrow O.V.P].
2	Cuando aparece la ventaja de ajuste, pulse la tecla A / V para cambiar el estado de la OVP entre "ON" y "OFF. El estado de la OVP cambiará entre estar activada o desactivada.

- **Nota:** En el modo simétrico, el estado de la OVP el estado del polo positivo y negativo se mantendrán simétricamente. Se puede ajustar cualquiera de ellos. El valor de la OVP se puede configurar de forma separada.
 - Utilice el teclado numérico para introducir el valor de la OVP en el modo actual y estado. El máximo en el modo Independiente, Paralelo y Simétrico es 31,5 V. El máximo en el modo Serie es 63 V. Pulse la tecla para confirmar.

3.3.2 Configuración de la protección contra sobreintensidad (OCP: Over Current Protection)

1 Entre en el menú OCP:

Modo Independiente

Pulse la tecla $\stackrel{\text{System}}{\longrightarrow}$, entre en [System \rightarrow CH1 (CH2) \rightarrow O.C.P].

Modo Serie, Paralelo

Pulse la tecla $\stackrel{\text{(System)}}{\longrightarrow}$, en modo normal, entre en [System \rightarrow O.C.P]; en modo temporizador, entre en [System \rightarrow Pro Set \rightarrow O.C.P].

Modo Simétrico

Pulse la tecla (System), entre en $(\text{System} \rightarrow \text{Positive} (\text{Negative}) \rightarrow \text{O.C.P})$.



- 2 Cuando aparece la ventaja de ajuste, pulse la tecla () para cambiar el estado de la OVP entre "ON" y "OFF. El estado de la OCP cambiará entre estar activada o desactivada.
- **Nota:** En el modo simétrico, el estado de la OCP el estado del polo positivo y negativo se mantendrán simétricamente. Se puede ajustar cualquiera de ellos. El valor de la OCP se puede configurar de forma separada.
 - Utilice el teclado numérico para introducir el valor de la OCP en el modo actual y estado. El máximo en el modo Independiente, Paralelo y Simétrico es 3,15 A. El máximo en el modo Paralelo es 6,3 A. Pulse la tecla para confirmar.

3.4 Salida del Temporizador

La función de salida del temporizador puede pre-configurar hasta 100 grupos distintos con parámetros de tiempo. Cuando se activa la salida del temporizador, el instrumento entregará la tensión e intensidad pre-programada en el tiempo configurado.

Se puede configurar un OVP / OCP especial para el estado del temporizador. Consulte el capítulo "*Sobretensión / sobreintensidad*" para más detalles.

3.4.1 Entrar / Salir del estado Temporizador

Pulse Timer para entrar / salir del estado Temporizador.

El icono 🔝 identifica que el sistema está en estado Temporizador.

3.4.2 Ajuste del Temporizador

Antes de activar la salida del temporizador, se deben configurar los parámetros, incluidos la tensión, intensidad y tiempo de salida. Esta función permite hasta 100 grupos con parámetros de tiempo.

En el estado del temporizador, pulse la tecla set para entrar / salir de la interfaz de ajuste del temporizado del modo actual.

Pulse la tecla para cambiar de interfaz de ajuste del temporizador entre los cuatros modos de trabajo.

A PROMA)



(misma capa que Canal 2)

Figura 10. Interfaz de ajuste del temporizador en Modo Independiente.

El parámetro seleccionado quedará resaltado.

En modo Independiente o Simétrico, pulse la tecla vorre para seleccionar el área de la izquierda o pulse la tecla vorre para seleccionar el área de la derecha.

Pulse la tecla 🔺 / 💌 para cambiar la opción del parámetro.

Después de seleccionar el parámetro, utilice las teclas numéricas para introducir el valor deseado, pulse la tecla para confirmar.

Pulse la tecla Series para ir a la página de ajustes anterior o posterior.

Nota: Si el valor de entrada sobrepasa el valor del modo de trabajo actual, el sistema cambiará al máximo valor automáticamente después de pulsar la tecla para confirmar.

En el modo simétrico, el estado de la OVP el estado del polo positivo y negativo se mantendrán simétricamente. Se puede ajustar cualquiera de ellos

EA-853

3.4.3 Ajustes del Temporizador

Los ajustes del temporizador permiten configurar el último número del parámetro de grupo del temporizador y el modo de salida. Se puede consultar el submenú **TimerRng** del sistema solo en el estado temporizador. Si se activa la salida del temporizador, el sistema entregará los parámetros pre-configurados entre 0 y el número configurado en el modo secuencia o bucle.

1 En estado temporizador:

Modo Independiente Pulse la tecla system, entre en [System \rightarrow CH1 (CH2) \rightarrow TimerRng]. Modo Paralelo, Serie Pulse la tecla system, entre en [System \rightarrow TimerRng]. Modo Simétrico Pulse la tecla system, entre en [System \rightarrow Positive \rightarrow TimerRng].

La ventana de configuración del temporizador aparece. Utilice el teclado numérico para itnroducir un número (0 - 99). Pulse la tecla / / para cambiar entre Secuencia y Bucle. Pulse la tecla para confirmar.

3.4.4 Activar / desactivar la salida del temporizador en el estado temporizador

Modo Independiente

Pulse la tecla para activar / desactivar la salida del temporizador del **Canal 1**.

Pulse la tecla **ONOFF** para activar / desactivar la salida del temporizador del **Canal 2**.

Modo Paralelo, Serie o Simétrico

Pulse la tecla worff para activar / desactivar la salida del temporizador.

Nota: En el proceso de salida del temporizador, cerrar la salida del canal reiniciará el temporizador. Activar el canal de nuevo reiniciará la salida del temporizador y el temporizador.

3.5 Guardar / Recuperar / Registrar

Este instrumento es compatible con dispositivos USB y con la gestión de ficheros locales: almacenamiento, recuperación y borrado de los parámetros de ajuste actuales. Los datos actuales del canal pueden registrarse en un fichero txt y almacenarse en un disco USB. Se puede conectar el disco USB a la interfaz USB Host. Después de contectar el disco USB con éxito, aparecerá el icono rela parte superior de la pantalla.

3.6 Almacenamiento de los parámetros del sistema

En estado Normal, pulse la tecla para guardar los parámetros del modo de trabajo actual, la salida de tensión / intensidad y los valores OVP / OCP actuales. Los ficheros se pueden nombrar. Esta función no está disponible en el estado Temporizador.

- En estado Normal, pulse la tecla save para entrar en la interfaz de función (pulse de nuevo para salir). Pulse la tecla / para seleccionar la ubicación de almacenamiento entre "Local " o "UDisk". Gire el selector para cambiar el carácter seleccionado en la ventana de entrada "Save Name" (Guardar Nombre). Pulse la tecla > para añadir el siguiente carácter. Pulse la tecla > para seleccionar el carácter previo. Pulse la tecla > para seleccionar el carácter previo. Pulse la tecla > para seleccionado.
- Pulse la tecla 🖵 para guardar después de la edición del nombre.

3.6.1 Recuperación y borrado del fichero de parámetros del sistema

- Pulse la tecla Recall para introducir la interfaz de función (pulse de nuevo para salir). Pulse la tecla / V para seleccionar la ubicación para guardar. Pulse la tecla para mostrar la lista de los ficheros con parámetros del sistema.
- La lista muestra el nombre del fichero y los datos almacenados. Gire el selector o pulse las teclas / v para seleccionar un fichero, y a continuación pulse la tecla
- Bos opciones aparecen en pantalla: "Load" y "Delete". Gire el **selector** o pulse la tecla para cambiar entre las dos opciones. Pulse la tecla para confirmar.

FA-853

3.6.2 Registro de Salida

Se debe insertar un disco USB antes de usar esta función. Pulsando la tecla XX, los datos actuales del canal se registran en el fichero txt, que es guardado en el disco USB.

- 1 Pulse la tecla Record pulse el teclado numérico para introducir el intervalo.
- 2 Pulse la tecla para empezar a registrar. Durante el registro, el icono 🛴 se muestra en la barra de estado.
- 3 Pulse la tecla Record de nuevo para parar el registro.

3.7 Ajustes del Sistema

Se puede configurar el sistema mediante el Menú del Sistema. Se recomienda la lectura del capítulo "Funcionamiento del Menú del Sistema" en primer lugar, para estar familiarizado con el funcionamiento del menú.

3.7.1 Configuración del idioma

Pulse la tecla ^(System) y entre en [**System** \rightarrow Language], seleccione el idioma deseado. Los idiomas soportados son el inglés y el español.

3.7.2 Configuración del Brillo

Pulse la tecla system y entre en [System \rightarrow Display \rightarrow Bright]. Pulse la tecla \checkmark o gire el selector para ajustar el nivel de brillo de la pantalla (1-10).

3.7.3 Ajuste del tiempo para la activación de la protección de pantalla

La protección de pantalla se activa automáticamente si no se realiza ninguna operación con ninguna tecla dentro del tiempo establecido. Pulse cualquier tecla para reanudar.

Pulse la tecla ^{System} y entre en [**System** \rightarrow **Display** \rightarrow **ScrSaver**]. Pulse la tecla \triangleleft o gire el **selector** para ajustar el tiempo para la activación de la protección de pantalla (1 a 99 minutos). Cuando se ajusta a "00", la protección de pantalla está deshabilitada.

3.7.4 Ajuste del tiempo del sistema

Pulse la tecla (System) y entre en [System \rightarrow Sys Set \rightarrow SysTime]. Pulse la tecla (\checkmark) / \checkmark o gire el selector para ajustar el valor seleccionado. Pulse la tecla < para mover el cursor. Pulse la tecla \checkmark para confirmar.

3.7.5 Altavoz

Pulse la tecla system y entre en [System \rightarrow Sys Set \rightarrow Buzzer]. Pulse la tecla para confirmar la activación / desactivación del altavoz. Cuando el altavoz está activado, el icono aparecerá en la barra de estado. Cuando se pulse una tecla sonará un tono; cuando el sistema quiera indicar algo sonará un pitido, por ejemplo si hay sobrecorriente o sobretensión. Cuando el altavoz esté desactivado, aparecerá el icono en la barra de estado.

3.7.6 Ver Información del Sistema

Pulse la tecla ^(System) y entre en [**System** \rightarrow **SysInfo**]. Se puede consultar el número de serie, la versión de software y la versión de hardware.

3.7.7 Configuración por defecto

Pulse la tecla system y entre en [**System** \rightarrow **Default**], pulse la tecla para utilizar la configuración por defecto. Consulte la tabla inferior.

Modo de trabajo Parámetro		Independiente				Simétrico	
		CH1	CH2	Paralelo	Serie	Negativo	Positivo
	Tensión	5 V	5 V	12 V	15 V	12 V	12 V
	Intensidad	0.5 A	0.5 A	1 A	1.5 A	0.5 A	0.5 A
Estado Normal	Valor OVP	5.5 V	5.5 V	12.5 V	15.5 V	12.5 V	12.5 V
lionnai	Valor OCP	0.6 A	0.6 A	1.1 A	1.6 A	0.6 A	0.6 A
	Estado OVP / OCP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Estado	Valor OVP	15 V	15 V	12 V	24 V	12 V	12 V
Tempo-	Valor OCP	1.5 A	1.5 A	1.5 A	1.5 A	0.5 A	0.5 A
rizador	Estado OVP / OCP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

FA-853

Opción del menú	Por defecto
Brillo	9
Protección de pantalla	OFF
Altavoz	ON

3.8 Uso de la Ayuda Integrada

- 1 Pulse la tecla de function Help, la tabla de contenidos aparecerá en pantalla.
- Pulse la tecla / V o gire el selector para seleccionar el tema de ayuda.
- Pulse la tecla para ver los detalles sobre el tema; pulse la tecla para volver a la tabla de contenido.
- Pulse la tecla Help para salir de la ayuda.

FA-853

A PROMAX



4 COMUNICACIÓN CON EL PC

Esta fuente de alimentación permite la comunicación con un PC mediante USB o interfaz COM. Se puede utilizar este software para configurar los parámetros, controlar la salida de la fuente de alimentación y sincronizar con los valores reales de salida de la pantalla de la fuente de alimentación.

1 Instalación del software

Instalar el software de comunicación que se encuentra en la página web de PROMAX (www.promax.es).

2 Conexión de los instrumentos

Utilice un cable de datos USB para conectar el **puerto USB** (dispositivos) del panel trasero de la fuente de alimentación al puerto USB del PC. O utilice un cable de datos para conectar el puerto COM del panel trasero de la fuente de alimentación a la interfaz COM del PC.

3 Instalación del driver

Cuando la fuente de alimentación se encienda, aparece una ventana de diálogo en la pantalla del PC que le guiará en la instalación del driver USB. El driver está en la carpeta "USBDRV" del directorio donde se haya instalado el software de comunicación.

4 Utilización del software

Ejecute el software; haga clic en la opción "Menu" de la parte superior derecha de la pantalla. Seleccione "Communications \rightarrow Ports-Settings" para configurar los parámetros de comunicación. Una vez conectado, aparecerá en color verde la información de la conexión en la esquina inferior derecha de la ventana. Para aprender como utilizar el software, consulte el capítulo "Communications \rightarrow Help \rightarrow Help" para abrir el fichero de ayuda.



Figura 11. La fuente de alimentación se ha conectado al PC con éxito.

5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



El instrumento está encendido pero no la pantalla:

- Compruebe si la alimentación está conectada correctamente.
- Compruebe si el interruptor de potencia está en el voltaje correcto.
- Compruebe si el fusible de la fuente de alimentación está en buen estado y es del valor apropiado (la tapa del fusible puede abrirse con un destornillador plano).
- Reinicie el instrumento después de seguir los pasos descritos.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor PROMAX.

2 La salida es anormal:

- Compruebe si la tensión de salida está a 0 V. Si es así, cámbielo a otro valor.
- Compruebe si la intensidad de salida está a 0 A. Si es así, cámbielo a otro valor.
- Cuando esté en estado temporizador, compruebe si existe algún valor de tensión / intensidad de los ajustes del temporizador que estén a 0. Si es así, cámbielo a otro valor.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor PROMAX.

3 No identifica el dispositivo USB correctamente:

- Compruebe que el dispositivo USB está en buenas condiciones.
- Compruebe que el dispositivo USB es un pendrive o flashdrive. Los discos duros USB no son compatibles.
- Reinicie el instrumento e inserte de nuevo su pendrive o flashdrive USB.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor PROMAX.

🔨 PROMA>

-

6 ESPECIFICACIONES \Lambda

Las especificaciones detalladas se han realizado con el instrumento en funcionamiento durante al menos 30 minutos de forma continuada y bajo el margen de temperaturas especificado.

		Canal 1 / Canal 2		Fija 5 V	
Margen de salida CC	Tensión	Independiente / Paralelo	0 a 30 V	5 V	
		Serie	0 a 60 V		
		Simétrico	30 V 30 V		
	Intensidad	Independiente / Serie / Simétrico	0 a 3 A	2.4	
		Paralelo	0 a 6 A	3 A	
Regulación de red	CV	≤0.01% + 3 mV		≤3 mV	
	СС	≤0.1% + 3 mA			
Regulación de carga	CV	≤0.01% + 3 mV		≤0.1%+3 mV	
	СС	≤0.2% + 3 mA			
Ruido y rizado (20 Hz a 7 MHz)	CV	≤300 µVrms / 2 mVpp		≤300 µVrms / 2 mVpp	
	СС	≤ 3mA rms			
Resolución	Tensión	1 mV		None	
	Intensidad	1 mA		None	
Precisión (25 ± 5 °C)	Tensión	≤0.05% + 3 mV		None	
	Intensidad	≤0.1% + 3 mA		None	
Resolución lectura	Tensión	1 mV (10 V) 10 mV (≥10 V)		None	
	Intensidad	1 mA		None	
Resolución precision (25 ± 5 °C)	Tensión	≤0.05% + 3 dígitos		None	
	Intensidad	≤0.1% + 3 dígitos		None	

FA-E

Pantalla				
Tipo de pantalla	LCD color 3.9" (Pantalla de cristal líquido)			
Resolución de pantalla	480 (Horizontal) × 320 (Vertical) Píxeles			
Colores de pantalla	65536 colores, pantalla TFT			
Alimentación				
Tensión	110 Vac ± 10%, 220 Vac ± 10%; AC entrada 50/60 Hz			
Fusible	110 V	125 V-F5A		
rusible	220 V	250 V-F3A		
Entorno				
Temperatura	Temperatura de trabajo: 0 ºC a 40 ºC			
	Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C			
Humedad relativa	dad relativa ≤ 90%			
Altura	En funcionamiento: 3.000 m			
	Sin funcionar: 15.000 m			
Método de refrigeración	Ventilador			
Especificaciones mecánicas				
Dimensiones	298 mm × 202 mm × 450 mm (An x Al x Pr)			
Peso	so 9.8 kg aprox			

Nota: Las especificaciones del equipo se establecen en las descritas condiciones ambientales de operación, siendo también posible su operación fuera de esos márgenes. Por favor consulte con nosotros en el caso que fueran necesarios requerimientos específicos.

RECOMENDACIONES ACERCA DEL EMBALAJE

Se recomienda guardar todo el material de embalaje de forma permanente por si fuera necesario retornar el equipo al Servicio de Asistencia Técnica.

7 MANTENIMIENTO \triangle

7.1 Instrucciones de envío

Los instrumentos enviados a reparar o calibrar dentro o fuera del período de garantía, deberán ser remitidos con la siguiente información: Nombre de la empresa, nombre de la persona a contactar, dirección, número de teléfono, comprobante de compra (en caso de garantía) y descripción del problema encontrado o servicio requerido.

7.2		Recom	andaciones de Limpieza		
ATE	NC	IÓN:	El equipo se ha de desconectar antes de limpiar la carcasa.		
ATE	NC	IÓN:	No usar nunca para la limpieza jabones con componentes abrasivos, disolventes clorados o hidrocarburos aromáticos. La carcasa se ha de limpiar con una solución de jabón neutro y agua, mediante un paño suave humedecido en esta solución. Antes de volver a usar el equipo, éste ha de estar completamente seco.		

ATENCIÓN: No usar nunca para la limpieza jabones con componentes abrasivos, disolventes clorados o hidrocarburos aromáticos. Estos productos pueden degradar la carcasa.



PROMAX ELECTRONICA, S. L.

Francesc Moragas, 71-75 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) SPAIN Tel. : 93 184 77 00 * Tel. Intl. : (+34) 93 184 77 02 Fax : 93 338 11 26 * Fax Intl. : (+34) 93 338 11 26 http://www.promax.es e-mail: promax@promax.es