


GR-405

Generador de señal de RF portátil



NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado **PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD**.

El símbolo  sobre el equipo significa "**CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**". En este manual puede aparecer también como símbolo de advertencia o precaución.

Recuadros de **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES** pueden aparecer a lo largo de este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o daños al equipo u otras propiedades.














VERSIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Versión	Fecha
1.1	Marzo 2015

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

- * **La seguridad puede verse comprometida si no se aplican las instrucciones dadas en este Manual.**
- * No coloque ningún objeto pesado sobre el instrumento.
- * Evite golpes o manipulación brusca que conlleve daño al instrumento.
- * Evite descargas de electricidad estática sobre el instrumento.
- * Utilice como terminales solo conectores apareados, no cables pelados.
- * No desmonte el instrumento a menos que sea personal cualificado.
- * Asegúrese que la potencia de retorno al terminal de salida del instrumento no excede los +30 dBm
- * Asegúrese que la tensión de conexión del terminal de salida del instrumento no excede del margen entre -25 Vdc y +25 Vdc.
- * Siga las **instrucciones de limpieza** descritas en el apartado de mantenimiento.

* Símbolos relacionados con la seguridad:

	CORRIENTE CONTINUA		MARCHA
	CORRIENTE ALTERNA		PARO
	ALTERNA Y CONTINUA		DOBLE AISLAMIENTO (Protección CLASE II)
	TERMINAL DE TIERRA		PRECAUCIÓN (Riesgo de choque eléctrico)
	TERMINAL DE PROTECCIÓN		PRECAUCIÓN VER MANUAL
	TERMINAL A CARCASA		FUSIBLE
	EQUIPOTENCIALIDAD		EQUIPO O COMPONENTE QUE DEBE SER RECICLADO

Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión

- Cat I** Instalaciones de baja tensión separadas de la red.
- Cat II** Instalaciones domésticas móviles.
- Cat III** Instalaciones domésticas fijas.
- Cat IV** Instalaciones industriale

TABLA DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Descripción	1
1.2 Características Principales	1
1.3 Detalle del Equipo	2
1.4 Pantalla de Control del Generador de Señal RF	3
2 INSTRUCCIONES DE PRIMER USO	5
2.1 Instalación del controlador USB	5
2.2 Deshabilitar la opción "uso obligatorio de controladores firmados" en Windows 8	7
3 GENERADOR DE SEÑAL	8
3.1 Configuración de PC	8
3.2 Selección de Función de Frecuencia	9
3.3 Selección de Frecuencia	10
3.4 Selección del Tamaño de Paso de la Frecuencia	11
3.5 Tiempo de Permanencia	12
3.6 Offset de Frecuencia	13
3.7 Selección del Barrido de Potencia	13
3.8 Activando la Salida	14
4 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	15
4.1 El dispositivo no se conecta al PC	15
4.2 El funcionamiento no cumple las especificaciones	15
5 ESPECIFICACIONES	16
6 MANTENIMIENTO	18
6.1 Recomendaciones de limpieza	18
7 MEDIDAS	19
7.1 Dimensiones	19



Generador de señal de RF portátil

GR-405

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción

El **GR-405**, generador de señal de RF, funciona como un generador de onda continua de RF.

Se puede configurar utilizando cualquier PC con Java. El dispositivo puede generar onda continua, barrido, barrido de potencia y formas de onda de frecuencia aleatoria.

1.2 Características Principales

► Funcionamiento:

- Rango de frecuencia desde 34,5 MHz a 4,4 GHz.
- Resolución de 10 kHz.
- Salida de potencia de -30 dBm a 0 dBm.

► Características:

- El generador de señal es compatible con una amplia gama de dispositivos: Cualquier PC ya sea Windows, Mac o Linux, con Java instalado.
- Onda continua, onda de barrido, onda de frecuencia aleatoria, onda de barrido de potencia.

► Accesorios incluidos:

- CD de usuario.
- Cable USB A a Mini USB.



1.3 Detalle del Equipo

■ Vista frontal




Figura 1.

1 Terminal de salida RF

- Salida: -30 a 0 dBm.
- Impedancia de entrada: 50 Ω .
- Conector: tipo N macho.



2 Puerto Mini-USB

Uso para configuración o control mediante conexión a PC.

El puerto mini-USB se ilumina de rojo cuando se conecta a la alimentación.

1.4 Pantalla de Control del Generador de Señal RF




Figura 3.

- 1 Interruptor de Encendido** Activa / desactiva la salida RF.
- 2 Ajustes de Offset de Frecuencia** Aplica un offset a la frecuencia en pasos de ± 50 kHz.
- 3 Ajuste de Tiempo de Permanencia** Los ajustes del tiempo de permanencia determina por cuanto tiempo se mantiene la señal en cada punto de frecuencia.
- 4 Información del Sistema** El sistema de información muestra el número de serie, modelo y rango de frecuencia.
- 5 Modo de Funcionamiento** Selecciona el tipo de función que realiza el dispositivo: barrido continuo (*continuous sweep*), barrido único (*single sweep*), punto único (*single point*) o aleatorio (*hopping*).
- 6 Ajuste de Barrido de Potencia** Configura los niveles de potencia inicial y final.
En la casilla "From" se configura el nivel de potencia inicial al inicio del barrido. En la casilla "To" se ajusta el nivel de potencia final al finalizar el barrido.



- 7 Ajuste de Tamaño del Paso** Configura el paso del barrido. El paso de usuario (*user step*) y punto de usuario (*point*), que están inversamente relacionados, ajustan la resolución del paso de las funciones de barrido único y continuo en hercios y número de puntos, respectivamente.

- 8 Ajustes de Frecuencia** Configura los parámetros básicos de la frecuencia inicial (*start*) y final (*stop*). También muestra la frecuencia de salida actual (*current*), como se muestra en la figura.




Figura 4.

- 9 Barra de Estado de Frecuencia** Cuando la salida está activa, el punto sobre la barra de estado de frecuencia indica la frecuencia actual que está saliendo. Cuando la salida está desactivada, se puede ajustar la barra de estado con las frecuencias inicial y final.

- 10 Tecla de Inicio** Al pulsar "Start" la función seleccionada se generará por la salida.



2 INSTRUCCIONES DE PRIMER USO

Las siguientes instrucciones describen los pasos a seguir para la instalación y uso de la interfaz de PC que controla el generador de frecuencia.

2.1 **Instalación del controlador USB**

► **Descripción:**

El dispositivo se conecta vía USB al PC usando un controlador de puerto COM virtual.

Los sistemas operativos Linux y OS X reconocen el dispositivo como puerto COM virtual automáticamente. Para estos sistemas no es necesario usar el controlador.

Para los sistemas operativos Microsoft Windows, será necesario la instalación del controlador para que reconozca el puerto COM virtual.

► **Requisitos:**

- Sistema Operativo: Windows XP, Vista, 7, 8*.

NOTA: Por favor, tenga en cuenta que en Windows 8 se ha de deshabilitar la opción "uso obligatorio de controladores firmados" antes de la instalación del controlador. Consulte el siguiente apartado para más detalles.

► **Pasos:**

- 1** Conecte el dispositivo al PC usando el cable USB A - Mini USB B.
Si el PC solicita el controlador, vaya al paso 5.
- 2** Abra la ventana de Administrador de dispositivos de Windows. En Windows 7 por ejemplo:

Inicio → Panel de Control → Hardware y Sonido → Gestor de Dispositivos



- 3 Desde el árbol de dispositivos ir a:

Otros dispositivos → Puerto serie USB.




Figura 5. El símbolo amarillo de error indica que el controlador no ha sido instalado.

- 4 Pulse el botón derecho del ratón sobre "Puerto serie USB" y seleccione "Actualizar controlador".
- 5 Seleccione "Explorar" cuando se solicite el controlador.
 Seleccione manualmente el controlador del dispositivo (que se encuentra en el CD o descárguelo de la página web de PROMAX) cuando el sistema lo solicite. Si aparece la ventana de seguridad de Windows, seleccione "Instalar este controlador de todas formas".
- 6 El dispositivo estará ahora disponible en el árbol de dispositivos bajo la etiqueta PUERTOS (COM & LPT).



2.2 **Deshabilitar la opción "uso obligatorio de controladores firmados" en Windows 8**

► Descripción

Para instalar un controlador USB en Windows 8, en primer lugar se debe desactivar la opción "uso obligatorio de controladores firmados". Este procedimiento se muestra a continuación.

NOTA: Aplicable solo a Windows 8.

► Pasos:

- 1 Ir a la barra de *Charms*.
- 2 Hacer clic en Configuración.
- 3 Hacer clic en Iniciar/Apagar.
- 4 Mantener la tecla SHIFT y hacer clic en Actualizar y Reiniciar.
- 5 Hacer clic en:

**Solucionador de Problemas → Opciones Avanzadas →
Configuración de Inicio → Reiniciar → Seleccionar 7) Deshabilitar
uso obligatorio de controladores firmados.**

- 6 El PC se reiniciará ahora.
- 7 Después de reiniciar el PC será posible instalar el controlador USB en Windows 8 siguiendo el procedimiento descrito previamente.



3 GENERADOR DE SEÑAL

El generador de señal puede controlarse desde un PC mediante un programa basado en Java (puede usarse con un sistema operativo Windows, Mac OS X o Linux).

3.1 Configuración de PC

► Descripción

El siguiente capítulo muestra como ejecutar la aplicación basada en Java y como conectar el dispositivo al PC.

Cualquier PC con Windows, Mac OS X o Linux que tenga instalada la librería Java Runtime puede utilizarse para ejecutar el programa de generador de señal.

NOTA: Antes de continuar, el Java Runtime debe ser instalado. Visite www.java.com para descargar e instalar el Java Runtime.

NOTA: Para Windows, el controlador USB debe ser instalado en primer lugar. Consulte el apartado anterior correspondiente para más detalles. Los sistemas operativos Mac OS X y Linux no necesitan instalar este controlador.

► Conexión

- 1 Conecte el dispositivo al puerto RF del **AE-366B**.
- 2 Conecte el dispositivo al PC utilizando un cable tipo A mini USB.




Figura 6.



- 3 Abra el fichero USG_GUI_v1001.jar (accesible en el CD o en la página web de PROMAX).
 - El fichero USG_GUI_v1001.jar no necesita ser instalado.
- 4 Active el interruptor de encendido, si no lo estaba.



Interruptor de encendido

Figura 7.

3.2 Selección de Función de Frecuencia

► Descripción

Hay cuatro modos de frecuencia diferentes que pueden ser seleccionados.

Selección de Función




Figura 8. Área de selección de función de frecuencia.

► Pasos:

- 1 En el panel de selección de función, seleccione la función de frecuencia:
 - **Barrido Continuo**
(*continuous sweep*): Genera un barrido continuo.



- **Barrido Único**
(*single sweep*): Genera un solo barrido.
- **Punto Único**
(*single point*): Genera una sola frecuencia.
- **Aleatorio**
(*hopping*): La frecuencia varía entre un margen de frecuencias determinado.

3.3 Selección de Frecuencia

► Descripción

Configura la frecuencia inicial y final para el dispositivo.




Figura 9. Barra de desplazamiento de frecuencia.

► Pasos:

- 1 En la parte inferior de la pantalla, seleccione la frecuencia inicial y final para la función de barrido continuo, barrido único y frecuencia aleatoria.

Para la función de frecuencia de punto único, solo se selecciona la frecuencia inicial.

NOTA: El margen de frecuencias seleccionables está limitado por el modelo del dispositivo.



3.4 Selección del Tamaño de Paso de la Frecuencia

► Descripción

Los ajustes del tamaño de paso determinan el número de puntos de frecuencia para las funciones de barrido.



Figura 10. Ajuste de Tamaño de Paso.

► Pasos:

- 1 Para ajustar el tamaño de cada paso de un barrido, haga clic sobre la casilla "User Step".
 - 2 Para ajustar el número de pasos discretos en un barrido, haga clic sobre la casilla "Point".
- El número de puntos o ancho de frecuencia de cada paso depende del modelo del dispositivo.

Margen de Paso del Usuario

0,01 MHz ~ 100 MHz

Margen del Punto

(Ancho de frecuencia según modelo / Margen de Paso de Usuario) + 1 = Margen de Punto



3.5 Tiempo de Permanencia

► Descripción

El ajuste de Tiempo de Permanencia determina la cantidad de tiempo entre cada punto durante el barrido.



Tiempo de Permanencia

Figura 11. Ajuste de tiempo de permanencia.

► Pasos:

- 1 Haga clic en la casilla "*Time Dwell*" para configurar la cantidad de tiempo entre cada punto (en milisegundos).
 - El margen de ajuste del Tiempo de Permanencia depende del modelo del dispositivo.

Tiempo de Permanencia 1 ms ~ 1000 ms

NOTA: El tiempo mínimo de paso se ajusta automáticamente mediante el programa de PC. Un tiempo de permanencia de 1 ms solo puede alcanzarse con un sistema rápido.



3.6 Offset de Frecuencia

► Descripción

El ajuste del offset de frecuencia puede aplicar un offset de frecuencia de $\pm 0,05$ MHz.



Offset de Frecuencia

Figura 12. Ajuste de offset de frecuencia.

► Pasos:

- 1 Haga clic en la casilla "Freq Offset" para configurar el offset de frecuencia.

Offset

$\pm 0,05$ MHz

3.7 Selección del Barrido de Potencia

► Descripción

Configura el nivel de potencia para las frecuencias inicial y final.

Para las funciones de barrido, ajusta el nivel de potencia desde la frecuencia inicial a la frecuencia final.

Para la función de punto único, el ajuste "From" configura el nivel de potencia inicial y el ajuste "To", si es necesario, ajusta el nivel de potencia final.

Para la función aleatoria (*Hopping*), el ajuste "From" configura el nivel de potencia de la frecuencia inicial y el ajuste "To" configura el nivel de potencia de la frecuencia final.




Figura 13. Selección del barrido de potencia.

► **Pasos:**

- 1 Para ajustar el nivel de potencia inicial, haga clic en "*From*".
- 2 Para ajustar el nivel de potencia final, haga clic en "*To*".
 - Si desea solo un nivel de potencia, solo configure el ajuste "*From*".

**Margen de Nivel de
Potencia**

0 dBm ~ -30 dBm

3.8 Activando la Salida

► **Pasos**

- 1 Después de que todos los ajustes hayan sido realizados, haga clic en "*Start*" para activar la salida.

Para la función de barrido único, haga clic en "*Start*" para realizar un barrido único.



Figura 14. Pulsador de activación de salida.



4 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

4.1 **El dispositivo no se conecta al PC**

Si se está ejecutando el sistema operativo Windows, asegúrese que el controlador USB del dispositivo ha sido instalado correctamente (consulte el apartado correspondiente para más detalles). En caso de utilizar Windows 8, por favor asegúrese que el "uso obligatorio de controladores firmados" ha sido deshabilitado antes de instalar el controlador (consulte el apartado "Instalación del controlador USB" para más detalles).

4.2 **El funcionamiento no cumple las especificaciones**

Asegúrese que el dispositivo lleva encendido como mínimo 30 minutos, en una temperatura entre 20 °C y 30 °C. Esto es necesario para estabilizar el dispositivo y que este cumpla las especificaciones.

Para más información contacte con su distribuidor local o con PROMAX en www.promax.es.



5 ESPECIFICACIONES

Las especificaciones aplican cuando el dispositivo lleva encendido al menos 30 minutos dentro de una temperatura ambiente entre 20 °C y 30 °C, a menos que alguna especificación concreta describa otras condiciones.

Parámetros	Valor
Margen de frecuencias	De 34,5 MHz a 4,4 GHz
Potencia de salida	-30 dBm a 0 dBm en pasos de 1 dB
Precisión	± 100 Hz a 100 MHz, salida 0 dBm
Resolución	10 kHz
Control de salida	On / Off
Aislamiento On / Off	≤ -75 dBc
Modo Control	Barrido continuo, barrido único, punto único y aleatoria
Desviación en Frecuencia	50 kHz a 50 kHz en pasos de 10 kHz
Precisión Amplitud Absoluta	0 dBm ± 1 dB típico a 2200 MHz, Salida 0 dBm
Planitud de salida	± 3,5 dB, ref. a 2200 MHz, salida 0 dBm
Fase de ruido	
< 97 dBc/Hz	10 kHz offset @ 1,0 GHz, típico
< 107 dBc/Hz	100 kHz offset @ 1,0 GHz, típico
2º Armónico	Atenuación de 0 dB
≤ -15 dBc, típico	34,5 MHz a 2,0 GHz, fundamental
≤ -10 dBc, típico	2,0 GHz a 3,0 GHz, fundamental
≤ -25 dBc, típico	3,0 GHz a 4,4 GHz, fundamental
3º Armónico	Atenuación de 0 dB
≤ -5 dBc, típico	34,5 MHz a 2,0 GHz, fundamental
≤ -20 dBc, típico	2,0 GHz a 3,0 GHz, fundamental
≤ -40 dBc, típico	3,0 GHz a 4,4 GHz, fundamental
Software para PC	
Panel de Control Java	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linux / OS X
Interfaz	USB 2.0
Tipo de conector USB	Mini-B
Alimentación	
Tensión de alimentación	5 V nominal
Conector RF	
Tipo	N macho
Impedancia	50 Ω nominal
Salida VSWR	
< 1.5:1	Nivel de salida@ -30 dBm
Máx. tensión DC conectada a la salida	± 25 V _{DC}
Máx. Potencia de retorno	+30 dBm
Características mecánicas	
Dimensiones	An. 102 mm x Al. 29 mm x An. 28 mm
Peso	91 g
Accesorios incluidos	
	CD con software y documentación
	Cable USB A a Mini USB



Condiciones Ambientales de Funcionamiento	
Altitud	Hasta 2000 m
Margen de temperaturas	De 5 °C a 40 °C
Humedad máxima relativa	80% (hasta 31 °C), decreciendo linealmente hasta el 50 % a 40 °C
NOTA: Las especificaciones del equipo se establecen en las descritas condiciones ambientales de operación, siendo también posible su operación fuera de esos márgenes. Por favor consulte con nosotros en el caso que fueran necesarios requerimientos específicos.	
Recomendaciones Acerca del Embalaje	
Se recomienda guardar todo el material de embalaje de forma permanente por si fuera necesario retornar el equipo al Servicio de Asistencia Técnica.	



6 MANTENIMIENTO



6.1 Recomendaciones de limpieza

PRECAUCIÓN: Desconecte todos los cables o dispositivos del instrumento antes de proceder a su limpieza.

PRECAUCIÓN: Utilice un paño suave humedecido en detergente suave y agua. No rociar ningún líquido.

PRECAUCIÓN: No utilice ningún producto químico que contenga componentes agresivos como benceno, tolueno, xileno o acetona.



7 MEDIDAS

7.1 **Dimensiones**

Unidades: mm




Figura 15.



PROMAX ELECTRONICA, S. L.

Francesc Moragas, 71-75
08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
SPAIN
Tel. : 93 184 77 00 * Tel. Intl. : (+34) 93 184 77 02
Fax : 93 338 11 26 * Fax Intl. : (+34) 93 338 11 26
<http://www.promax.es>
e-mail: promax@promax.es