



Nota: Algunas de las conexiones o funciones descritas en esta guía rápida podrían no estar disponibles en todas las versiones del equipo.

PROMAX

\land PROMAX



INTERFACES DE DATOS



*Nota: Algunas de las conexiones o funciones descritas en esta guía rápida podrían no estar disponibles en todas las versiones del equipo.

ATLOS NG

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



GESTOS TÁCTILES PARA EL ANALIZADOR DE ESPECTROS



REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA

ATENUADORES INTEGRADOS

- La señal de entrada tiene nivel adecuado.
- La señal de entrada está atenuada en exceso.
- La señal de entrada está saturada.

IMPEDANCIA DE ENTRADA

Indicador de impedancia. Impedancia de entrada RF 50 o 75 Ω

BATERÍA INTELIGENTE

- **Batería en uso**. Se muestra el tiempo de vida estimado restante.
- Cargando batería. El equipo está conectado a la red eléctrica.

CALIDAD DE SEÑAL SEGÚN UMBRALES

- Calidad correcta (según los umbrales definidos por el usuario).
- Calidad al límite del valor aceptable.
- 😢 Calidad no aceptable (según los umbrales definidos por el usuario).

ALIMENTACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES

- Alimentación desactivada.
- Alimentación activada con medidor de energía consumida.
 13 V indica la tensión de salida seleccionada.
- Alimentación y señal 22 kHz activadas con medidor de energía consumida. 13 V indica la tensión de salida seleccionada.
- A Modo servicio activado.

Nota: Algunas de las conexiones o funciones descritas en esta guía rápida podrían no estar disponibles en todas las versiones del equipo.

MENÚ PRINCIPAL: HERRAMIENTAS



ANALIZADOR DE TV



ANALIZADOR **DE ESPECTROS**



ANALIZADOR **DE IPTV**



ANALIZADOR **DE ASI**



ANALIZADOR DE SDI



MANUAL DE **INSTRUCCIONES**



AJUSTES

MENÚ DESLIZANTE: ENTRADAS Y SALIDAS



v1.5.4





Puede encontrar el manual de usuario en la sección de descargas de: www.promax.es

DESCARGA **DE MANUAL**



19-10-2023 (0 DG0400)

