

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



PANEL FRONTAL



- (1) Pantalla LCD
- (2) Teclas de selección de elementos del menú
- (3) Área de Control (teclas y selectores)
- (4) Salida de Compensación de Sonda (salida de señal 5 V/1 kHz)
- 5 Pie reclinable
- (6) Entrada de Señal de 4 canales
- (7) Menú off (ocultación de menú)
- 8 Teclas de selección del menú inferior
- (9) Tecla "Copiar" al pulsar graba la forma de onda de cualquier interfaz
- (10) Puerto host USB para transferencia de datos
- (11) Tecla de Encendido / Apagado

1



ÁREA DE CONTROL



- (1) Área de teclas de funciones
- (2) Controles del generador deforma de onda
- (3) Control de Trigger (dos teclas y un selector)
- (4) Área de control horizontal con una tecla y dos selectores
- (5) Área de control Vertical con 5 teclas y dos selectores
- Default: Restablece valores predeterminados
 Print: Imprime la imagen de la pantalla
 Decode: Encender / Apagar Función de decodificador
 Snap: Tecla de acceso directo para instantáneas de medida
- (7) Teclas de dirección del cursor
- (8) Selector general (M)

OD-624B

🙏 PROMAX

INTERFAZ DE USUARIO



(13) Indica el estado de carga de la batería (opcional)

OD-624B

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA





33 El puntero amarillo indica el punto de tierra (posición de punto cero) de la forma de onda del canal CH1



CONTROLES TÁCTILES

Funcionamiento del menú mediante la pantalla táctil o las Teclas/Selector





Ajuste del Sistema Horizontal y Vertical mediante la pantalla táctil





Cuando aparezca el icono P en pantalla deslizar hacia Arriba / Abajo para controlar la posición Vertical. Manteniendo presionado el icono vanza continuamente



Cuando aparezca el icono P en pantalla deslizar a Izquierda / Derecha para controlar la posición Horizontal. Manteniendo presionado el icono ranza continuamente

Establecer el nivel de Trigger





Presionando el área aparecerá el icono L. Deslice hacia arriba / abajo para controlar el nivel de Trigger de la fuente en el menú Trigger



/ PROMAX

Establecer la base de tiempo y la división de voltaje



Cuando aparezcan los iconos M y V en pantalla deslizar de Izquierda a Derecha para cambiar la base de tiempo. Deslizar Arriba / Abajo para cambiar la división de voltaje del canal seleccionado



Medir con cursores





PANEL POSTERIOR



8 v1.0







19-10-2022 (0 DG0396)

Puede encontrar el manual de usuario en la sección de descargas de: www.promax.es