



## FRONT VIEW / VISTA FRONTAL

MULTISTANDARD  
DVB-T / DVB-C / J83.B / J83.C / ISDB-T\* / ATSC



- |                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| ① LCD Display / Pantalla LCD           | ⑤ Alarm LED / LED de Alarma      |
| ② Power LED / LED de Encendido         | ⑥ Lock key / Tecla de Bloqueo    |
| ③ Control keys / Teclas de Control     | ⑦ Menu key / Tecla acceso a Menú |
| ④ USB Lock LED / LED de USB enganchado | ⑧ Enter key / Tecla Enter        |


## UP VIEW / VISTA SUPERIOR



- |                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ⑨ DC 12V                                | ⑬ RF OUT / Salida RF                                        |
| ⑩ Earth connection / Conexión de tierra | ⑭ Ethernet port / Puerto Ethernet                           |
| ⑪ HDMI In / Entrada HDMI                | ⑮ USB port / Puerto USB                                     |
| ⑫ RF IN / Entrada RF                    | ⑯ YPbPr + S-Video + AV Input / Entrada YPbPr + S-Video + AV |




## MENU TREE / ÁRBOL DE MENÚS



## Modulator Mode / Tipo de Modulación: DVB-T

To change modulation go to: / Para cambiar de modulación ir a:  
Main Menu \ Modulator \ Change Modulator




When a modulation is deleted, it cannot be restored.  
Cuando se borra una modulación ya no puede recuperarse.

\* Special version


\* Versión especial

## MENU TREE / ÁRBOL DE MENÚS



## Modulator Mode / Tipo de Modulación: DVB-C / J83.B / J83.C

To change modulation go to: / Para cambiar de modulación ir a:  
Main Menu \ Modulator \ Change Modulator  
Main Menu \ Modulator \ Standard



When a modulation is deleted, it cannot be restored.  
Cuando se borra una modulación ya no puede recuperarse.



\* Special version

\* Versión especial

## MENU TREE / ÁRBOL DE MENÚS

## Modulator Mode / Tipo de Modulación: ISDB-T\*

To change modulation go to: / Para cambiar de modulación ir a:  
Main Menu \ Modulator \ Change Modulator





When a modulation is deleted, it cannot be restored.  
Cuando se borra una modulación ya no puede recuperarse.

## MENU TREE / ÁRBOL DE MENÚS

## Modulator Mode / Tipo de Modulación: ATSC

To change modulation go to: / Para cambiar de modulación ir a:  
Main Menu \ Modulator \ Change Modulator



When a modulation is deleted, it cannot be restored.  
Cuando se borra una modulación ya no puede recuperarse.