


VISTA FRONTALE



Trademark of the DVB - Digital Video Broadcasting Project



- | | |
|---|------------------------------------|
| ① Schermo TFT | ⑥ Joystick |
| ② Tasto Misure | ⑦ Tasto Gestione Impianti |
| ③ Tasto Spettro | ⑧ Tasto Impostazioni |
| ④ Tasto TV | ⑨ Batteria in carica |
| ⑤ Tasto di acquisizione (premere >1s) / Riferimento (premere <1s) | ⑩ Tasti multifunzione |
| | ⑪ Reset (tenere premuto per 5 sec) |

ICONE SU SCHERMO

BARRA DI STATO

- Batteria in carica**
- Batteria in uso.** Giallo indica la carica residua
- USB** in modalità porta seriale
- Banda **Satellite**
- Tensione e potenza del segnale 22 kHz livello LNB
- Banda **Terrestre**
- Memoria USB** collegata
- Impianto attuale**
- Installazione compressi
- Comandi attivi **SatCR** (SCD/EN50494)
- Comandi attivi **JESS** (SCD2/EN50607)
- Operazione pianificata**
- Joystick** in modalità multifunzione. Le due lettere indicano la funzione esatta:
 - FR** Sintonia per Frequenza
 - CH** Sintonia per Canale
 - SP** Modifica SPAN
 - MK** Spostamento Marker
 - EC** Cambio de eco/zoom

SELEZIONE LISTA SERVIZI


- Programma TV Digitale
- Programma HDTV
- Radio Digitale
- Dati
- Programma Criptato

FINESTRE DI DIALOGO

- Messaggio di **Errore**
- Messaggio di **Conferma**
- Messaggio di **Richiesta**
- Messaggio di **Avvertenza**


MENU IMPOSTAZIONI VIDEO & AUDIO

- Luminosità retroilluminazione TFT
- Volume





MISURE





ANALIZZATORE DI SPETTRO



MODO TV



▶ JOYSTICK






FR /
Sintonia
per Frequenza

CH
Sintonia
per Canale

SP
Modifica
SPAN


MK
Spostamento **Marker**
(Marker ON)

▶ MEMORIZZA*




* Cattura configurabile chiave in Preferenze

▶ GESTIONE IMPIANTI






MENU ANALIZZATORE DI SPETTRO



MENU TV



Opzione disponibile in **banda terrestre**



Opzione disponibile in **banda satellite**



Disponibile solo per i **canali digitali**



Disponibile solo per i **canali analogici**



SU



GIU



SINISTRA




DESTRA



CONFERMA


MODIFICA PARAMETRI



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉




Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.10 MHz ◉



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.10 MHz ◉


SELEZIONE PARAMETRI



Avanzato	
Media:	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶



Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶




Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶

- Fini ✓
- Solido
- Transp.




Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶

- Fini ✓
- Solido
- Transp.




Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Solido ◄
Livello Tono	Off ▶


GESTIONE IMPIANTI




MENU PREFERENZE




MENU IMPOSTAZIONI



MENU MISURE




VISTA SUPERIORE



12 Connettore di ingresso RF

VISTA LATERALE



- 13 Connettore ingresso **alimentatore**
- 14 Pulsante **ON/OFF**
- 15 Connettore **mini-USB**

