


VISTA FRONTALE



Trademark of the DVB - Digital Video Broadcasting Project

- | | |
|---|------------------------------------|
| ① Schemo TFT | ⑥ Joystick |
| ② Tasto Misura | ⑦ Tasto Gestione Impianti |
| ③ Tasto Spettro | ⑧ Tasto Impostazioni |
| ④ Tasto TV | ⑨ Batteria in carica |
| ⑤ Pulsante Capture (premere >1s)
/ Riferimento (premere <1s) | ⑩ Tasti multifunzione |
| | ⑪ Reset (tenere premuto per 5 sec) |

ICONE SU SCHERMO

BARRA DI STATO

- Bateria in carica**
- Bateria in uso**, indicatore tempo residuo carica restante
- USB in modalità porta seriale
- Banda **Satellite**
- Segnale di livello di tensione di 22kHz e potenza **LNB**
- Banda **Terrestre**
- Memoria USB collegata
- Impianto attuale
- Instalazione compressi
- Comandi **SatCR** (SCD/EN50494) attivi
- Comandi **JESS** (SCD2/EN50607) attivi
- Operazione pianificata
- Joystick** in modalità multifunzione
Le due lettere indicano la funzione esatta
 - FR** Sintonia per Frequenza
 - CH** Sintonia per Canale
 - SP** Modifica SPAN
 - MK** Spostamento Marker
 - EC** Cambio de eco/zoom

SELEZIONE LISTA SERVIZI

- Programma **TV Digitale**
- Programma **HDTV**
- Radio digitale**
- Dati**
- Programma **Criptato**

FINESTRE DI DIÁLOGO

- Messaggio di **Errore**
- Messaggio di **Conferma**
- Messaggio di **Richiesta**
- Messaggio di **Avvertenza**

MENU IMPOSTAZIONI VIDEO & AUDIO



- Luminosità retroilluminazione TFT
- Volume

ON: (<1s)

OFF: (2s)



▶ JOYSTICK



Sintonia per Frequenza



Sintonia per Canale





Modifica SPAN



Spostamento Marker (Marker ON)

▶ MEMORIZZA*




* Cattura configurabile chiave in Preferenze


▶ GESTIONE IMPIANTI



MENU ANALIZZATORE DI SPETTRO



MENU TV





SU



GIU



SINISTRA



DESTRA



CONFERMA

MODIFICA PARAMETRI



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq. Centr:	658.00 MHz ●



x3

Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq. Central:	658.00 MHz ●



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq. Centr:	658.00 MHz ●



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq. Centr:	658.00 MHz ●




Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq. Centr:	658.10 MHz ●



Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq. Centr:	658.10 MHz ●

SELEZIONE PARAMETRI



Avanzato	
Media	0 ●
Linee Spettro	Fini ◄



Avanzato	
Media	0 ●
Linee Spettro	Fini ◄



Avanzato	
Media	0 ●
Linee Spettro	Fini ◄
	<ul style="list-style-type: none"> Fini Solido Trans.




Avanzato	
Media	0 ●
Linee Spettro	Fina ◄
	<ul style="list-style-type: none"> Fini Solido Trans.




Avanzato	
Media	0 ●
Linee Spettro	Solido ◄

GESTIONE IMPIANTE



MENU PREFERENZE





► MENU IMPOSTAZIONI



Parametri Terrestre

- Banda: Terrestre → Satellite
- Alimentazione Lnb: Disabilitato → Abilitato
- Tensione Alimentazione: Esterna → 5 V → 12 V → 24 V



Parametri Satellite

- Banda: Terrestre → Satellite
- Modo DiSEqC: Off → On
- SCD/EN50494: Off → On
- SCD/EN50607: Off → On
- Polarizzazione: Off, Orizzontale/Sinistra, Verticale/Destra
- Banda Sat.:
- LNB Low Osc:
- LNB High Osc: Basso → Alto
- Sumin. Alim. Esterna: Disabilitato → Abilitato
- Tensione Alimentazione: Esterna 15 V, 5 V 18 V, 13 V 18 V + 22 kHz, 13 V + 22 kHz



Video & Impostazioni Audio

- Volume
- Luminosità
- Sistema colori: PAL 50 Hz → PAL 60 Hz → PAL-M → NTSC → SECAM



► MENU MISURE



Sintonia (F1)

- Canale: Set Canali → Set Canali 2
- Sintonia per: Canale → Frequenza
- Vedi tutti servizi



Parametri segnale (F2)

- Tipo segnale: DVB-T → DVB-C → DVB-T2 → DVB-C2 → ANALOG → FM → GENERICO; DVB-S → DVB-S2 → DSS → ANALOG → GENERICO
- Stealth-ID: On → Off



Strumenti (F3)

- Seleziona Servizio...
- Analizza Set Canali
- Intensità di ca...: Off → On → configurazione
- Datalogger: Crea Nuova → Test & Go → DATALOGO
- Echi
- Costellazione
- Test Ingresso LTE
- Test Attenuazione
- Funzione pianificazione
- Spegnimento



Opzione disponibile in **banda Terrestre**




Opzione disponibile in **banda satellite**



Disponibile solo per i **canali digitali**


VISTA SUPERIORE



12 Connettore di ingresso RF

VISTA LATERALE

- 13 Connettore ingresso alimentatore
- 14 Interruttore slide ON/OFF
- 15 Ingresso Video/Audio
- 16 Connettore mini-USB



RESET

Si lo strumento si blocca, tenere premuto il pulsante ON/OFF per 10 secondi. Se non risponde, premere il tasto F4 (11) per 6 secondi e rilasciare per resettare (consultare il manuale per ulteriori informazioni)

