


TELA INICIAL

Ligar: Pressione por 1 s.
Desligar: Pressione.

Tela sensível ao toque.
Toque na função pretendida

Menu Superior (deslizar para baixo).
Configurações de E/S, Notificações, Brilho, Áudio,
Pastas e mais.


Barra de Informações:
Banda, pasta de trabalho,
atenuação, impedância,
hora e nível da bateria.



Barra de Status
Parâmetros de sintonia
e informações do sinal

Desligar ou reiniciar

COMO TRABALHAR COM OS PAINÉIS AJUSTÁVEIS PERSONALIZÁVEIS



- 1 Selecionar a função apresentada nesse painel.
- 2 Maximizar este painel.
- 3 Configurar as opções deste painel.
- 4 Exibir este painel em modo de tela cheia ou restaurá-lo à posição original.

BARRA DE INFORMAÇÃO

Toque para visualizar as configurações de sintonia.

A cor de fundo indica o estado do demodulador.

Sincronizado

Voltar à tela principal.

PAINEL SUPERIOR



- 1** Botão **ON / OFF**: Pressione e mantenha pressionado por um segundo para ligar, ou pressione rapidamente para desligar o aparelho.
- 2** Porta **USB 3.0**: Para adaptador **Wi-Fi**, receptor **GPS** ou unidade **USB**.
- 3** Conector **BNC (F)**: Para conexão de cabo com sinal **RF**.
- 4** Conector **FC/APC (F)**: Para conexão de cabo com sinal óptico.*

PAINEL LATERAL ESQUERDO

- 1** Grelha de Ventilação.
- 2** Saída com tecnologia **HDMI™** (compatível com **HDMI** 1.4b com 2,9 Gb/s e até 3840 × 2160 a 30 Hz).
- 3** Conexão **USB-C** Host / Device (selecionável).
- 4** Conexão **RJ45** para controle remoto.
- 5** Entradas e saídas de vídeo/áudio analógicos.



PAINEL LATERAL DIREITO




- 1** Ventilation Grille.
- 2** **LED** indicador do estado da bateria.
 - Vermelho: Carregando.
 - Verde: Carga completa.
 - Piscando: Bateria não detectada.
 - Apagado: A bateria está a descarregar.
- 3** Conexão para carregador DC externo.

*Versão opcional com conversor óptico-para-RF disponível (ver manual).

GESTOS TÁTIL MAIS COMUNS

No modo Analisador de TV:



Toque: Posiciona o cursor no ponto selecionado.

Afastar (Zoom out): Aumenta a amplitude do sinal ao reduzir o SPAN.


Aproximar (Zoom in): Reduz a amplitude do sinal ao ampliar o SPAN.

Arraste horizontal (sinal sintonizado): Desloca o sinal ao longo da frequência.

Arraste horizontal (espectro): Desloca o espectro ao longo da faixa de frequências.

Arraste vertical: Altera o nível de referência.

Outras funções:



Captura de tela: Deslize da direita para a esquerda com três dedos

1 **Acessar o Menu Superior:** Deslize a partir da borda superior da tela.

2 **Acessar o Menu de Sintonia:** Deslize para a direita a partir da borda esquerda da tela.

3 **Para acessar o Menu Avançado:** Deslize para a esquerda a partir da borda direita da tela.

REFERÊNCIA DE ÍCONES NA TELA

ATENUADORES INTEGRADOS

- O nível do sinal de entrada é **adequado**.
- O sinal de entrada está **excessivamente atenuado**.
- O sinal de entrada está **saturado**.

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA

Indicador de impedância. Impedância de entrada RF de 50 ou 75 Ω.

BATERIA INTELIGENTE

- Bateria em uso.** O tempo estimado de autonomia é exibido.
- Bateria em carregamento.** O aparelho está conectado à fonte de alimentação.
- Bateria esgotada.** Nível mínimo; o aparelho desligará em breve.

QUALIDADE DO SINAL COM BASE EM LIMITES

- Qualidade **correta** (conforme limites definidos pelo usuário).
- Qualidade **no limite** do valor aceitável.
- Qualidade **inaceitável** (conforme limites definidos pelo usuário).

ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADES EXTERNAS

- Alimentação desligada.**
- Alimentação ligada com medição de consumo. **13 V** indica a tensão de saída selecionada.
- Alimentação e sinal de 22 kHz ligados com medição de consumo. **13 V** indica a tensão de saída selecionada.
- Alimentação fornecida por fonte externa. Apenas mede a tensão no conector.

MENU PRINCIPAL



Analizador de TV



WiFi



Manual




Configurações

MENU SUPERIOR

Configurações de E/S, Pastas de Trabalho e Agendamento de Tarefas.

Opções de Áudio e Brilho.



Área de Notificações.



MENU DE UTILITÁRIOS AVANÇADOS – ANALISADOR DE TV



Analizador de TV



(MENU LATERAL DIREITO)

