


VISTA FRONTAL



Trademark of the DVB - Digital Video Broadcasting Project



- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| ① Pantalla TFT | ⑥ Joystick | ⑪ Indicador de Batería en Carga |
| ② Tecla de Medidas | ⑦ Tecla de Gestión de Instalaciones | ⑫ Sensor de Luz |
| ③ Tecla de Espectro | ⑧ Tecla de Ajustes | ⑬ Teclas de Funciones |
| ④ Tecla de TV | ⑨ Indicador de Entrada Audio/Vídeo Externo | ⑭ Reset (pulsar y mantener 5s) |
| ⑤ Tecla de Captura (pulsar y mantener 1s) | ⑩ Indicador de Alimentación de unidades exteriores | |

REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA

BARRA DE ESTADO

- Batería en carga**
- Batería descargando.** El color va cambiando en función del nivel de carga
- El **USB** está en modo puerto serie
- Banda **Satélite**
- Nivel de alimentación de la **LNB**
- Banda **Terrestre**
- Se encuentra insertada la **memoria USB**
- Filtro **LTE** activado
- Instalación actual**
- Instalación comprimida
- Comandos **SatCR** activos
- El **Joystick** está en modo multi-función. Un código de dos letras indica la función:
 - FR** Sintonía por frecuencia
 - CH** Sintonía por canal
 - SP** Cambio de SPAN
 - MK** Mover marcador

SELECCIÓN DE LISTA DE SERVICIOS

- Televisión digital** **Televisión de Alta Definición**
- Radio digital** **Datos** **Servicio codificado**

CUADROS DE DIÁLOGO

- Mensaje de **error** Mensaje de **Confirmación**
- Mensaje de **interrogación** Mensaje de **aviso**

MENÚ DE AJUSTES DE VÍDEO Y AUDIO

- Brillo de la retroiluminación del TFT **Volumen**


ENCENDIDO / APAGADO

Deslizar, mantener durante unos instantes y **soltar** el botón lateral de encendido/apagado.






MEDIDAS




MEDIDAS COMPLETO




MEDIDAS + TV + ESPECTRO



MEDIDAS + PARÁMETROS




ANALIZADOR DE ESPECTROS



ESPECTRO + MEDIDAS




ESPECTRO + MEDIDAS + TV



ESPECTRO COMPLETO



TV



TV COMPLETO




TV + ESPECTRO + MEDIDAS




TV + DATOS SERVICIO



▶ MENÚ MEDIDAS



▶ MENÚ TV



Opción disponible sólo para **banda terrestre**



Disponible sólo para **canales digitales**




Opción disponible sólo para **banda satélite**




Disponible sólo para **canales analógicos**



▶ MENÚ ANALIZADOR DE ESPECTROS



▶ GESTIÓN DE INSTALACIONES



Opción disponible sólo para **banda terrestre**



Opción disponible sólo para **banda satélite**




Disponible sólo para **canales digitales**




Disponible sólo para **canales analógicos**


▶ MENÚ PREFERENCIAS




▶ MENÚ AJUSTES



GESTIÓN DE INSTALACIONES




CAPTURA*



* Tecla Captura configurable en Preferencias

JOYSTICK





ARRIBA




ABAJO



IZQUIERDA



DERECHA



VALIDAR

EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO

→ →

Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●

x3

Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●

Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●

Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●

Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.10 MHz ●

Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.10 MHz ●

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE PARÁMETRO

→ →

Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶


Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶

Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄ Fina
Tono de Nivel	Off ▶ Sólida
	Transp.

Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄ Fina
Tono de Nivel	Off ▶ Sólida
	Transp.


Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Sólida ◄
Tono de Nivel	Off ▶

VISTA SUPERIOR



15 Conector de **entrada** de RF

VISTA LATERAL



- 16 Conector de **alimentación**
- 17 **Entrada** de Vídeo/Audio
- 18 **Salida** de Vídeo/Audio
- 19 Conector **USB**
- 20 Interruptor deslizante de **encendido/apagado**

