





REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA **BARRA DE ESTADO**



Batería descargando. El nivel amarillo indica la carga

1016 El USB está en modo puerto serie

Banda Satélite

Voltaje, señal 22 kHz y nivel de alimentación de LNB

Banda Terrestre

Se encuentra insertada la memoria USB

♦ Instalación actual

Instalación comprimida

Comandos SatCR (SCD/EN50494) activos

Comandos JESS (SCD2/EN50607) activos

(1) Tarea Programada

El Joystick está en modo multi-función. Un código de dos letras indica la función:

FR Sintonía por frecuencia

CH Sintonía por canal

SP Cambio de SPAN

MK Mover marcador

EC Cambio de eco/zoom

SELECCIÓN DE LISTA DE SERVICIOS

Televisión digital Televisión de Alta Definición Radio digital ିଞ୍ଚ Datos Servicio codificado

CUADROS DE DIÁLOGO

Mensaje de Error


Mensaje de Confirmación

Mensaje de Interrogación

Mensaje de Aviso

MENÚ DE AJUSTES DE VÍDEO Y AUDIO


Brillo de la retroiluminación del TFT ■ Volumen



























































ARRIBA

ABAJO

IZQUIERDA DERECHA VALIDAR

EJEMPLO DE



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec. Central:	658.00 MHz •	



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec. Central:	658.00 MHz •	



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal >	
Frec. Central:	658.0 <mark>0</mark> MHz •	



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec. Central:	658. <mark>0</mark> 0 MHz o	



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec. Central:	658. <mark>1</mark> 0 MHz ⊙	



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec. Central:	658.10 MHz •	

EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO SELECCIÓN DE PARÁMETRO



Avanzado	
Promediado	0 0
Línea de espectro	Fina ♦
Tono de Nivel	Off ▶



Avanzado	
Promediado	00
Línea de espectro	Fina ♦
Tono de Nivel	Off ▶



Avanzado		
Promediado	00	
Línea de espectro	Fina ♦	Fina
Tono de Nivel	Off ▶	Sólida
		Trans.



Avanzado		
Promediado	00	
Línea de espectro	Fina ♦	
Tono de Nivel	Off ▶	Sólida
		Trans.




Avanzado	
Promediado	00
Línea de espectro	Sólida +
Tono de Nivel	Off ▶








GESTIÓN DE INSTALACIONES





MENÚ PREFERENCIAS











MENÚ AJUSTES






MENÚ MEDIDAS








NTSC

SECAM










(12) Conector de entrada de RF

VISTA LATERAL



- Conector de alimentación
- (14) Pulsador de encendido/apagado
- (15) Conector mini-USB

v20.1

25-05-2016 (0 DG0130)









Puede encontrar el manual de usuario en la sección de descargas de: www.promax.es