


VISTA FRONTAL

DVB
Digital Video
Broadcasting

Trademark of the
DVB - Digital Video
Broadcasting Project



- ① Pantalla TFT Táctil
- ② Tecla HOME de acceso a la pantalla inicial
- ③ Indicador de encendido
- ④ Indicador de batería en carga

ICONOS TÁCTILES

-  Capturar pantalla
-  Volver a pantalla anterior
-  Volver a la pantalla de inicio
-  Acceso a carpetas con capturas de pantalla
-  Acceso a carpetas con registros de datos (dataloggers)
-  Acceso a manual de usuario
-  Acceso a menú de configuración
-  Apagar
-  Aumentar valor
-  Disminuir valor
-  123 Editar valor
-  abc Seleccionar parámetro

ICONOS INDICATIVOS

-  Medidas para cable
-  Medidas para fibra óptica
-  Memoria USB conectada y reconocida
-  Conectado a red Ethernet
-  Batería en carga
-  Batería descargando. El nivel verde indica la carga restante
-  Batería baja

ON:



OFF:



RESET:



► MENÚ DE CONFIGURACIÓN PRINCIPAL




Menú de configuración

- Editar canalización
- Idioma
- Hora
- Fecha
- Sonido
- Pantalla
- Información del equipo
- Configuración de Ethernet





► SCAN






▶ ANALIZADOR DE ESPECTROS







▶ TILT



DOCSIS ► ANALIZADOR DOCSIS



REGISTRO DOCSIS 10 Ene, 14:21

DOWNSTREAM					UPSTREAM				
CH	F (MHz)	PWR (dBμV)	MER (dB)	Mod	UC	F/BW (MHz)	PWR (dBμV)	ATT (dB)	SR
C25	506.00	64	39	256	9	42.60	104.0	74.0	5120
--	--	--	--	--	--	6.40	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



IP REPORT

IP CABLE MODEM: 010.195.026.041
 IP GATEWAY: 010.195.026.001
 NETMASK: 255.255.255.000
 IP DHCP SERVER: 010.127.036.140
 IP TFTP SERVER: 010.195.026.001


REGISTRO DBG Test IP NAVEGADOR



► CABLE MODEM EXTERNO




► UPSTREAM TEST







VOLTAJE DE ENTRADA



MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA




VISTA SUPERIOR



- ⑤ Conector **SC-APC** (entrada de fibra con señal óptica)
- ⑥ Conector Universal para adaptador **F/F** o **F/BNC** (entrada de cablemodem externo)
- ⑦ Conector Universal para adaptador **F/F** o **F/BNC** (entrada de cable con señal **RF**)

VISTA LATERAL



- ⑧ Conector **mini-USB** para conexión a PC
- ⑨ Conector **USB** para conexión a dispositivo pendrive
- ⑩ Conector **ETHERNET** para conexión a red
- ⑪ Conector de **Alimentación 12 V DC**
- ⑫ Pulsador de **Encendido / Apagado**

