


VUE DE FACE



Trademark of the DVB - Digital Video Broadcasting Project



- | | |
|---|--|
| 1 Écran TFT | 6 Joystick |
| 2 Touche de Mesure | 7 Touche de Gestion des Chantiers |
| 3 Touche de Spectre | 8 Touche de Réglage |
| 4 Touche de TV | 9 Indication Charge de batterie |
| 5 Touche de Capture (appuyer>1s) / Reference (appuyer<1s) | 10 Clavier de Softkeys |
| | 11 Reset (appuyer et maintenir pendant 5s) |

RÉFÉRENCE DES ICÔNES SUR L'ÉCRAN

BARRE D'ÉTAT

- Batterie en charge
- Niveau de batterie avec indication de la charge restante
- Port USB en mode série
- Bande satellite
- Signal de tension de 22 kHz et le niveau de puissance LNB
- Bande terrestre
- Clé USB branchée à l'appareil
- Chantier en cours
- Chantier compressé (zippé)
- Commandes SatCR (SCD/EN50494) activées
- Commandes JESS (SCD2/EN50607) activées
- Tâche programmée
- Le Joystick est en mode multi-fonction. Un code à deux lettres indique la fonction:
 - FR Syntonisation par fréquence
 - CH Syntonisation par canal
 - SP Réglage du SPAN
 - MK Déplacement du marqueur
 - EC Changement Écho/Zoom

LISTE DE PROGRAMMES


- Télévision numérique Télévision Haute-Définition
- Radio numérique Données Service crypté

BOÎTES DE DIALOGUE

- Message d'erreur Message de confirmation
- Message d'interrogation Message d'avertissement


MENU DES RÉGLAGES VIDÉO ET AUDIO

- Éclat de l'écran TFT Son






MESURES




MESURES COMPLÈTES

1/3



MESURES + TV + SPECTRE

2/3




MESURES + PARAMÈTRES

3/3




ANALYSEUR DE SPECTRE




SPECTRE + MESURES

1/3



SPECTRE + MESURES + TV

2/3




SPECTRE COMPLET

3/3



MODE TV



TV COMPLET

1/3



TV + SPECTRE + MESURES




2/3



TV + DONNÉES DU SERVICE

3/3

▶ JOYSTICK



Syntonisation par fréquence



Syntonisation par canal







Réglage du SPAN



Déplacement du marqueur (Marqueur actif)

▶ CAPTURA*




* Capturez touche configurable dans les préférences

▶ GESTION DES CHANTIERS






MENU ANALYSEUR DE SPECTRE



MENU TV





HAUT




BAS



GAUCHE



DROITE



VALIDER

MODIFICATION D'UN PARAMÈTRE

Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 Mhz ◉

Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉

Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉

Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉

Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.10 MHz ◉

Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.10 MHz ◉

SÉLECTION D'UN PARAMÈTRE

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶

Contour
Plein
Transp.


Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶

Contour
Plein
Transp.


Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Plein ◄
Tone Level	Off ▶




▶ CHANTIERS




▶ MENU PRÉFÉRENCES




MENU PARAMÈTRES SYNTONISATION



MENU MESURES




VUE DE DESSUS



12 Connecteur d'entrée RF

VUE LATÉRALE



13 Connecteur d'alimentation

14 Allumer/éteindre

15 Connecteur USB

